

D5280U



Direitos de autor

Esta publicação, incluindo todas as fotografias, ilustrações e software está protegida pelas leis internacionais de direitos de autor, com todos os direitos reservados. Este manual e o material aqui contido não poderão ser reproduzidos sem autorização escrita do autor.

© Copyright 2012

Exclusão de responsabilidade

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O fabricante não assume quaisquer representações ou garantias, em relação ao conteúdo deste documento e exclui especificamente quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação para um determinado fim. O fabricante reserva o direito de rever esta publicação e fazer alterações regulares ao seu conteúdo sem aviso prévio.

Reconhecimento de marcas registadas

Kensington é uma marca registada da ACCO Brand Corporation nos Estados Unidos com registos emitidos e requerimentos pendentes noutros países.



HDMI, o Logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.

Todos os outros nomes de produtos utilizados neste manual são propriedade dos respectivos proprietários e são reconhecidos.

Informações de segurança importantes

Importante:

Recomenda-se vivamente que leia atentamente esta secção antes de utilizar o projector. Estas instruções de segurança e utilização irão garantir a utilização segura do projector durante muitos anos. Guarde este manual para referência futura.

Símbolos utilizados

Os símbolos de aviso são utilizados na unidade e neste manual para alertar o utilizador para situações perigosas.

Este manual utiliza os estilos seguintes para o alertar para informações importantes.

Nota:

Fornece informações adicionais acerca do assunto em questão.

Importante:

Fornece informações adicionais que deverão ser observadas.

Atenção:

Alerta para situações que poderão danificar a unidade.

Aviso:

Alerta para situações que poderão danificar a unidade, criar uma atmosfera perigosa ou causar ferimentos pessoais.

Neste manual, os elementos e itens dos menus OSD estão realçados a negrito, tal como neste exemplo: "Prima o botão **Menu** no controlo remoto para abrir o menu **Principal**."

Informações gerais de segurança

- Não abra a caixa da unidade. Além da lâmpada de projecção, não existem componentes susceptíveis de reparação por parte do utilizador. Para operações de reparação, contacte pessoal qualificado.
- > Siga todos os avisos e advertências incluídos neste manual e na caixa da unidade.
- A lâmpada de projecção é extremamente brilhante. Para evitar danos na visão, não olhe directamente para a lente quando a lâmpada estiver acesa.
- > Não coloque a unidade numa superfície, carrinho ou mesa instável.
- Evite utilizar o sistema próximo de água, em exposição directa à luz solar ou próximo de um dispositivo de aquecimento.
- > Não coloque objectos pesados, como livros ou sacos, em cima da unidade.

Aviso de instalação do projector

Coloque o projector na posição horizontal O ângulo de inclinação do projector não deverá exceder 15 graus e o mesmo apenas deverá ser instalado no tecto ou numa mesa, caso contrário a duração da lâmpada poderá diminuir drasticamente.



> Deixe no mínimo 50 cm de espaço livre à volta da saída de ar.



- > Certifique-se de que as entradas de ar não reutilizam o ar quente proveniente da saída de ar.
- Ao utilizar o projector num espaço fechado, certifique-se de que a temperatura dentro da caixa não excede a temperatura especificada enquanto o projector se encontra em funcionamento e que as aberturas de entrada e saída de ar se encontram desobstruídas.
- Todas as caixas deverão passar por uma avaliação térmica certificada para garantir que o projector não reutiliza o ar expirado, pois isso poderá originar o encerramento do dispositivo mesmo que a temperatura da caixa se encontre dentro do intervalo aceitável.

Segurança de alimentação

- > Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido.
- Não coloque quaisquer objectos sobre o cabo de alimentação. Coloque o cabo de alimentação afastado de locais de passagem.
- > Remova as pilhas do controlo remoto caso este não seja utilizado durante um período prolongado.

Substituição da lâmpada

A substituição da lâmpada pode ser perigosa se for feita de forma incorrecta. Consulte *Substituição da lâmpada de* projecção na página 39 para instruções de segurança para este procedimento. Antes de substituir a lâmpada:

- > Desligue o cabo de alimentação.
- > Permita que a lâmpada arrefeça durante cerca de uma hora.

Limpar o projector

- Desligue o cabo de alimentação antes efectuar a limpeza. Consulte Limpar o projector na página 42.
- > Permita que a lâmpada arrefeça durante cerca de uma hora.

Avisos regulamentares

Antes de instalar e utilizar o projector, leia os avisos regulamentares na secção *Conformidade regulamentar* na página 54.

Instruções de reciclagem importantes:



Explicações do símbolo



ELIMINAÇÃO: Não utilize os serviços de recolha de lixo doméstico ou lixo municipal para a eliminação de equipamento eléctrico e electrónico. Os países da UE exigem a utilização de serviços de reciclagem independentes.

Características Principais

- Unidade de peso diminuto, fácil de embalar e transportar.
- Compatível com a maioria das principais normas de vídeo, incluindo NTSC, PAL e SECAM.
- Uma classificação de brilho elevada permite apresentações sob luz solar ou em salas iluminadas.
- Suporta resoluções até WUXGA a 16,7 mil milhões de cores para proporcionar imagens límpidas.
- Configuração flexível para projecções frontais e posteriores.
- Projecções na linha de visão permanecem homogéneas com a correcção de keystone avançada para projecções transversais.
- Fonte de entrada detectada automaticamente.

Acerca deste Manual

Este manual destina-se a utilizadores finais e descreve como instalar e utilizar o projector DLP. Sempre que possível, as informações relevantes, tais como uma ilustração e a sua descrição, serão incluídas numa página. Este formato optimizado para impressão é prático e ajuda a poupar papel, protegendo assim o ambiente. Sugerimos que imprima apenas as secções que necessita.

Índice	
COMEÇAR A UTILIZAR	1
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA EMBALAGEM	
VISTAS DOS COMPONENTES DO PROJECTOR	
Vista frontal direita	
Vista Superior - Botões e LEDs do Menu (OSD)	
Vista traseira	
Vista inferior	
COMPONENTES DO CONTROLO REMOTO	
ALCANCE DO CONTROLO REMOTO	
BOTOES DO PROJECTOR E DO CONTROLO REMOTO	
INSTALAÇAO E UTILIZAÇAO	
INTRODUÇÃO DAS PILHAS NO CONTROLO REMOTO	
INSTALAR OU REMOVER A LENTE OPCIONAL	
Remover a Lente Existente do Projector	
Instalar a Nova Lente	
LIGAR E DESLIGAR O PROJECTOR	
AJUSTAR A ALTURA DO PROJECTOR	
AJUSTAR A POSIÇÃO DA IMAGEM PROJECTADA COM A DESLOCAÇÃO DA LENTE	
Ajustar a posição horizontal da imagem	
Ajusiur a posição norizoniai da imagem Diagrama da Intervalos da Deslocação	
A LISTAR O ZOOM FOCAGEME KEVSTONE	
A JUSTAR O ZOOM, I OCAGEM E REISTONE	
DEFINIÇÃES DO MENU DE EVIDIÇÃO NO ECDÃ (OSD)	20
DEFINIÇÕES DO MENU DE EXIBIÇÃO NO ECRA (OSD)	
CONTROLOS DO MENU OSD	
Navegar pelo menu OSD	
DEFINIÇÃO DO IDIOMA OSD	
VISTA DO MENU OSD	
INIAOEM >> MENILAVANCADA	
iustamento HSG	
MENU DE VISOR	
Aiustamento Detalhes do PC	20
MENU CONFIG >>Básica	28
Definições de Menu.	
Fonte	
Definições do comando de controlo	
MENU DEFIN. SISTEMA >> Avançada	
Áudio	
Definições da Lâmpada	
HDMI	
Closed Caption	
Temporizador de Apresentação	
MENU DE INFORMAÇÕES	
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA	
SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DE PROJECÇÃO	
LIMPAR O PROJECTOR	
Limpar a lente	

SUGESTÕES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	
Mensagens de erro LED	
PROBLEMAS DE IMAGEM	
PROBLEMAS COM A LÂMPADA	
PROBLEMAS COM O CONTROLO REMOTO	
Problemas de Áudio	
REPARAR O PROJECTOR	
P & R DE HDMI	
ESPECIFICACÕES	
	10
ESPECIFICAÇÕES	
DISTANCIA E TAMANHO DA PROJECÇÃO	
Disiancia de Projecção e Tabela de Tamannos	
TABELA DE TEMPORIZAÇÕES	
DIMENSOES DO PROJECTOR	
CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
AVISO DA FCC	54
Canadá	54
CERTIFICAÇÕES DE SEGURANCA	54
ANEXO I	
RS-232C PROTOCOL	

COMEÇAR A UTILIZAR

Lista de verificação da embalagem

Retire cuidadosamente o projector da embalagem e verifique se a mesma contém os seguintes itens:



Contacte imediatamente o seu revendedor se algum dos itens estiver em falta, se encontrar danificado ou se a unidade não funcionar. Recomendamos que guarde o material de embalagem original caso precise de devolver o equipamento durante o período de garantia.

Atenção:

Evite utilizar o projector em ambientes com pó.

Vistas dos componentes do projector

Vista frontal direita



ITEM	Etiqueta	DESCRIÇÃO	VER PÁGINA:
1.	Receptor IV (Infravermelhos)	Recebe o sinal IV do controlo remoto.	7
2.	Lente	Lente de projecção	
3.	Anel de focagem	Foca a imagem projectada	19
4.	Anel de zoom	Aumenta a imagem projectada	10
5.	Botão de Ajustamento da altura	Ajusta o nível do projector	15
6.	Botões de Função	Consulte a secção Vista Superior - Botões e LEDs do Menu.	3
7.	Tampa da lâmpada	Remova a tampa para substituir a lâmpada ou a roda de cores	39
8.	Deslocação vertical da lente	Ajusta a posição vertical da imagem	16
9.	Deslocação horizontal da lente	ocação horizontal da Ajusta a posição horizontal da imagem	
10.	Botão de libertação da lente Pressione o botão de libertação antes de remover a lente		11

Importante:

As aberturas de ventilação do projector permitem uma boa circulação de ar, que arrefece a lâmpada do projector. Não bloqueie as aberturas de ventilação.

Vista Superior - Botões e LEDs do Menu (OSD)



SOURCE

ITEM	Etiqueta	Descrição	VER PÁGINA:
1.	MENU	Abre e fecha os menus OSD	
2.		Navega e altera as definições do OSD Menu rápido – Para Keystone	20
3.	ENTER	Aceder ou confirmar o item seleccionado do menu OSD	
4.	BLANK (VAZIO)	Apresenta um ecrã em branco e corta o som	
5.	┫-	Menu Rápido - Para Volume -	
6.	AUTO (AUTOMÁTICO)	Optimiza o tamanho da imagem, posição e resolução	
7.	■ +	Menu Rápido - Para Volume +	•
8.	▼	Navega e altera as definições do OSD Menu rápido – Para Keystone	20
9.	SOURCE (FONTE)	Aceder ao menu Fonte	

<u>Vista traseira</u>



ITEM	ETIQUETA	DESCRIÇÃO VER PÁGINA					
1.	Entrada VGA1	Ligação de un	Ligação de um cabo RGB de um computador ou dispositivo com capacidade de vídeo				
2.	BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO	Liga ou deslig deve ser ligad suspensão.	a o projector (o interruptor de alimentação principal o primeiro).Prima para colocar o projector em	13			
		Vermelho	Modo de suspensão				
3.	LED de Alimentação	Verde	No modo normal				
		Intermitente	Código de erro (consulte a tabela de indicadores LED)				
4.	LED de Temperatura	Vermelho	Sobreaquecimento	45			
5	I FD Preparado	Vermelho	No modo normal				
		Intermitente	Código de erro (consulte a tabela de indicadores LED)				
6.	RJ-45	Ligação de um cabo LAN a partir da Ethernet					
7.	Entrada VGA2	Ligação de um cabo RGB de um computador ou dispositivo com capacidade de vídeo.					
8.	HDMI	Ligação de un	Ligação de um cabo HDMI a partir de um dispositivo HDMI				
9.	DISPLAYPORT	Ligue um CA	Ligue um CABO DISPLAYPORT a uma fonte de entrada DISPLAYPORT				
10.	USB	Ligação de um cabo USB a partir de um computador					
11.	SAÍDA VGA	Ligação de um cabo RGB a um monitor (Passagem com VGA1 apenas)					
12.	Entrada AUDIO	Ligação de um cabo de áudio a partir de um dispositivo de entrada					
13.	Receptor IV (Infravermelhos)	Recebe o sina	l IV do controlo remoto.	7			

ITEM	Etiqueta	Descrição	VER PÁGINA:				
14.	SÉRIE	Ligação de um cabo de porta de série RS-232 para controlo remoto	Ligação de um cabo de porta de série RS-232 para controlo remoto				
15.	12V	Quando ligado a um ecrã através de um cabo que pode ser adquirido, o o automaticamente aquando do arranque do projector. O ecrã desliga quar desligado (consulte as notas abaixo).	ecrã liga ado o projector é				
16.	Entrada AUDIO E/D RCA (YPbPr)	Ligação de cabos de áudio a partir de um dispositivo de áudio					
17.	Saída AUDIO	Ligação de um cabo de áudio para circuito de áudio					
18.	Entrada AUDIO E/D RCA (Vídeo/S-Vídeo)	Ligação de cabos de áudio a partir de um dispositivo de áudio					
19.	VIDEO	Ligação de um cabo de sinal composto a partir de um dispositivo de vídeo					
20.	S-VIDEO	Ligação de um cabo s-video a partir de um dispositivo de vídeo					
21.	YPbPr	Ligação de um dispositivo com capacidade para vídeo componente					
22.	BNC	Ligar um cabo BNC a partir de um computador					
23.	ENTRADA CA	Ligação do cabo de alimentação					
24.	Botão de alimentação	Ligar/desligar o projector	13				
25.	Bloqueio de segurança	Ajuda a proteger o projector contra utilização não autorizada					
26.	Bloqueio Kensington	Fixa a um objecto com o sistema de bloqueio Kensington®	43				

Nota:

- Para usar esta funcionalidade é necessário ligar o conector antes de ligar/desligar o projector.
- Os controladores do ecrã são fornecidos e mantidos pelos respectivos fabricantes.
- Não utilize esta ficha para qualquer utilização que não a originalmente prevista.

Nota:

Se o seu equipamento de vídeo possuir conectores S-VIDEO e RCA (vídeo composto), ligue ao conector S-VIDEO. O conector S-VIDEO proporciona um sinal de melhor qualidade.

Aviso:

Como medida de segurança, desligue a alimentação do projector e dos dispositivos a ligar antes de efectuar as ligações.

Vista inferior



ITEM	Etiqueta	Descrição	VER PÁGINA:
1.	Botão de ajustamento de inclinação	Rodar o botão para ajustar o ângulo do projector.	15
2.	Orifícios para suporte no tecto	Contacte o seu revendedor para obter informações acerca da montager projector no tecto	

Nota:

Quando proceder á instalação, utilize apenas suportes de montagem no tecto aprovados pela UL. Para instalações no tecto, utilize suportes de montagem aprovados e parafusos M4 com um comprimento máximo de 6 mm (0,23 polegadas).

O suporte para montagem no tecto deve ter a forma e força adequada. A capacidade de carga do suporte de montagem no tecto deve exceder o peso do equipamento instalado e, como precaução adicional, deve ser capaz de suportar o triplo do peso do equipamento (nunca menos do que 5,15 kg) durante mais de 60 segundos.

Componentes do controlo remoto



Importante:

1. Evite utilizar o projector com iluminação fluorescente ligada. Algumas luzes fluorescentes de alta frequência podem interferir com a utilização do controlo remoto.

2. Certifique-se de que não existe qualquer obstáculo entre o controlo remoto e o projector. Caso existe um obstáculo entre o controlo remoto e o projector, poderá reflectir o sinal do controlo remoto utilizando superfícies reflectivas, como por exemplo o ecrã do projector.

3. Os botões e teclas do projector têm as mesmas funções dos botões correspondentes do controlo remoto. Este manual do utilizador descreve as funções baseadas no controlo remoto.

Projector DLP - Manual do Utilizador

ITEM	Etiqueta	DESCRIÇÃO VER E			
1.	Desligar	Desliga o projector	13		
2.	BNC	Exibe a fonte de entrada BNC			
3.	PC	Exibe a fonte de entrada PC			
4.	DP	Exibe a fonte de entrada de Display Port			
5.	Botão do cursor para cima / Distorção+	Navega e altera as definições do OSD Menu rápido – Para Distorção			
6.	ENTER	Entrar e confirmar as definições no menu OSD			
7.	Botão do cursor para a direita	Navega e altera as definições no menu OSD	20		
8.	Botão do cursor para baixo / Distorção -	Navega e altera as definições do OSD Menu rápido – Para Distorção			
9.	SYNC (SINCRONIZAÇÃO)	Sincronizar automaticamente o projector para a fonte	de entrada		
10.	PICTURE MODE (MODO DE IMAGEM)	Altera o Modo de Exibição			
11.	Botão SOURCE	Alternar a selecção da fonte de entrada	20		
12.	CONTRASTE	Exibe a barra de ajuste de contraste			
13.	BRIGHT (BRILHO)	Exibe a barra de ajuste de brilho			
14.	SHARP (NITIDEZ)	Exibe a barra de ajuste de nitidez			
15.	SATURAÇÃO DA COR	Exibe a barra de ajuste de cor			
16.	FREEZE (PARAR)	Pára/retoma a imagem no ecrã			
17.	VOL +	Ajusta o volume			
18.	TAM. AUTO	Ajuste automático para frequência, fase e posição 20			
19.	VOL -	Ajusta o volume			
20.	BLANK (VAZIO)	Faz com que o ecrã fique vazio			
21.	MATIZ DE COR	Exibe a barra de ajuste de tonalidade			
22.	MUTE (Sem som)	Corta o som do altifalante incorporado			
23.	STATUS (ESTADO)	Abre o menu de Estado do OSD (o menu abre apen detectado um dispositivo de entrada)	as quando for		
24.	ASPECT RATIO (PROPORÇÃO)	Exibe as selecções de PROPORÇÃO			
25.	MENU	Abre o menu OSD	20		
26.	Botão do cursor para a esquerda	Navega e altera as definições no menu OSD 20			
27.	COMP	Exibe a fonte de entrada de Componente			
28.	VIDEO	Exibe a fonte de entrada de VÍDEO			
29.	HDMI 1	Exibe a fonte de entrada HDMI 1			
30.	Ligar	Liga o projector 13			
31.	LED de estado	Acende quando o controlo remoto é utilizado			
32.	Transmissor IV	Transmite sinais para o projector			

Alcance do controlo remoto

O controlo remoto utiliza sinais infravermelhos para controlar o projector. Não é necessário apontar o controlo remoto directamente para o projector. Desde de que não segure o controlo remoto perpendicularmente aos lados ou à traseira do projector, o controlo remoto funcionará bem dentro de um raio de aproximadamente 7 metros e 15 graus acima ou abaixo do nível do projector. Se o projector não responder ao controlo remoto, aproxime-se um pouco.

Botões do projector e do controlo remoto

O projector pode ser operado através do controlo remoto ou dos botões no topo do mesmo. Todas as operações podem ser executadas com o controlo remoto; no entanto, os botões do projector têm funções limitadas.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Introdução das pilhas no controlo remoto

1. Remova a tampa o compartimento das pilhas deslizando-a na direcção da seta.



2. Introduza as pilhas com a pólo positivo virado para cima.



3. Volte a colocar a tampa do compartimento.



Atenção:

- 1. Utilize apenas pilhas AA (Recomenda-se a utilização de pilhas alcalinas).
- 2. Elimine as pilhas usadas de acordo com as normas locais.
- 3. Remova as pilhas se não utilizar o projector durante longos períodos de tempo.

Instalar ou Remover a Lente Opcional

Atenção:

- Não abanar ou exercer demasiada pressão sobre o projector ou o componente da lente uma vez que o projector e o componente da lente contém peças de precisão.
- Antes de remover ou instalar a lente, certifique-se de que o projector está desligado, aguarde que as ventoinhas de arrefecimento estejam paradas e desligue o interruptor de alimentação principal.
- Não toque na superfície da lente durante a remoção ou instalação da mesma.
- Não permita o depósito de impressões digitais, pó ou substancias oleosas na superfície da lente.
- Não risque a superfície da lente.
- Trabalhe numa superfície nivelada com um pano suave sob o mesmo para evitar riscá-lo.
- Se remover e armazenar a lente, coloque a tampa da lente no projector para evitar a entrada de pó e sujidade.

Remover a Lente Existente do Projector

- **1.** Puxe e liberte a tampa da lente de forma a abrir como apresentado.
- **2.** Pressione o botão de LIBERTAÇÃO DA LENTE para desbloquear.



- **3.** Pegue na lente.
- **4.** Rode a lente para a esquerda. A lente existente será liberta.
- **5.** Remova a lente com cuidado.



Instalar a Nova Lente

1. Alinhe as marcações e posicione os contactos eléctricos correctamente conforme apresentado na imagem.

Nota:

Os pinos da IRIS deverão estar na direcção apresentada na imagem.



2. Rode a lente para a direita até esta fixar.

Ligar e desligar o projector

- Remova a tampa da lente.
- 2. Ligue o cabo de alimentação e o cabo de sinal fixamente. Quando a ligação estiver estabelecida, o led de alimentação ficará vermelho.

remoto.

O LED de Alimentação piscará a verde. O ecrã inicial será apresentado durante cerca de 30 segundos. Na primeira utilização do projector, pode seleccionar o idioma pretendido a partir do menu rápido depois da apresentação do ecrã inicial.







- 4. Caso esteja ligado mais do que um dispositivo de entrada, prima o botão FONTE e utilize os botões ▲ ▼ para escolher os dispositivos.
 (A entrada Componente é suportada apenas através da utilização do adaptador RGB para COMPONENTE.)
- PC 1 PC 2 PC 2 HDMI DisplayPort BNC OOMPONENT OVIDEO S-VIDEO
- PC 1 / 2: Entrada analógica RGB DVD YCbCr / YPbPr ou entrada HDTV YPbPr através de conector D-sub
- HDMI: Compatível com Interface Multimédia de Alta Definição
- DisplayPort: Interface de monitor digital
- BNC: RGB Analógico
- COMPONENTE: Entrada de DVD YCbCr / YPbPr, ou entrada HDTV YPbPr
- VIDEO: Vídeo composto tradicional
- S-VIDEO: Super vídeo (Y/C separado)
- Quando for "exibida a mensagem
/Prima novamente o botão
Alimentação", prima o botão
ALIMENTAÇÃO. O projector irá
desligar-se.DESLIGARPrim
desligar-se.deslipar-se

DESLIGAR Prima botão 🕚 de novo para desligar.

Prima qualquer botão para cancelar

Atenção:

5.

- 1. Certifique-se de que a tampa da lente está removida antes de ligar o projector.
- 2. Não desligue o cabo de alimentação antes de o LED PREPARADO parar de piscar, o que indica que o projector já arrefeceu.

Ajustar a Altura do Projector

Tenha o seguinte em conta aquando da instalação do projector:

- A mesa de apoio do projector deverá ser nivelada e robusta.
- Coloque o projector de forma a que esteja o mais perpendicular possível em relação ao ecrã.
- Remova o Suporte do Pé Posterior antes de ajustar a posição do ângulo de projecção.
- Certifique-se de que os cabos estão distribuídos de forma segura. Pode tropeçar neles.
- **1** Para levantar o projector, rode os parafusos de ajuste no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.







Ajustar A Posição da Imagem Projectada com a Deslocação da Lente



A funcionalidade de Deslocação da lente permite o ajustamento da posição da imagem projectada, horizontal ou verticalmente, nos intervalos detalhados abaixo.

A Deslocação é um sistema exclusivo que permite a deslocação da lente mantendo uma relação de contraste ANSI superior aos sistemas de deslocação de lente tradicionais.

Ajustar a posição vertical da imagem

A altura vertical da image pode ser ajustada entre 110 e -30% de metade da altura da imagem. Tenha em atenção que a o ajustamento máximo da altura vertical da imagem pode ser limitada pela posição horizontal da imagem. Por exemplo, não é possível obter a posição vertical máxima da imagem apresentada acima se a posição horizontal da imagem estiver no máximo. Consulte o diagrama de Intervalos de Deslocação abaixo para mais explicações.



Ajustar a posição horizontal da imagem

Com a lente na posição central, a posição horizontal da imagem pode ser ajustada para a esquerda ou para a direita até um máximo de 10% de metade da largura da imagem. Tenha em atenção que o ajustamento máximo da largura horizontal da imagem pode ser limitada pela posição vertical da imagem. Por exemplo, não é possível obter a posição horizontal máxima da imagem apresentada acima se a posição vertical da imagem estiver no máximo. Consulte o diagrama de Intervalos de Deslocação abaixo para mais explicações.



Lado Esquerdo (W/2) x 10% (W/2) x 10%

Diagrama de Intervalos de Deslocação



Ajustar o Zoom, Focagem e Keystone

- 1. Use o controlo Imagemzoom (apenas no projector) para redimensionar a imagem projectada e o tamanho do ecrã.
- 2. Use o controlo Imagemfocagem (apenas no projector) para dar maior nitidez à imagem projectada e o tamanho do ecrã.
- Utilize o botão KEYSTONE (DISTORÇÃO) (apenas no controlo remoto) para corrigir o efeito trapezóide da imagem (parte superior ou inferior mais larga).



0

Controlo remoto e painel do OSD

4. O controlo de distorção será exibido no ecrã.

Distorção 0

Ajustar o volume

- 1. Prima os botões Volume • OFF ON +/- no controlo remoto. MENU O controlo de volume VIDEO será exibido no ecrã. • SYNC BLANK ENTER **4**+0 AUTO o 📢 – FREEZE TINT VOL + 7 BLANK VOL - AUTO • vivitek 2. SOURCE Prima os botões do cursor Esquerda ou Direita no teclado para ajustar Volume Volume +/-.
- **3.** Prima o botão **MUDO** para desactivar o volume (Disponível apenas no controlo remoto).



DEFINIÇÕES DO MENU DE EXIBIÇÃO NO ECRÃ (OSD)

Controlos do menu OSD

O projector dispõe de um menu OSD que permite ajustar a imagem e alterar várias definições.

Navegar pelo menu OSD

Pode usar os botões de cursor no controlo remoto ou os botões no topo do projector para navegar e fazer alterações no OSD. A ilustração seguinte mostra os botões correspondentes do projector.



- 1. Para aceder ao menu OSD, prima o botão **MENU**.
- Existem seis menus. Prima o botão de cursor ◄► para percorrer os menus.
- Prima o botão de cursor ▲ ▼ para se deslocar para cima e para baixo num menu.
- 4. Prima **◄**► para alterar os valores das definições.
- 5. Prima **MENU** para fechar o menu OSD ou para sair de um submenu.

			Î	Ð	3		
[MAG	iem >> B	lásica					
	Modo de exib	ição				Utilizador 3	
×	Brilho			50			
	Contraste			50			
	Saturação da	cor		50			
۲	Matiz de cor			50	_		
!!!	Nitidez			0	-		
	Tom da Pele						
	Restaurar De	efinições d	e Imagem				

Nota:

Os itens disponíveis no menu OSD dependem da fonte de vídeo seleccionada. Por exemplo, os itens **Pos. Horizontal/Vertical** no menu **Computador** apenas podem ser modificados quando o projector estiver ligado a um PC. Os itens que não estão disponíveis não podem ser acedidos e estão assinalados a cinzento.

Definição do Idioma OSD

Defina o idioma OSD de sua preferência antes de prosseguir.

1. Prima o botão **MENU**. Prima o botão de cursor **◄**► para navegar para o menu **CONFIG. >> Básica.**

		đ	٢	
CONFIGURAÇÃO >>	Básica			
👫 Idioma				Português
🏓 Logótipo Splash				Vivitek
Projeção				Proj. mesa
🕑 Tempo sem imagem				Desactivar
👸 Auto Power Off				20 Min
🌆 Minutos inact				30 Min
🗱 Cor de Fundo				Lilás
📒 Definições de Menu				
Fonte				
Definições de Controlo	o do Comano	do		

- 2. Prima o botão cursor ▲ ▼ até que **Idioma** seja destacada.
- 3. Prima o botão de cursor **◄** até seleccionar o idioma que deseja.
- 4. Prima o botão **MENU** para fechar o menu OSD.

Vista do Menu OSD

Use as seguintes ilustrações para encontrar rapidamente uma configuração ou determinar a faixa de uma.



Menu IMAGEM >> básica

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão de cursor **◄** para aceder ao menu **IMAGEM >> Básica**. Prima o botão de cursor **▲ ▼** para se deslocar para cima e para baixo no menu **IMAGEM >> Básica**. Prima **◀** para alterar os valores das definições.

Nota:

A personalização do menu IMAGEM >> Básica está disponível apenas no modo Utilizador 1/2/3.

			đ	đ	٢	
IMAG	GEM >> B	ásica				
	Modo de exibi	ção				Utilizador 3
*	Brilho			50		
	Contraste			50		
	Saturação da	cor		50		
۲	Matiz de cor			50		
<u> </u>	Nitidez					
	Tom da Pele					
	Restaurar De	finições d	e Imagem			

Item	DESCRIÇÃO			
Modo de exibição	Prima os botões de cursor ◀▶ para definir o Modo de Exibição. (Opções: Filme/ Luminosidade/ Normal/ Utilizador 1/ Utilizador 2/ Utilizador 3)			
Brilho	Prima os botões de cursor ◀► para ajustar o brilho do ecrã.			
Contraste	Prima os botões de cursor I para ajustar o contraste do ecrã.			
	Prima os botões de cursor I para ajustar a saturação do vídeo.			
Saturação da cor	Notas: Esta função está disponível apenas quando estiver seleccionada a fonte de entrada Componente, Vídeo ou S-Video.			
	Prima os botões de cursor ◀► para ajustar a tonalidade/matiz.			
Matiz de cor	Notas: Esta função está disponível apenas quando estiver seleccionada a fonte de entrada Componente, Vídeo ou S-Video no sistema NTSC.			
	Prima os botões de cursor ◀► para ajustar a nitidez do ecrã.			
Nitidez	Notas: Esta função está disponível apenas quando estiver seleccionada a fonte de entrada Componente, Vídeo ou S-Video.			
	Prima os botões de cursor ◀► para ajustar o tom da pele do ecrã.			
Tom da pele	Notas: Esta função está disponível apenas quando estiver seleccionada a fonte de entrada Componente, Vídeo ou S-Video.			
Restaurar Definições de Imagem	Prima o botão ENTER para repor os valores predefinidos de todas as definições.			

IMAGEM >> Menu avançada

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão de cursor **◄** para aceder ao menu **IMAGEM** >> **Avançada**. Prima o botão de cursor **▲ ▼** para se deslocar para cima e para baixo no menu **IMAGEM** >> **Avançada**. Prima **◀ ▶** para alterar os valores das definições.

			ñ	đ	٢		
IMAG	6EM >>	Avança	da				
ά j ε.	Redução de	Ruído					
11	Temperatu	ra cor				Quente	
	Gamma				•		
	Ajustament	o HSG					
۲	Espaço de c	or				Tam. Auto	

ITEM	Descrição
Redução de Ruído	Prima os botões de cursor I para ajustar a Redução de Ruído.
Temperatura cor	Prima os botões de cursor ◀► para definir a Temperatura da cor. Notas: Esta função apenas está disponível no modo de Utilizador 1/2/3.
Gamma	Prima os botões de cursor I para ajustar a correcção de gama do ecrã.
Ajustamento HSG	Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Ajustamento HSG . Consulte <i>Ajustamento HSG</i> na página 25.
Espaço de cor	Prima os botões de cursor ◀▶ para definir o Espaço de cor. (Opções: Auto/RGB/SDTV/HDTV) Notas: Esta função está disponível apenas quando estiver seleccionada a fonte de entrada HDMI.

<u>Ajustamento HSG</u>

Ajustamento HSG			
Cor Primária		R	
Cor	0		
Saturação	100		
Ganho	100		

Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Ajustamento HSG.

Item	Descrição
Cor Primária	Prima os botões ◀▶ para definir a Cor Primária. Notas: Existem seis (R/ G/ B/ C/ M/ Y) cores que podem ser personalizadas.
Cor	Prima os botões ◀▶ para ajustar a cor.
Saturação	Prima os botões ◀▶ para ajustar a saturação.
Ganho	Prima os botões ◀▶ para ajustar o ganho.

Nota:

Esta função está disponível apenas quando estiver seleccionado o modo **Utilizador 1**, **Utilizador 2**, **Utilizador 3**.

Menu de VISOR

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão de cursor **◄** para aceder ao menu **VISOR**. Prima o botão de cursor **▲ ▼** para se deslocar para cima e para baixo no menu **VISOR**. Prima **◀ ▶** para alterar os valores das definições.

		N	ß	Ð	٢	
viso	R					
o	Proporção					Tam. Auto
•	Distorção				_	
•••	Sobre explo	oração do v	ídeo		•	
হ	Zoom digita	I				
	Ajustament	o Detalhes	do PC			

Item	Descrição
Proporção	Prima o botão de cursor ◀► para definir a proporção. (Opções: Auto/ 16:10/ 4:3/ Caixa letra/ Real)
Distorção	Prima o botão de cursor ◀▶ para ajustar a distorção. Notas: Esta função está disponível quando a função Keystone Automático estiver desactivada.
Sobre exploração do vídeo	Prima o botão de cursor ◀▶ para ajustar a sobre exploração do vídeo.
Zoom digital	Prima o botão de cursor ◀▶ para ajustar o Zoom digital.
Ajustamento Detalhes do PC	Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Ajustamento Detalhes do PC . Consulte <i>Ajustamento Detalhes do PC</i> na página 27.

Ajustamento Detalhes do PC

Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Ajustamento Detalhes do PC.

Nota:

A personalização das definições no menu de **Ajustamento Detalhes do PC** estará disponível apenas quando estiver seleccionada a fonte de entrada PC (RGB analógico).

Tam. Auto		
Frequência	0	
Fase	16	
Pos. horizontal	0	
Pos. vertical	0	

ITEM	Descrição
Tam. Auto	Prima o botão ENTER/AUTO no painel de controlo ou o botão ENTER/AUTO no controlo remoto para ajustar automaticamente a frequência, a fase e a posição.
Frequência	Prima o botão ◀► para ajustar o número de amostragem A/D.
Fase	Prima o botão ◀► para ajustar o relógio de amostragem A/D.
Pos. horizontal	Prima os botões I para ajustar a posição do ecrã para a direita ou para a esquerda.
Pos. vertical	Prima os botões ◀▶ para ajustar a posição do ecrã para cima ou para baixo.

Nota:

Alguns sinais poderão demorar algum tempo a serem exibidos ou poderão não ser exibidos correctamente. Se a operação de Ajuste automático não conseguir optimizar o sinal do PC, tente ajustar a FREQUÊNCIA e a FASE manualmente.

Menu CONFIG.>>Básica

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão de cursor **◄** para aceder ao menu **CONFIG.>>Básica**. Prima o botão de cursor **▲ ▼** para se deslocar para cima e para baixo no menu **CONFIG.>>Básica**. Prima **◀** para alterar os valores das definições.

			ß	-Bì	٢			
CONFI	CONFIGURAÇÃO >> Básica							
4 10	dioma					Português		
🗯 L	ogótipo Spla	sh				Vivitek		
<mark>ь,</mark> Р	rojeção					Proj. mesa		
🅐 <u>т</u>	Tempo sem imagem Desactivar							
ő <u>a</u>	Auto Power Off 20 Min							
£ o <u></u> ∧	Minutos inact 30 Min							
💹 <u>c</u>	or de Fundo					Lilás		
📃 🗖	📕 Definições de Menu							
🗊 <u>F</u>	Fonte							
	efinições de	<u>Controlo</u>	<u>do Coman</u>	do				

ITEM	Descrição
Idioma	Prima os botões de cursor ◀▶ para seleccionar um menu de localização diferente. (Opções: Inglês/ Dinamarquês/ Holandês/ Finlandês/ Francês/ Alemão/ Italiano/ Coreano/ Norueguês/ Polaco/ Português (América Latina)/ Russo/ Chinês simplificado/ Chinês tradicional/ Espanhol/ Sueco/ Checo/ Turco/ Húngaro/ Árabe / Japonês)
Logótipo Splash	Prima os botões de cursor ◀► para seleccionar um ecrã inicial diferente. (Opções: Vivitek/ Azul/ Preto)
Projecção	Prima os botões de cursor ◀▶ para escolher um dos quatro métodos de projecção: Proj. mesa / Proj. frontal/ Retropr. mesa/ Retropr. tecto.
Tempo sem imagem	Prima os botões de cursor ◀► para definir o Tempo sem imagem. A imagem projectada será automaticamente restaurada após um tempo definido. (Opções: Desactivar / 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min)
Auto Power Off	 Prima os botões de cursor ◄► para definir o tempo para Desligar automaticamente. O projector desligará automaticamente se nenhuma fonte de entrada for detectada após o período de tempo definido. (Opções: Desactivar/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min)
Minutos inact	Prima os botões de cursor ◀► para definir o tempo de Minutos inact. O projector desligará automaticamente após o período de tempo definido. (Opções: Desactivar / 30 min/ 1h/ 2h/ 3h/ 4h/ 8h/ 12h)
Cor de Fundo	Prima os botões de cursor ◀► para seleccionar a cor de fundo quando nenhuma fonte de entrada for detectada. (Opções: Lilás/ Preto/ Azul)
Definições de Menu	Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Definições de Menu . Consulte <i>Definições de Menu</i> na página 29.
Fonte	Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Fonte. Consulte Fonte na página 29.
Definições do comando de controlo	Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Definições do Controlo de Comando . Consulte <i>Definições do comando de controlo</i> Na página 30.

Definições de Menu

Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Definições de Menu.

Definições de Menu					
Posição do menu	Centro				
Tempo Visualiz. Menu	5 seg				

Item	Descrição
Posição do menu	Prima os botões ◀▶ para seleccionar uma das cinco localizações do menu OSD: Superior esquerdo/ Superior direito/ Centro/ Inferior direito/ Inferior esquerdo.
Tempo Visualiz. Menu	Prima os botões ◀▶ para definir o Tempo de Visualização do Menu para o menu OSD. (Opções: 5seg/ 10seg/ 15seg/ 20seg/ 25seg/ 30seg)

<u>Fonte</u>

Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Fonte.

Fonte	
PC 1	~
PC 2	\checkmark
HDMI	\checkmark
DisplayPort	\checkmark
BNC	<u> </u>
Component	<u> </u>
S-Video	\checkmark
Video	\checkmark
Busca Automática Rápida	Desligado

Item	Descrição
PC 1	Prime es hetões 📣 para estivar eu desectivar e fonte de entrode de PC
PC 2	Finna os botoes \P para activar ou desactivar a fonte de entrada de FC.
HDMI	Prima os botões ◀▶ para activar ou desactivar a fonte de entrada HDMI.
DisplayPort	Ligue um cabo DisplayPort a uma fonte de entrada DisplayPort
BNC	Prima os botões ◀▶ para activar ou desactivar a fonte de entrada BNC
Component	Prima os botões ◀▶ para activar ou desactivar a fonte de entrada Componente.
S-Video	Prima os botões ◀▶ para activar ou desactivar a fonte de entrada S-Video.
Video	Prima os botões ◀▶ para activar ou desactivar a fonte de entrada de Vídeo.
Busca Automática Rápida	 Prima os botões ◀▶ para activar ou desactivar a Busca Automática Rápida de fontes de entrada disponíveis. Notas: Quando a fonte desejada for seleccionada, a Busca Automática Rápida irá desligar-se.

Definições do comando de controlo

Prima o botão ENTER para aceder ao menu secundário Definições do comando de controlo.

Definições de Controlo do Comando					
Controlar por		RS232			
Estado da rede					
ID do Projetor	0				

Item	DESCRIÇÃO					
Controlar por	Prima os botões ◀► paa seleccionar o controlo do projector por meio do controlo remoto. (Alcance: RS232 /RJ45)					
Estado do rodo	Prima o botão ENTER para aceder ao menu secundário Estado da rede.					
Estado da rede	Consulte a secção Estado da rede na página 30.					
ID do Projector	Prima o botão de cursor ◀► para definir o número de ID do Projector para controlar o projector através de comando RS232.					

Estado da rede

Estado da rede	
Estado da rede	Conectar
DHCP	Desligado
Endereço IP do projector	10.10.10.10
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway predefinido	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Aplicar	

Item	Descrição			
Estado da rede	Apresenta o estado da ligação de rede.			
	Prima ◀▶ para Activar ou Desactivar a função DHCP.			
DHCP	Nota: Se seleccionar a opção DHCP Desactivado, complete os campos Endereço IP, Máscara de Subrede, Gateway e DNS.			
Endereço IP do projector	Introduza um endereço IP válido se a função DHCP estiver desactivada.			
Máscara de sub-rede	Introduza uma máscara de subrede válida se a função DHCP estiver desactivada.			
Gateway predefinido	Apresenta o endereço do gateway predefinido na rede.			
DNS	Introduza um DNS válido se a função DHCP estiver desactivada.			
Aplicar	Prima ◀┛ (Enter) / ► para confirmar a configuração.			

Para simplificar e facilitar a utilização, o projector oferece diversas funcionalidades de gestão remota e de rede.

A função LAN/RJ45 do projector permite gerir remotamente através de uma rede funções como: Ligar/Desligar o projector, ajustar o Brilho e o Contraste. Permite também obter informações de estado do projector, tais como: Fonte de vídeo, som mudo, etc.



LAN_RJ45

1. Ligue um cabo RJ45 às portas RJ45 do projector e do PC (computador portátil).



2. No PC (Portátil), seleccione Start (Iniciar) → Control Panel (Painel de Controlo) → Network Connections (Rede Ligações).



3. Clique com o botão direito do rato em Local Area Connection (Ligação de área Local), e seleccione Properties (Propriedades).

Network Connections							
File Edit View Favorites Tools Advanced Help							
🕒 Back 👻 🕘 👻 🇊 📔 🔎 Search 🏾 🎦 Fol	ders 🛛 🗟 🎯 🗙 🕨	9 🛄 -					
ddress 🔇 Network Connections			💌 🔁 Go				
LAN or High-Speed Internet							
Local Area Connection Connected, Firewalled Broadcom NetXtreme 57xx Gig	Disable Status Repair	n swalled ser	Not connected, Firewalled				
Wizard	Bridge Connections						
New Connection Wizard	Create Shortcut Delete Rename	Wizard					
	Properties						
View or change settings for this connection,	such as adapter, protoc	ol, or modem co	nfiguration settings.				

- 4. Na janela Properties (Propriedades), seleccione o separador General (Geral), e seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet (TCP/IP)).
- 5. Clique em Properties (Propriedades).

🚣 Local Area Connection Properties 🛛 🔹 🔀
General Advanced
Connect using:
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc
This connection uses the following items:
🗹 👵 QoS Packet Scheduler 📃
Retwork Monitor Driver
Internet Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected
 Show icon in notification area when connected Notifu me when this connection has limited or no connectivity.
I Notity me when this connection has inniced of no connectivity

6. Clique em **Use the following IP address (Utilizar o seguinte endereço IP)** e preencha o endereço IP e a Máscara de sub-rede, depois clique em **OK**.

nternet Protocol (TCP/IP) Properties						
General						
I You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.						
O <u>O</u> btain an IP address automatica	ally					
Use the following IP address: -						
IP address:	10 . 10 . 10 . 99					
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0						
Default gateway:						
Ohters DMC conver address automatically						
☐ Use the following DNS server ac	ddresses:					
Preferred DNS server:	· · ·					
Alternate DNS server:						
Ad <u>v</u> anced						
	OK Cancel					

- 7. Prima o botão Menu no projector.
- 8. Seleccione o menu CONFIGURAÇÃO>>Básica →Definições do Controlo de Comando→Estado da rede.
- 9. Depois de aceder ao menu Rede, digite o seguinte:
 - DHCP: Não
 - ▶ Endereço IP: 10.10.10.10
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
 - ▶ Gateway: 0.0.0.0
 - Servidor DNS: 0.0.0.0

Abra o browser (por exemplo, Microsoft Internet Explorer com o Adobe Flash Player 9.0 ou superior).

🖉 Navigation	n Canceled - Windows Internet Explorer	
00-	http://10.10.10.10/	• • ×
🔶 Favorites	Navigation Canceled	🔤 🖓 -
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	Refresh the page.	

- 11. Na barra de endereço, introduza o endereço IP: 10.10.10.10.

O projector está configurado para gestão remota. A função LAN/RJ45 será exibida da seguinte forma.

	Power	V	'ol -	Mut	e	V	ol +		-	-	-
	Sources List									Interfa	ce 2.6.3
	PC1		<u> </u>								
	PC2						Me	nu		Auto	
	HDMI								Enter		
	DisplayPort						Bla	ink	V	Source	
	BNC							I		μ	
			V								
		Freeze	Con	trast	Bright	tness	Sharp	ness			-
GR	ESTRON.								Exj	oansion Optie	ons

Para mais informações, queira visitar http://www.crestron.com.

Menu DEFIN. SISTEMA >> Avançada

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão de cursor **◄** para aceder ao menu **DEFIN. SISTEMA >> Avançada**. Prima o botão de cursor **▲ ▼** para se deslocar para cima e para baixo no menu **DEFIN. SISTEMA >> Avançada**.

		<u>·</u>	ð	-B	٢				
CON	CONFIGURAÇÃO >> Avançada								
•	Áudio								
)	Definições da	a Lâmpada							
	HDMI								
Ē	Modo Grande	e Altitude			Desligado				
්	Padrão de teste Desligado								
TEXT	Closed Capti	on							
÷	Controlo do I	ED			Normal				
G	Temporizado	or de apres	sentação						
20	Modo Alimentação baixa Desligado								
*	Repor todas as definições								

Item	DESCRIÇÃO				
Áudio	Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Áudio. Consulte Áudio na página 35.				
Definições da Lâmpada	Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Lâmpada . Consulte <i>Definições da Lâmpada</i> na página 35.				
HDMI	Prima o botão ENTER para aceder ao submenu HDMI. Consulte HDMI na página 36.				
Modo Grande Altitude	Prima os botões de cursor ◀▶ para activar ou desactivar o Modo de Grande Altitude. Recomendado para ligar quando a altitude for superior a 1500m.				
Padrão de teste	Prima os botões de cursor ◀► para seleccionar o padrão de teste.				
Closed Caption Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Legendas. Consulte <i>Closed Caption</i> na página 36.					
Controlo do LED	Prima os botões de cursor ◀▶ para seleccionar o Controlo do LED. Seleccione Normal para exibição normal do LED e Desligado para desactivar o LED.				
Temporizador de apresentação	Prima				
	Prima os botões de cursor ◀► paraactivar ou desactivar o Modo de Alimentação Baixa.				
Modo Alimentação baixa	Nota: Quando o Modo de Alimentação Baixa estiver desactivado, o terminal de Saída VGA pode transmitir sinal durante o modo de Suspensão.				
	O Modo de Alimentação Baixa não estará disponível quando o controlo de co- mando estiver definido para RJ45.				
Repor todas as definições	Prima o botão ENTER entrar no menu e repor os valores predefinidos de todas as definições.				

<u>Áudio</u>

Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Áudio.

Á	udio		
	Volume	5	
	Agudos	0	
	Graves	0	
	Mudo		Desligado
	AGC		Desligado
	Entrada de áudio		Áudio 1
	Repor		

Item	Descrição		
Volume	Prima os botões ◀▶ para ajustar o Volume de áudio.		
Agudos	Prima os botões ◀▶ para ajustar os Agudos.		
Bass	Prima os botões ◀▶ para ajustar os Bass.		
Sem som	Prima os botões I para activar ou desactivar o altifalante.		
AGC	Prima os botões I para activar ou desactivar a definição AGC.		
Entrada de Áudio	Prima os botões ৰ 🕨 para seleccionar a entrada de áudio.		
Repor	Prima o botão ENTER para repor os valores predefinidos de todas as definições.		

Definições da Lâmpada

Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Definições da Lâmpada.

D	efinições da Lâmpada	
	Modo Lâmpada	Padrão
	Pôr temporiz, a zero	
	Hora da lâmpada	0 h

Item	Descrição		
Modo de lâmpada	Prima os botões ◀▶ para ajustar o brilho da lâmpada.		
Pôr temporiz. a zero	Prima o botão ENTER para repor o valor de Horas da lâmpada após a sua substituição.		
Horas da lâmpada	Apresenta o número de horas de funcionamento da lâmpada.		

<u>HDMI</u>

Prima o botão ENTER para aceder ao submenu HDMI.

HDMI	
Formato HDMI	Tam. Auto
Ganho de Amplificação de HDMI 3	

Ітем	Descrição		
Formato HDMI	Prima os botões ◀▶ para seleccionar um dos três formatos HDMI: Auto/ Sinal do PC/ Sinal de Vídeo.		
Ganho de Amplificação de HDMI	Prima os botões ◀► para ajustar o Ganho de Amplificação de HDMI.		

Closed Caption

Prima o botão ENTER para aceder ao submenu Closed Caption.

Closed Caption	
Activar Legendas	Desligado
Versão Legendas	Lg1

Ітем	Descrição		
Activar Legendas	Prima os botões I para activar ou desactivar as Legendas.		
Versão Legendas	Prima os botões I para seleccionar a Versão das Legendas.		

Temporizador de Apresentação

A função de Temporizador de Apresentação pode indicar o tempo dispendido na apresentação no ecrã para o ajudar a conseguir uma melhor gestão do tempo durante apresentações.

Temporizador de apresentaçã		
Temporizador de apresenta		Desligado
Período do Temporizador	10	
Restaurar Temporizador		

Ітем	Descrição
Temporizador	Prima o botão do cursor ◀► para activar ou desactivar o temporizador de apresentação.
Período do Temporizador	Prima o botão do cursor ◀► para seleccionar o período do temporizador (1~60 minutos)
Restaurar Temporizado	Prima

Menu de INFORMAÇÕES

Prima o botão **MENU** para abrir o menu **OSD**. Prima o botão de cursor **◄**► para aceder ao menu **Menu de INFORMAÇÕES.**

	K.		ß	đ	•	
ESTA	DO					
	Nome do mod	lelo				D5280U
	Fonte					VGA
	Resolução				1280) x 1024 75Hz
	Hora da lâmp	ada				0 h
	Versão do Fir	mware				PWD01

Ітем	Descrição
Nome do modelo	Exibe o nome do modelo.
Fonte	Exibe a fonte de entrada activada.
Resolução	Exibe a resolução nativa da fonte de entrada.
Horas da lâmpada	Apresenta o número de horas de funcionamento da lâmpada.
Versão do Firmware	Exibe a versão do firmware do projector.

Nota:

As informações de estado exibidas neste menu são apenas para visualização e não podem ser editadas.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Substituição da lâmpada de projecção

A lâmpada de projecção deve ser substituída quando se fundir. Deve ser substituída apenas por uma lâmpada de substituição certificada, que pode ser encomendado no seu revendedor local.

Importante:

a. A lâmpada de projecção utilizada neste produto contém uma pequena quantidade de mercúrio.

b. Não elimine este produto junto com o lixo doméstico.

c. A eliminação deste produto deve ser feita de acordo com as normas das autoridades locais.

Aviso:

Desligue o projector e retire o cabo de alimentação pelo menos 30 minutos antes de substituir a lâmpada. O não cumprimento desta recomendação poderá originar queimaduras graves.

Atenção:

Em casos raros a lâmpada poderá queimar durante o funcionamento normal e causar a libertação de fragmentos ou pó de vidro pela abertura de ventilação traseira.

Não inale nem toque nos fragmentos ou pó de vidro. Se o fizer poderá causar ferimentos.

Mantenha sempre a face afastada da abertura de ventilação, para evitar a inalação de gases e o contacto com fragmentos de vidros da lâmpada.

Quando remover a lâmpada de um projector montado no tecto, certifique-se de que ninguém se encontra debaixo do projector. Os fragmentos de vidro poderão cair se a lâmpada se encontrar partida.

/ SE A LÂMPADA EXPLODIR

Se a lâmpada explodir, os gases e fragmentos poderão dispersar-se no interior do projector e serem expelidos pela abertura de exaustão de ar. Os gases contêm mercúrio tóxico.

Abra as janelas e portas para ventilação.

Se inalar gases ou fragmentos da lâmpada entrarem em contacto com os seus olhos ou boca, consulte imediatamente um médico.

- Desligue a alimentação do projector premindo o botão ALIMENTAÇÃO.
- 2. Deixe que o projector arrefeça durante pelo menos 30 minutos.
- **3.** Desligue o cabo de alimentação.



- **4.** Desbloqueie a tampa da lente.
- **5.** Puxe e retire a tampa.







7. Remova o módulo da lâmpada.



8. Inverta os passos 1 a 7 para instalar o novo módulo da lâmpada.
Durante a instalação, alinhe o módulo da lâmpada com o conector e certifique-se de que o módulo se encontra nivelado para evitar danos.

Nota:

O módulo da lâmpada deverá ficar encaixado com segurança e o conector da lâmpada deverá ser correctamente ligado antes de apertar os parafusos.



9. Ligue o projector e reajuste a lâmpada após a substituição do módulo da lâmpada.

Reajuste da Lâmpada:

Prima Menu \rightarrow Seleccione CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA : Avançado \rightarrow Seleccione Lâmpada \rightarrow Seleccione Pôr temporiz. a zero \rightarrow Prima os botões $\triangleleft \triangleright$ para ajustar as definições.

Limpar o projector

A limpeza do projector para remover pó e sujidade ajudará a garantir um funcionamento sem problemas.

Aviso:

1. Desligue o projector e retire o cabo de alimentação pelo menos 30 minutos antes de efectuar a limpeza. O não cumprimento desta recomendação poderá originar queimaduras graves.

2. Utilize apenas um pano húmido para efectuar a limpeza. Não permita a infiltração de água nas aberturas de ventilação do projector.

3. Caso ocorra a infiltração de uma pequena quantidade de água durante a limpeza, desligue o cabo de alimentação e deixe o projector num espaço com boa ventilação durante várias horas antes de o utilizar novamente.

4. Caso ocorra a infiltração de grande quantidade de água, solicite assistência técnica.

Limpar a lente

Poderá comprar líquido de limpeza de lentes ópticas na maioria das lojas de material electrónico. Consulte os passos seguintes para limpar a lente do projector.

- 1. Coloque um pouco de líquido de limpeza de lentes num pano macio. (Não aplique o líquido de limpeza directamente na lente).
- 2. Limpe suavemente a lente em movimentos circulares.

Atenção:

1. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

2. Para impedir a descoloração ou perda de brilho, evite aplicar líquido de limpeza na caixa do projector.

Limpar a caixa

Consulte os passos seguintes para limpar a caixa do projector.

- 1. Limpe o pó da caixa com um pano limpo e húmido.
- 2. Humedeça o pano com água quente e detergente suave (como o utilizado para lavar a loiça) e limpe a caixa.
- 3. Retire todo o detergente do pano e limpe novamente o projector.

Atenção:

Para impedir a descoloração ou perda de brilho, não utilize produtos de limpeza abrasivos com álcool.

Utilizar o bloqueio físico

Utilizar o Bloqueio Kensington[®]

Se estiver preocupado com a segurança, prenda o projector a um objecto fixo utilizando o orifício de bloqueio Kensington e um cabo de segurança.



Nota:

Contacte o seu revendedor para obter detalhes acerca do cabo de segurança Kensington adequado.

O bloqueio de segurança corresponde ao sistema de segurança MicroSaver da Kensington. Se tiver algum comentário, contacte: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, E.U.A. Tel.: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

Utilizar o Bloqueio de Segurança

Além da função de protecção por palavra-passe e do bloqueio Kensington, o Bloqueio de Segurança por Cadeado ajuda a proteger o PROJECTOR contra utilização não autorizada.

Consulte a imagem seguinte.



Resolução de problemas

Problemas e soluções comuns

Estes orientações oferecem sugestões para lidar com problemas que possa encontrar durante a utilização do projector. Se o problema permanecer sem solução, contacte o seu revendedor para obter assistência.

Geralmente os problemas encontrados devem-se a algo tão simples quanto uma ligação incorrecta. Verifique os itens seguintes antes de avançar para soluções de problemas específicos.

- Utilize outro dispositivo eléctrico para confirmar que a tomada eléctrica funciona correctamente.
- Certifique-se de que o projector está ligado.
- Certifique-se de que todas as ligações estão correctamente efectuadas.
- Certifique-se de que o dispositivo anexado está ligado.
- Certifique-se de que o PC ligado ao projector se encontra em modo de suspensão.
- Certifique-se de que o computador portátil ligado ao projector está configurado para monitor externo.
 (Isso é geralmente feito premindo uma combinação de teclas Fn no computador portátil).

Sugestões para resolução de problemas

Em todas as secções de problemas específicos, tente efectuar os passos na ordem sugerida. Isso poderá ajudar a resolver o problema mais rapidamente.

Tente identificar o problema, evitando assim a substituição de componentes sem defeito. Por exemplo, se substituir as pilhas e o problema persistir, coloque novamente as pilhas originais e avance para o passo seguinte.

Registe os passos efectuados durante a resolução de problemas: As informações poderão ser úteis quando contactar o apoio técnico ou para informar os técnicos de assistência.

Mensagens de erro LED

Mensagens de código	LED POWER (A	Alimentação)	LED Preparado	LED TEMP (Temperatura)
DE EKRO	Verde	Vermelho		
Lâmpada preparada	ACTIVADO	—	ACTIVADO	—
Iniciar	—	ACTIVADO	—	—
Arrefecimento	ACTIVADO	—	intermitente	—
Sobreaquecimento	—	DESACTIVADO	—	ACTIVADO
Erro do sensor térmico	—	7 intermitência	—	—
Erro da lâmpada	5 intermitência	—	—	—
Erro da ventoinha	5 intermitência	—	1 intermitência	—
Erro da ventoinha do sistema	6 intermitência	—	2 intermitência	—
Erro da ventoinha de alimentação e balastro	6 intermitência	—	3 intermitência	_
Caixa aberta	—	7 intermitência	—	—
Erro DMD	8 intermitência	—	—	—
Erro da roda de cores	9 intermitência	_	_	_

In the event of an error, please disconnect the AC power cord and wait for one (1) minute before restarting the projector. Se os LED de Energia ou PREPARADO continuarem intermitentes, ou se o LED de EXCESSO DE TEMPERATURA estiver aceso, contacte o centro de assistência.

Problemas de Imagem

Problema: Não aparece nenhuma imagem no ecrã

- 1. Verifique as definições do seu computador portátil ou PC.
- 2. Desligue todos os equipamentos e ligue-os novamente na ordem correcta.

Problema: A imagem está desfocada

- 1. Ajuste a Focagem do projector.
- 2. Prima o botão Automático no controlo remoto ou no projector.
- Certifique-se de que a distância do projector à tela está dentro do limiar de 10 metros (33 pés) especificado.
- 4. Verifique se a lente do projector está limpa.

Problema: A imagem é mais larga na parte superior ou inferior (efeito de trapezóide)

- 1. Coloque o projector de forma a que esteja o mais perpendicular possível em relação ao ecrã.
- Utilize o botão Keystone (Distorção) no controlo remoto ou no projector para corrigir o problema.

Problema: A imagem está invertida

Verifique a definição de **Projecção** no menu **CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA:** no menu **Instalação I** do OSD.

Problema: A imagem apresenta riscas

- 1. Ajuste as definições de **Frequência** e **Faixa** no menu **Computador** do OSD para os valores predefinidos.
- 2. Para garantir que o problema não é causado pela placa gráfica do PC, ligue a outro PC.

Problema: A imagem não tem contraste

Ajuste a definição de **Contraste** no menu **Imagem** do OSD.

Problema: A cor da imagem projectada não corresponde à imagem original.

Ajuste as definições de Temperatura cor e Gamma no menu Imagem do OSD.

Problemas com a lâmpada

Problema: Não há luz no projector

- 1. Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado.
- Certifique-se de que a tomada eléctrica está em boas condições testando outro dispositivo eléctrico.
- 3. Reinicie o projector na ordem correcta e verifique se o LED de Alimentação está acesso a verde.
- 4. Caso tenha substituído recentemente a lâmpada, verifique as ligações da lâmpada.
- 5. Substitua o módulo da lâmpada.
- 6. Volte a colocar a lâmpada antiga no projector e solicite a sua reparação.

Problema: A lâmpada desliga-se

- As sobrecargas de energia podem fazer com que a lâmpada se desligue. Ligue novamente o cabo de alimentação. Quando o LED de Alimentação estiver ligado, prima o botão de alimentação.
- 2. Substitua o módulo da lâmpada.
- 3. Volte a colocar a lâmpada antiga no projector e solicite a sua reparação.

Problemas com o controlo remoto

Problema: O projector não responde ao controlo remoto

- 1. Aponte o controlo remoto para o sensor do controlo remoto do projector.
- 2. Certifique-se de que não existe nenhum obstáculo entre o controlo remoto e o sensor.
- 3. Desligue todas as lâmpadas fluorescentes da sala.
- 4. Verifique a polaridade das pilhas.
- 5. Substitua as pilhas.
- 6. Desligue outros dispositivos com infravermelhos próximo do projector.
- 7. Solicite a reparação do controlo remoto.

Problemas de Áudio

Problema: Não existe som

- 1. Ajuste o volume no controlo remoto.
- 2. Ajuste o volume da fonte de áudio.
- 3. Verifique a ligação do cabo de áudio.
- 4. Teste a fonte de áudio com outros altifalantes.
- 5. Mande reparar o projector.

Problema: O som está distorcido

- 1. Verifique a ligação do cabo de áudio.
- 2. Teste a fonte de áudio com outros altifalantes.
- 3. Mande reparar o projector.

Reparar o projector

Caso não consiga resolver o problema, deverá solicitar a reparação do projector. Embale o projector na embalagem original. Inclua uma descrição do problema e uma lista com os passos efectuados ao tentar solucionar o problema. As informações poderão ser úteis para os técnicos de assistência. Para obter assistência, devolva o projector ao local onde o mesmo foi adquirido.

P & R de HDMI

P. Qual é a diferença entre um cabo HDMI "Normal" e um cabo HDMI de "Alta Velocidade"?

Recentemente, a HDMI Licensing, LLC anunciou que os cabos devem ser testados como Normais ou de Alta Velocidade.

- Os cabos HDMI Normais (ou de "categoria 1") foram testados para desempenhos de velocidades de 75Mhz ou até 2,25Gbps, o que equivale a um sinal 720p/1080i.
- Os cabos HDMI de Alta velocidade (ou "categoria 2") foram testados para desempenhos a velocidades de 340Mhz ou até 10,2Gbps, que é a maior largura de banda actualmente disponível para um cabo HDMI e que suporta perfeitamente sinais 1080p, incluindo os que possuem profundidade de cor superior e/ou taxas de actualização superiores em relação à fonte. Os cabos de alta velocidade também suportam ecrãs de maior resolução, como os monitores de cinema WQXGA (resolução de 2560 x 1600).

P. Como é que utilizo os cabos HDMI maiores do que 10 metros?

Existem muitos utilizadores de HDMI que trabalham em soluções HDMI que prolongam a distância efectiva dos cabos do intervalo típico de 10 metros para comprimentos maiores. Estas empresas fabricam uma variedade de soluções que incluem cabos activos (electrónica activa incluída nos cabos que potencia e prolonga o sinal do cabo), repetidores, amplificadores, assim como cabos CAT5/6 e soluções de fibra óptica.

P. Como é que distingo um cabo HDMI certificado?

Todos os produtos HDMI requerem certificação pelo fabricante como parte da Especificação do Teste de Conformidade da HDMI. No entanto, podem haver instâncias em que alguns cabos portadores do logótipo HDMI estejam disponíveis sem serem devidamente testados. A HDMI Licensing, LLC investiga activamente estas instâncias para garantir que a marca registada HDMI é devidamente usada no mercado. Recomendamos que os consumidores comprem os cabos a fontes fidedignas.

Para mais informações, consulte <u>http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49</u>

ESPECIFICAÇÕES

Especificações				
Tipo de ecrã	0.67" WUXGA DC3			
Resolução	WUXGA 1920x1200 Nativo			
Distância de projecção	1,5 ~ 7 metros			
Tamanho do Ecrã de Projecção	36,1 a 210 polegadas			
Lente de projecção	Focagem manual/Zoom manual			
Relação de zoom:	1,25			
Correcção de distorção vertical	±15° – ±40 graus			
Métodos de projecção	Frontal, Traseira, Mesa/Tecto (Traseira, Frontal)			
Compatibilidade de dados	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA,WUXGA, Mac			
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p			
Compatibilidade de vídeo	NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM			
Sinc. H.	15,31 – 91,4 kHz			
Sinc. V.	43 – 87 Hz			
Certificação de segurança	FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, PCT, PSB, ICES-003, NOM, SASO			
Temperatura em funcionamento	nto 5° a 35°C			
Dimensões	431,11mm (L) x 344,16mm (D) x 161,51mm (A)			
Entrada CA	CA Universal 100 – 240, Típico a 110VAC (100 – 240)/+-10%			
Consumo de energia	420W Típico (Normal) / 360W Típico (Eco)			
Em espera	<0,5 watt			
Lâmpada	330W (Normal) / 280W (Eco)			
Altifalante áudio	3W x 2			
	VGA x 2			
	DisplayPort x 1			
	S-Video x 1			
Terminais de entrada	5 BNC (RGBHV) x 1			
	Componente x 1			
	Entrada de vídeo composto x 1			
	HDMI x 1			
	RCA estéreo x 2			
	VGA x 1			
Terminais de saída	Entrada áudio de PC x 1			
	Saída de áudio de PC x 1			
	RS-232C			
Torminais do controlo	RJ45			
	Interruptor do ecrã: Conector CC x 1 (função de saída CC12V 200mA)			
	USB (Assistência apenas)			
Segurança	Bloqueio Kensington			

Distância e tamanho da projecção



Distância de Projecção e Tabela de Tamanhos

Lente de projecção normal: TR: 1,54– 1,93; desvio=110%

	TELE			ECRÃ LARGO				
Distância (m)	1,66	3,33	4,16	8,31	1,66	3,32	6,63	9,95
Diagonal (")	40	80	100	200	50	100	200	300
Altura da imagem (mm)	862	1723	2154	4308	1077	2154	4308	6462
Largura da imagem (mm)	538	1077	1346	2692	673	1346	2692	4039
H (mm)	269	538	673	1346	336	673	1346	2020
O (mm)	296	592	740	1481	370	740	1481	2222
A (mm)	27	54	67	135	34	67	135	202

Lente de Projecção de Grandes Distâncias: TR: 1,93~2;9 desvio=110%

	TELE			Ecrã largo				
Distância (m)	2,5	6,25	12,49	18,74	2,08	6,24	12,47	18,71
Diagonal (")	40	100	200	300	50	150	300	450
Altura da imagem (mm)	862	2154	4308	6462	1077	3231	6462	9693
Largura da imagem (mm)	538	1346	2692	4039	673	2019	4039	6058
H (mm)	269	673	1346	2020	336	1010	2020	3029
O (mm)	296	740	1481	2222	370	1111	2222	3332
A (mm)	27	67	135	202	34	101	202	303

Projector DLP - Manual do Utilizador

Lente de projecção a curtas distâncias: TR: 0,77; desvio=110%

	Corrigir					
Distância (m)	0,66	1,33	1,66	2,49		
Diagonal (")	40	80	100	150		
Altura da imagem (mm)	862	1723	2154	3231		
Largura da imagem (mm)	538	1077	1346	2019		
H (mm)	269	538	673	1010		
O (mm)	296	592	740	1111		
A (mm)	27	54	67	101		

desvio % = O/H × 100% O=A+H H=(1/2) × (largura da imagem)

Tabela de Temporizações

Sinal	Resolução	Sinc, H, (KHz)	Sinc, V, (Hz)	Composto / S-Video	VGA 1/2 (ANALÓGICO)	BNC	HDMI (DIGITAL)	DP (DIGITAL)
NTSC	—	15,734	60,0	0	—	0	—	—
PAL/SECAM	_	15,625	50,0	0	—	0	—	—
	720 x 400	37,9	85,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	37,9	72,8	—	0	0	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	—	0	0	0	0
	800 x 600	35,2	56,3	—	0	0	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	0	0	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	—	0	0	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	0	0	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	0	0	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	—	0	0	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	0	0	0	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0	—	0	0	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	0	0	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	0	0	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	0	0	0	0
	1280 x 800	71,6	84,8	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	0	0	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	0	0	0	0
	1440 x 900	55,9	60,0		0	0	0	0
	1600 x1200	75,0	60		0	0	0	0
	1920 x1080	67,2	60		0	0	0	0
	1920 x1200[RB]	74,0	60	—	0	0	0	0
	640 x 480	35,0	66,7		0	0	0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5		0	0	0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	0	0	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	0	0	0	0
SDT//	480i	15,734	60,0	—	0	_	0	0
	576i	15,625	50,0		0		0	0
	576p	31,3	50,0		0		0	0
	480p	31,5	60,0		0	_	0	0

Projector DLP - Manual do Utilizador

Sinal	Resolução	Sinc, H, (KHz)	Sinc, V, (Hz)	Composto / S-Video	VGA 1/2 (ANALÓGICO)	BNC	HDMI (DIGITAL)	DP (DIGITAL)
	720p	37,5	50,0	—	0	_	0	0
	720p	45,0	60,0	—	0	_	0	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	—	0	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0	0
HDTV	1080p	27	24,0	—	0	—	0	0
	1080p	28,13	25,0	—	0	—	0	0
	1080p	33,75	30,0	—	0	_	0	0
	1080p	67,5	60,0	—	0	—	0	0
	1080p	56,3	50,0	—	0	_	0	0

O: Frequência suportada

-: Frequência não suportada

(*) VGA suporta fontes de vídeo componente EDTV/SDTV/HDTV utilizando um adaptador.

Dimensões do projector



CONFORMIDADE REGULAMENTAR

Aviso da FCC

Este equipamento foi testado e verificou-se que está em conformidade com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, segundo o Artigo 15º das Normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento é utilizado numa instalação comercial.

Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. A utilização deste equipamento numa área residencial pode provocar uma interferências prejudiciais devendo, neste caso, o utilizador corrigir as interferências decorrendo os custos por sua conta.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelas partes responsável pela conformidade poderão impedir o utilizador de operar este equipamento.

Canadá

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.

Certificações de segurança

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003, NOM, e C-tick.

ANEXO I

RS-232C Protocol

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Control	None

Control Command Structure

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Operation Command

Note:

XX=00-98, projector's ID, XX=99 is for all projectors

Return Result P=Pass / F=Fail

n: 0:Disable/1: Enable/Vaule(0~9999)

Command Group 00										
ASCII	HEX	Function	Description	Return Result						
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Power On		P/F						
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Power Off		P/F						
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		P/F						
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Get Lamp Hours		Pn/F						
VXXS0005n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 35h nh 0Dh	Set Air filter timer	n=0~999999	P/F						
VXXG0005	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh	Get Air filter timer	n=0~999999	Pn/F						
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	System Reset		P/F						
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F						
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	Get F/W Version		Pn/F						
VXXG0009	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh	Get Alter EMail		Pn/F						
VXXS0009n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh	Set Alter Email	n=xxxxxx@xxxx. xxx.xx	P/F						

Command Group 01									
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value					
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Get Brightness	n=0~100	Pn/F					
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Set Brightness	n=0~100	P/F					
VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Get Contrast	n=0~100	Pn/F					
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Set Contrast	n=0~100	P/F					
VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Get Color	n=0~100	Pn/F					
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Set Color	n=0~100	P/F					
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Get Tint	n=0~100	Pn/F					
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Set Tint	n=0~100	P/F					
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Get Sharpness	0~15	Pn/F					
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Set Sharpness	0~15	P/F					
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Get Color Tem- perature	0:Warm 1:Normal 2:Cool 3:Cooler 4:High Cool	Pn/F					
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Set Color Tem- perature	0:Warm 1:Normal 2:Cool 3:Cooler 4:High Cool	P/F					
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Get Gamma	0:1.6 1:1.8 2:2.0 3:2.2t 4:2.4 5:2.6 6:1.0	Pn/F					
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Set Gamma	0:1.6 1:1.8 2:2.0 3:2.2t 4:2.4 5:2.6 6:1.0	P/F					

Command Group 02				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	Select RGB		P/F
VXXS0202	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh	Select RGB2		P/F
VXXS0203	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh	Select DVI		P/F
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Select Video		P/F
VXXS0205	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh	Select S-Video		P/F
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	Select HDMI		P/F
VXXS0207	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh	Select BNC		P/F
VXXS0208	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh	Select YPbPr		P/F
VXXS0209	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh	Select HDMI 2		P/F
VXXS0210	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh	Select HDMI 3		P/F

Command Group 02				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXS0211	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 31h 0Dh	Select DP		P/F
VXXG0220	56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Video 5:S-Video 6:HDMI 7:BNC 8:YPbPr 9:HDMI 2 10:HDMI 3 11:DP	Pn/F

Command Group 03				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5:Auto 6:16:10	Pn/F
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5:Auto 6:16:10	P/F
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Blank		Pn/F
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Blank		P/F
VXXG0303	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh	Auto Keystone On		Pn/F
VXXS0303n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh	Auto Keystone On		P/F
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Freeze On		Pn/F
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Freeze On		P/F
VXXG0305	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh	Volume	n=0~10	Pn/F
VXXS0305n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh	Volume	n=0~10	P/F
VXXG0306	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh	Treble	n=-15~15	Pn/F
VXXS0306n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh	Treble	n=-15~15	P/F
VXXG0307	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh	Bass	n=-15~15	Pn/F
VXXS0307n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh	Bass	n=-15~15	P/F
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	Pn/F
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	P/F

Projector DLP - Manual do Utilizador

Command Group 03				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Set vertical key- stone value	n=-40~+40	Pn/F
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Set vertical key- stone value	n=-40~+40	P/F
VXXG0310	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh	Set horizontal key- stone value	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0310n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh	Set horizontal key- stone value	n=-20~+20	P/F
VXXG0311	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	Pn/F
VXXS0311n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	P/F
VXXG0312	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh	Adjust the focus	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0312n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0Dh	Adjust the focus	n=-20~+20	P/F
VXXG0313	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0313n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	P/F
VXXG0314	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh	Adjust the horizon- tal lens shift	n=-20~+20	Pn/F
VXXS0314n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh	Adjust the horizon- tal lens shift	n=-20~+20	P/F

Command Group 04 (Remote Control)				
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value
VXXS0401	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh	UP arrow		P/F
VXXS0402	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh	DOWN arrow		P/F
VXXS0403	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh	LEFT arrow		P/F
VXXS0404	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh	RIGHT arrow		P/F
VXXS0405	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh	POWER		P/F
VXXS0406	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh	EXIT		P/F
VXXS0407	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh	INPUT		P/F
VXXS0408	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh	AUTO		P/F
VXXS0409	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh	KEYSTONE+		P/F
VXXS0410	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh	KEYSTONE-		P/F
VXXS0411	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh	MENU		P/F
VXXS0412	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh	STATUS		P/F
VXXS0413	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh	MUTE		P/F
VXXS0414	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh	ZOOM+		P/F
VXXS0415	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh	ZOOM-		P/F
VXXS0416	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh	BLANK		P/F
VXXS0417	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh	FREEZE		P/F
VXXS0418	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh	VOLUME+		P/F
VXXS0419	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh	VOLUME-		P/F
VXXS0420	56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh	Enter		P/F