

D5280U



Авторское право

Все материалы данной публикации, включая фотографии, иллюстрации и программное обеспечение, защищены международными законами об интеллектуальной собственности; все права сохранены. Воспроизведение какой-либо части данного руководства без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав запрещается.

Авторское право © 2012

Отказ от ответственности

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Производитель не дает гарантий и не делает каких-либо заявлений относительно содержимого этого документа и не несет ответственности в связи с любыми подразумеваемыми гарантиями относительно его коммерческой ценности или пригодности для каких-либо конкретных целей. Производитель сохраняет за собой право пересматривать данную публикацию и время от времени вносить изменения в содержимое этого документа без обязанности производителя уведомлять кого-либо о подобных изменениях или пересмотрах.

Признание торговых наименований и товарных знаков

Торговое наименование Kensington является зарегистрированным в США товарным знаком корпорации ACCO Brand Corporation; кроме того оформлена регистрация либо поданы заявки на регистрацию товарного знака в других странах мира.



HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Другие торговые наименования и товарные знаки, упомянутые в данном руководстве, являются и признаются собственностью их законных владельцев.

Инструкции по безопасной эксплауатации

Важно:

Внимательно прочтите этот раздел перед использованием проектора. Соблюдение приведенных в нем правил безопасной эксплуатации обеспечит надежную работу проектора в течение многих лет. Сохраните это руководство для использования в будущем.

Применяемые символы и обозначения

На изделии и в тексте этого руководства используются специальные символы, предупреждающие пользователя об опасных ситуациях при работе с проектором.

Важная информация в тексте руководства выделяется следующими способами:

Примечание:

Содержит дополнительную информацию по рассматриваемой теме.

Важно:

Содержит важную информацию, которой нельзя пренебрегать.

Предостережение:

Предупреждает о ситуациях, которые могут привести к повреждению устройства.

Предупреждение:

Предупреждает о ситуациях, которые могут стать причиной несчастного случая, привести к созданию опасных условий работы или повреждению устройства.

В этом руководстве названия элементов экранного меню и частей проектора выделены жирным шрифтом, например:

"Нажмите кнопку Меню на пульте дистанционного управления для открытия Главного меню."

Общие правила безопасности

- Не вскрывайте корпус устройства. Кроме проекционной лампы в устройстве нет деталей, требующих обслуживания пользователем. Для проведения технического обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам.
- Обращайте внимание на все предупреждения и предостережения, приведенные в данном руководстве и указанные на корпусе устройства.
- Проекционная лампа чрезвычайно яркая. Во избежание повреждения глаз, не смотрите в объектив, когда лампа включена.
- > Не располагайте проектор на неустойчивой поверхности, тележке или стойке.
- Избегайте использования проектора вблизи воды, под прямыми лучами солнца или рядом с нагревательными приборами.
- Не кладите на проектор тяжелые предметы, вроде книг или сумок.

Указания по установке проектора

> Расположите проектор горизонтально.

Угол наклона проектора не должен быть больше 15 градусов, кроме того, разрешены только два вида монтажа проектора - настольный и потолочный; несоблюдение этих условий может привести к значительному сокращению срока службы лампы.



Вокруг выпускного отверстия требуется обеспечить воздушный зазор не менее 50 см.











- Убедитесь, что во впускные отверстия не засасывается нагретый воздух из выпускного отверстия.
- В случае эксплуатации проектора в замкнутом пространстве во время его работы температура окружающего воздуха внутри контейнера не должна превышать температуры эксплуатации проектора, а впускные и выпускные вентиляционные отверстия не должны быть заблокированы.
- Любые контейнеры должны пройти сертифицированное термическое испытание, чтобы исключить возможность рециркуляции проектором отработанного воздуха, так как это может вызывать его выключение, даже если температура внутри контейнера находится в пределах допустимого диапазона температуры эксплуатации проектора.

Электробезопасность

- Используйте только поставляемый шнур питания.
- Не ставьте на шнур питания какие-либо предметы. Не допускайте, чтобы шнур питания попадал под ноги проходящим людям.
- Вынимайте батареи из пульта ДУ на время хранения или если устройство не будет использоваться в течение долгого времени.

Замена лампы

Неправильная замена лампы может представлять опасность. См. раздел *Замена проекционной лампы* на стр. 39, где приведены подробные указания по безопасному выполнению этой процедуры. Перед заменой лампы:

- ▶ Отсоедините шнур питания.
- > Дайте лампе остыть в течение примерно одного часа.

Чистка проектора

- Перед проведением чистки отсоедините шнур питания. (См. Раздел Чистка проектора на стр. 42).
- > Дайте лампе остыть в течение примерно одного часа.

Нормативные предупреждения

Перед установкой и использованием проектора прочтите нормативные предупреждения в разделе Соответствие требованиям на стр. 54.

Важные указания по утилизации:

(Hg) Лампы, используемые в составе этого изделия, содержат ртуть. Это изделие может также содержать другие электронные компоненты и материалы, которые при неправильной утилизации могут представлять опасность. Утилизация должна осуществляться в соответствии с применимым федеральным, региональным и местным законодательством. Дополнительная информация приведена на веб-сайте Альянса отраслей электронной промышленности по адресу: <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Сведения по утилизации ламп приводятся на сайте <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Условные обозначения



УТИЛИЗАЦИЯ: Электрическое и электронное оборудование запрещается выбрасывать в мусоросборники зданий или утилизировать вместе с городскими отходами. В странах ЕС для утилизации оборудования требуется обращаться в специальные службы утилизации.

Основные характеристики

- Малый вес, проектор легко упаковывается, удобен для транспортировки.
- Поддержка всех основных стандартов видеосигналов, включая NTSC, PAL и SECAM.
- Высокий уровень яркости позволяет проводить показы при дневном свете или в освещенных помещениях.
- Поддержка разрешений вплоть до WUXGA (16,7 млн цветов) обеспечивает получение четких и ясных изображений.
- Гибкость настройки для фронтального и заднего проецирования.
- Цифровая коррекция трапецеидальных искажений сохраняет изображение прямоугольным при различных углах проецирования.
- Автоматическое определение источника входного сигнала.

Об этом Руководстве

Это руководство пользователя содержит сведения по установке и использованию цифрового проектора. По возможности, взаимосвязанные части, например иллюстрация и описание к ней, представлены на одной странице. Такой формат удобен для вывода на печать нужных разделов руководства и позволяет экономить бумагу, тем самым способствуя защите окружающей среды.

Оглавление

НАЧАЛО РАБОТЫ	
Комплект поставки	1
Комплект поставки Внешний вил и основные части проектора	
Вид спереди-справа	2
Вид сверху Киопки управления экранным меню и индикаторы	2
Вид сзади	
Bud chuzy	
Элементы пульта листаниионного управления	
Зона лействия пульта ЛУ	9
КНОПКИ НА ПРОЕКТОРЕ И ПУЛЬТЕ ЛV	9
УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТОРА	
	10
УСТАНОВКА БАТАРЕИ В ПУЛЬТ ДУ	
У СТАНОВКА И СНЯТИЕ ОБЪЕКТИВА	
Снятие объектива, установленного на проектор	
У СТАНОВКА ООЪЕКТИВА	
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА	
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПРОЕКТОРА	
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕЦИРУЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТИВА	
Регулировка положения изооражения по вертикали	
Регулировка положения изображения по горизонтали	
Схема оиапазонов смещении	
РЕГУЛИРОВКА ФОКУСА, РАЗМЕРА И ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ	
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ	
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ В ЭКРАННОМ МЕНЮ	
VUOTICH DA FOTU C OKDAULU IM MELILO	20
Т иооти с экринным меню. Выеов дрых а экранцого меню	
NJODI AMETINE// MERIO OCHOBRIE	
Pasympoorg HSC	
Гесулировки п50 Мещо ПИСПЛЕЙ	
Тесулировки компонентов ПК Меню НАСТРОЙКА >> Оснорные и астройки	
Настройки машо	
Пастроики меню	
Насточник	30
Пистроики упривления ЛБС Мещо НАСТРОЙКА >> Пополнительные и астройки	
Аудио	
Hacmpoilul janni	
нистроики лампої НГМІ	
Closed Cantion	
Ciosea Capiton โลมัพอก หกอวอนพลเบบ	
Тикжер презентиции МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ	38
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАЩИТА ПРОЕКТОРА	
Замена проекционной лампы	39
ЧИСТКА ПРОЕКТОРА	
Чистка объектива	
Чистка корпуса	42
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ	43
Использование замка Kensington [®] Lock	43
Использование иепочки с замком	43
устранение неполадок	
Устранение наиболее общих неполадок	44

Советы по устранению неполадок	
Сообщения индикаторов об ошибках	
Неполадки с изображением	
Неполадки с лампой	
Неполадки с пультом ДУ	
Неполадки со звуком	
Гарантийное обслуживание проектора	
Вопросы и ответы об HDMI	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ПРОЕКЦИОННОЕ РАССТОЯНИЕ И РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ	
Таблица параметров проецирования	
ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ СИНХРОНИЗАЦИИ И ФОРМАТОВ ВИДЕОСИГНАЛА	
Размеры проектора	
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	
Предупреждение (FCC)	
Канада	
Сертификаты безопасности	
ПРИЛОЖЕНИЕ І	
RS-232C PROTOCOL	

Начало работы

Комплект поставки

Осторожно распакуйте проектор и проверьте наличие следующих предметов:



ПРОЕКТОР И КРЫШКА ОБЪЕКТИВА







Пульт ДУ (Батареи не входят в комплект поставки)



Компакт-диск с Руководством пользователя

Кабель RGB

Шнур питания





ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА К

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

При отсутствии или повреждении каких-либо частей комплекта или если устройство не работает, сразу же обратитесь к продавцу. Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку на случай необходимости возврата оборудования для гарантийного обслуживания.

Предостережение:

Не используйте проектор в запыленных помещениях.

Внешний вид и основные части проектора

Вид спереди-справа



Пункт	Название	Описание	Стр.
1.	ИК-приемник	Прием инфракрасного сигнала от пульта дистанционного управления (ПДУ) 7	
2.	Объектив	Объектив проектора	
3.	Регулятор фокусировки	Фокусировка проецируемого изображения	18
4.	Регулятор увеличения	Увеличение проецируемого изображения	10
5.	Регулятор высоты	Регулировка высоты проектора	15
6.	Кнопки функций	Смотри вид сверху – Кнопки экранного меню и индикаторы 3	
7.	Крышка лампы	Снять крышку для замены лампы или цветового круга	39
8.	Регулятор смещения объектива по вертикали	Регулировка положения изображения по вертикали	16
9.	Регулятор смещения объектива по горизонтали	Регулировка положения изображения по горизонтали	17
10.	Кнопка фиксации объектива	Служит для разблокировки крепления объектива перед его снятием	11

Важно:

Вентиляционные отверстия проектора обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха для охлаждения лампы проектора. Не перекрывайте вентиляционные отверстия!

Вид сверху. Кнопки управления экранным меню и индикаторы



SOURCE

Пункт	Название	Описание	Стр.
1.	Кнопка меню	Открытие и закрытие экранных меню	
2.		Перемещение по меню и изменение параметров Экспресс-меню – для коррекции трапецеидального искажения	20
3.	Кнопка ввода	Ввод или подтверждение выделенного пункта экранного меню	
4.	Кнопка очистки экрана	Отображение пустого экрана и выключение звука	
5.	┫-	Экспресс-меню – для уменьшения громкости 20	
6.	Авто	Оптимизация размеров, положения и разрешения изображения	
7.	◀ +	Экспресс-меню – для увеличения громкости	
8.	▼	Перемещение по меню и изменение параметров Экспресс-меню – для коррекции трапецеидального искажения	20
9.	Кнопка источника сигнала	Открытие меню источников сигнала	



Пункт	Название	Описание		Стр.		
1.	Разъем VGA1 IN	Подключени	Подключение кабеля RGB от компьютера или допустимого видеоустройства		Подключение кабеля RGB от компьютера или допустимого	
2.	Кнопка питания (POWER)	Turns the pro turned on firs	ojector on or off (main power switch must be st). Press to place the projector in standby mode.	13		
		Красный	Режим ожидания			
3.	Индикатор PWR	Зеленый	В обычном режиме			
•	(питание)	Мигает	Код ошибки (см. таблицу показаний светодиодных индикаторов)			
4.	Индикатор ТЕМР (температура)	Красный	перегрев.	45		
_	Инликатор READY	Красный	В обычном режиме			
5.	(готовность)	Мигает	Код ошибки (см. таблицу показаний светодиодных индикаторов)			
6.	Гнездо RJ-45	Подключение кабеля ЛВС от сети Ethernet				
7.	Разъем VGA2 IN	Подключение кабеля RGB от компьютера или допустимого видеоустройства				
8.	Разъем HDMI	Подключение кабеля HDMI от устройства HDMI				
9.	DISPLAYPORT	Подключение КАБЕЛЯ DISPLAYPORT к источнику DISPLAYPORT				
10.	Гнездо USB	Подключение кабеля USB от компьютера.				
11.	Разъем VGA OUT (выход сигнала VGA)	Подключение кабеля RGB к внешнему дисплею (сквозной сигнал только от входа VGA1)				
12.	Гнездо AUDIO IN (вход звука, байонетный разъем)	Подключение кабеля аудио от устройства – источника входного сигнала				
13.	ИК-приемник	Прием инфракрасного сигнала от ПДУ 7		7		
14.	SERIAL (Последовательный порт)	Подключение кабеля стандарта RS-232 для дистанционного управления				

Предисловие

Пункт	Название	Описание	Стр.	
15.	Гнездо 12V OUT (выход 12 В)	Подключение проекционного экрана с приводом специаль (приобретается отдельно); при включении проектора экран автоматически. При выключении проектора экран сворачи примечание ниже).	ным кабелем н разворачивается вается (см.	
16.	Гнезда L AUDIO IN L/R (вход звука для сигнала YPbPr, левый и правый каналы, разъемы RCA ("тюльпан"))	Подключение звуковых кабелей от устройства – источника звука		
17.	Гнездо AUDIO OUT (выход звука)	Подключение кабеля аудио для выхода сквозного сигнала		
18.	Гнезда L AUDIO IN L/R (вход звука для сигнала Video или S- Video, левый и правый каналы, разъемы RCA ("тюльпан"))	Подключение звуковых кабелей от устройства – источника	а звука	
19.	Гнездо VIDEO (вход видеосигнала)	Подключение кабеля полного видеосигнала от устройства – источника полного видеосигнала		
20.	Разъем S-VIDEO (вход видеосигнала S- VIDEO)	Подключение кабеля S-video от устройства – источника видеосигнала S- video		
21.	Гнезда YPbPr (вход видеосигнала YPbPr)	Подключение компонентного видеосигнала от допустимого видеоустройства		
22.	Байонетные разъемы	Подключение кабелей с байонетными разъемами от компьютера или допустимого видеоустройства		
23.	Вход переменного тока	Подключение сетевого кабеля питания		
24.	Выключатель питания	13 Включение и выключение проектора		
25.	Проушина для цепочки с замком	Защита проектора от несанкционированного доступа		
26.	Гнездо для замка Кенсингтона	Для крепления к неподвижным предметам с помощью системы безопасности Kensington®	45	

Примечание.

- Для использования данной функции необходимо присоединить разъем кабеля до включения или выключения проектора.
- Системы управления экраном поставляются и обслуживаются производителями экранов.
- Используйте данное гнездо только по прямому назначению.

Примечание:

Если ваше видеоустройство имеет два выхода – S-VIDEO и RCA (композитное видео), используйте выход S-VIDEO. Стандарт S-VIDEO обеспечивает лучшее качество сигнала.

Предупреждение:

Перед подсоединением внешних устройств отсоедините питание от проектора и всех подключаемых устройств.

<u>Вид снизу</u>



Пункт	Название	Описание	Стр.
1.	Регулятор наклона	Поверните регулятор для изменения наклона проектора	15
2.	Отверстия для крепления к потолку	Информацию о креплении проектора к потолку можно продавца) получить у

Примечание:

Для монтажа требуется применять только потолочные крепления, соответствующие требованиям UL.

Для потолочного монтажа используйте только рекомендуемые крепления и болты М4 с длиной резьбы до 6 мм (0,23 дюйма).

Конструкция потолочного крепления должна подходить по форме и прочности. Нагрузочная способность потолочного крепления должна превышать вес монтируемого оборудования и, в качестве дополнительного требования к безопасности, должна быть способна выдерживать вес, в три раза превышающий вес оборудования (не менее 5,15 кг) в течение 60 секунд.

Элементы пульта дистанционного управления



Важно:

1. Не используйте проектор при ярком люминесцентном освещении. Некоторые высокочастотные люминесцентные лампы могут нарушать работу пульта ДУ.

2. Убедитесь в отсутствии препятствий прохождению ИК-сигнала от пульта ДУ к проектору. При наличии таких препятствий попробуйте направить ИК-сигнал на какиенибудь отражающие поверхности, например, на проекционный экран.

3. Функции кнопок и переключателей на проекторе аналогичны функциям соответствующих кнопок на пульте ДУ. В этом руководстве описание всех функций дается для пульта ДУ.

Проектор DLP—Руководство для пользователя

Пункт	Название	Описание	
1.	Титание выключено Эта кнопка служит для выключения проектора		13
2.	Байонетные разъемы	Эта кнопка служит для вызова меню выбора BNC-входа в качестве источника видеосигнала	
3.	PC	Эта кнопка служит для вызова меню выбора входа от компьютера в качестве источника видеосигнала	
4.	DP	Эта кнопка служит для вызова меню выбора входа DisplayPort в качестве источника видеосигнала	3
5.	Up cursor (курсор вверх) / Keystone+(Коррекция трапецеидального искажения)	Перемещение по меню и изменение параметров Экспресс-меню – для коррекции трапецеидального искажения	
6.	ENTER (Ввод)	Эта кнопка служит для ввода и подтверждения параметров экранного меню	20
7.	Курсор вправо	Эта кнопка служит для перемещения и изменения настроек в экранном меню.	20
8.	Down cursor (курсор вниз) / Keystone -(Коррекция трапецеидального искажения)	Перемещение по меню и изменение параметров Экспресс-меню – для коррекции трапецеидального искажения	
9.	SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ)	Эта кнопка служит для автоматической синхронизации проекто источником видеосигнала	ра с
10.	PICTURE MODE (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ)	Эта кнопка служит для переключения режима показа изображе	ния
11.	Кнопка источника сигнала (SOURCE)	Эта кнопка служит для переключения источников видеосигнала	20
12.	КОНТРАСТ	Эта кнопка служит для отображения регулятора контрастности	
13.	BRIGHT (ЯРКОСТЬ)	Эта кнопка служит для отображения регулятора яркости	
14.	SHARP (PE3KOCTЬ)	Эта кнопка служит для отображения регулятора резкости	
15.	ЦВЕТ	Эта кнопка служит для отображения регулятора цветности	
16.	FREEZE (СТОП-КАДР)	у) Эта кнопка служит для отооражения стоп-кадра и отмены отображения стоп-кадра на экране	
17.	VOL + (ГРОМКОСТЬ +) Эта кнопка служит для регулировки громкости		
18.	AUTO (ABTO)	Эта кнопка служит для автоматической настройки частоты и фазы видеосигнала, а также положения изображения	20
19.	VOL - (ГРОМКОСТЬ -)	Эта кнопка служит для регулировки громкости	
20.	(BLANK) КНОПКА ОЧИСТКИ ЭКРАНА	Эта кнопка служит для отключения проецирования изображени	я
21.	ОТТЕНОК	Эта кнопка служит для отображения регулятора оттенка	
22.	БЕЗ ЗВУКА	Отключение встроенного динамика	
23.	СОСТОЯНИЕ	Эта кнопка служит для вызова меню «Состояние» (это меню отрывается только, если обнаружен источник сигнала)	
24.	ASPECT RATIO (Формат кадра)	Эта кнопка служит для вызова меню «Формат кадра»	
25.	MENU (MEHЮ)	Эта кнопка служит для вызова экранного меню	20
26.	Курсор влево	Эта кнопка служит для перемещения и изменения настроек в экранном меню.	20
27.	СОМР (КОМПОНЕНТНЫЙ)	Эта кнопка служит для вызова меню выбора компонентного входа в качестве источника сигнала	
28.	Гнездо VIDEO (вход видеосигнала)	Эта кнопка служит для вызова меню выбора входа VIDEO в качестве источника композитного видеосигнала	
29.	HDMI 1	ИI 1 Эта кнопка служит для вызова меню выбора входа HDMI 1 в качеств источника видеосигнала	
30.	Питание включено	Эта кнопка служит для включения проектора	13
31.	Индикатор состояния	Этот индикатор светится при использовании пульта ДУ	
32.	ИК-передатчик	К-передатчик Передает сигналы дистанционного управления на проектор	

Зона действия пульта ДУ

Дистанционное управление проектором осуществляется с помощью ИК-сигнала. Пульт ДУ не обязательно точно направлять на проектор. В радиусе около 7 метров луч ИК-сигнала может отклоняться от прямого направления на проектор в пределах 15 градусов. Если проектор не реагирует на команды с пульта ДУ, попробуйте подойти поближе.

Кнопки на проекторе и пульте ДУ

Управлять проектором можно с пульта ДУ или с помощью кнопок на корпусе проектора. С пульта ДУ можно выполнять любые команды, тогда как использование кнопок на проекторе ограничено.

Установка и использование проектора

Установка батарей в пульт ДУ

1. Снимите крышку батарейного отсека, сдвинув ее в направлении стрелки.



2. Вставьте батарею из комплекта поставки положительной стороной вверх.



3. Верните крышку на место.



Предостережение:

1. Применяйте только батарейки АА (рекомендуются щелочные батарейки).

2. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами и предписаниями.

3. Вынимайте батареи, если проектор не будет использоваться долгое время.

Установка и снятие объектива

Внимание!

- Не подвергайте проектор и компоненты объектива чрезмерным нагрузкам и сотрясениям проектор и объектив содержат высокоточные детали.
- Перед снятием и установкой объектива выключите проектор кнопкой POWER, дождитесь останова охлаждающего вентилятора, затем выключите питание проектора сетевым выключателем.
- При установке и снятии не прикасайтесь к линзам объектива.
- Не допускайте появления на линзах объектива пыли, маслянистых пятен и отпечатков пальцев.
- Не царапайте линзы объектива.
- Чтобы не допустить появления царапин, производите работы на ровной поверхности, покрытой мягкой тканью.
- Если объектив снят с проектора и убран, наденьте на проектор крышку объектива для защиты от пыли и грязи.

<u>Снятие объектива, установленного на проектор</u>

- **1.** Потяните верхнюю крышку и откройте ее, как показано.
- **2.** Переместите кнопку разблокировки объектива (LENSE RELEASE) в положение разблокировки.



- **3.** Обхватите объектив пальцами и вращайте против часовой стрелки.
- **4.** В результате вращения установленный объектив отсоединится от проектора.
- 5. Осторожно и медленно извлеките объектив.



Установка объектива

 Совместите надлежащим образом пазы и контактную площадку, как показано на рисунке.

Примечание.

Штырьки диафрагмы должны находиться в положении, показанном на рисунке.

2. Вращайте объектив по часовой стрелке до щелчка – объектив зафиксируется.



Включение и выключение проектора

- Снимите крышку объектива.
- **2.** Надежно подсоедините сетевой и сигнальные кабели. После подключения индикатор питания станет красным.







4. Если к проектору подключено более одного источника сигнала, нажмите кнопку SOURCE (Источник) и с помощью кнопок ▲ и ▼ выберите нужное устройство (компонентный сигнал можно подключить ко входу RGB через ПЕРЕХОДНИК КОМПОНЕНТНОГО СИГНАЛА).



- PC 1 / 2: аналоговый RGB-сигнал Вход YCbCr / YPbPr для DVD-плеера или вход YPbPr для TB высокой четкости через разъем D-sub
- HDMI: вход интерфейса High Definition Multimedia Interface
- DisplayPort ифровой видеоинтерфейс
- BNC: аналоговый RGB-сигнал
- COMPONENT: Вход YCbCr / YPbPr для DVDплеера или вход YPbPr для TB высокой четкости
- VIDEO: традиционный вход композитного видеосигнала
- S-Video: видеосигнал высокого качества (раздельные сигналы Y/C)



кнопку **POWER**. Проектор выключится.

При появлении сообщения "Выключить питание? Нажмите кнопку **питания** еще раз", нажмите

Внимание!

5.

- 1. Перед включением проектора снимите крышку объектива.
- 2. Не отсоединяйте сетевой кабель, пока не перестанет мигать индикатор «READY» (Готовность), указывая на то, что проектор охладился.

Регулировка высоты проектора

При установке проектора соблюдайте следующие правила:

- Устанавливайте проектор на ровной и устойчивой поверхности.
- Располагайте проектор перпендикулярно экрану.
- Перед настройкой угла проецирования снимите крепление с задней регулировочной ножки.
- Убедитесь, что кабели расположены безопасно и никто не может о них запнуться.
- Чтобы поднять проектор, поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке.



2. Чтобы опустить проектор, приподнимите его и поворачивайте регулировочные ножки по часовой стрелке.



Регулировка положения проецируемого изображения с помощью смещения объектива



Функция смещения дает возможность смещать объектив для регулировки положения проецируемого изображения по горизонтали и вертикали, в определенных пределах, приведенных ниже.

Смещение объектива обеспечивается уникальной системой, поддерживающей гораздо более высокую контрастность изображения (степень контрастности по ANSI), чем обычные системы смещения.

Регулировка положения изображения по вертикали

Положение изображения по вертикали регулируется в пределах от 110% до -30% от половины высоты изображения. Обратите внимание на то, что наибольшее значение смещения по вертикали может ограничиваться положением изображения по горизонтали. Например, невозможно добиться наибольшего значения смещения по вертикали, указанного выше, если установлено наибольшее значение смещения изображения по горизонтали. Подробнее выяснить зависимость значений можно по схеме диапазонов смещений.



Регулировка положения изображения по горизонтали

Если оптическая ось объектива находится по центру изображения, то смещение изображения влево и вправо по горизонтали регулируется в пределах 10 % от половины ширины изображения. Обратите внимание на то, что наибольшее значение смещения по горизонтали может ограничиваться положением изображения по вертикали. Например, невозможно добиться наибольшего значения смещения по горизонтали, если установлено наибольшее значение смещения изображения по вертикали. Например, невозможно добиться наибольшего значения по вертикали. Подробнее выяснить зависимость значений можно по схеме диапазонов смещений.



Влево<mark>́ ┽ ┿ →</mark> Вправо (W/2) x 10% (W/2) x 10%

Схема диапазонов смещений



Регулировка фокуса, размера и трапецеидальности изображения

- Регулятор Увеличение (на проекторе) используется для изменения размера проецируемого изображения.
- 2. Регулятор Фокус (на проекторе) используется для изменения резкости изображения.
- **3.** Используйте кнопки **ТРАПЕЦЕИДАЛЬНО СТЬ** на проекторе и пульте ДУ для коррекции трапецеидальности (широкого верха или низа) изображения.



0



Кнопки меню на проекторе и пульте ДУ

4. На дисплее появится строка регулировки трапецеидальности.

Трапецеидальность 0

Регулировка громкости

- Нажмите одну из кнопок Громкость+/- на пульте ДУ. На экране появится строка регулировки громкости.
- **2.** Кнопками **Влево/Вправо** на проекторе отрегулируйте параметр **Громкость** +/-.

• ON OFF MENU F G ∘ ▲ BLANK • ┫-ENTER **4**+0 AUTO TINT FREEZE VOL+ 7 BLANK VOL- AUTO • vivitek SOURCE Громкость

3. Для отключения звука нажмите кнопку **ВЫКЛ.ЗВУК**. (Эта кнопка имеется только на пульте ДУ).



Настройка параметров в экранном меню

Кнопки работы с экранным меню

Экранное меню позволяет регулировать изображение и изменять настройки проектора.

Работа с экранным меню

Для выбора пунктов меню и изменения настроек можно использовать кнопки со стрелками на пульте ДУ и на корпусе проектора. Соответствие между кнопками проектора показано на рисунке ниже.



下了

A state

- Нажмите кнопку МЕНЮ для входа в режим экранного меню.
- Имеется пять меню. Кнопками ◀► выберите нужное меню.
- Кнопками ▲ ▼ выберите нужный пункт в меню.
- 4. Кнопками **◄**► измените значения настроек.
- Для выхода из подменю или из режима экранного меню, нажмите кнопку МЕНЮ.

30	5РАЖЕНИЕ >> Основ	ные	
	Режим показа		ПользовательскийЗ
×	Яркость	50	
	Контраст	50	
	Насыщенность	50	
۲	Оттенок	50	
//	Резкость	0	•
	Телесный тон	0	•
	Сброс настроек изображения		

Примечание:

В зависимости от источника видеосигнала, доступны не все пункты в экранном меню. Например, параметры **Гориз./Вертик. положение** в меню Компьютер можно изменять только при подключении компьютера. Неактивные настройки (выделенные серым цветом) использовать невозможно.

Выбор языка экранного меню

Настройки меню позволяют выбрать язык, который является для вас более удобным.

1. Нажмите кнопку **MENU (Меню)**. Используя кнопки **◄►**, перейдите к пункту НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ >> Основные настройки.

	🖾 🖸 📲	•
HAC	ГРОЙКИ >> Основные	
偙	Язык	Русский
¥	Рекламный логотип	Vivitek
la,	Проекция	Спереди на ст.
۵	Таймер пустого экрана	Отключено
ő	Авто выкл	20 мин
<u>.</u>	Таймер сна	30 мин
8	Цвет фона	Фиолетовый
	Настройки меню	
	Источник	
R.45	Настройки управления командами	

- 2. Кнопками ▲ ▼ выберите пункт Язык.
- 3. Кнопками ◀► выберите нужный язык.
- 4. Нажмите кнопку Меню, чтобы закрыть экранное меню.

Структура экранного меню

Используйте следующую схему для быстрого поиска настроек меню и определения диапазона их возможных значений.



ИЗОБРАЖЕНИЕ>> Меню Основные

Нажмите кнопку **Меню**, чтобы открыть экранное меню. Кнопками **◄** выберите пункт **ИЗОБРАЖЕНИЕ >> ОСНОВНЫЕ**. Кнопками **▲ ▼** перемещайтесь вверх и вниз по пунктам меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ >> ОСНОВНЫЕ**. Кнопками **◀ ▶** измените значения настроек.

Примечание:

Пользовательские настройки в режиме **ИЗОБРАЖЕНИЕ >> Основные** меню доступно только в режиме User 1/2/3.

1 - T		3
5РАЖЕНИЕ >> Основн	ые	
Режим показа		ПользовательскийЗ
Яркость	50	
Контраст	50	
Насыщенность	50	
Оттенок	50	
Резкость	0	•
Телесный тон		•
Сброс настроек изображения		
	Режим показа Яркость Контраст Насыщенность Оттенок Резкость Телесный тон Сброс настроек изображения	Image: Constraint of the state of the

Пункт	Описание
Режим показа	Кнопками ◀▶ выберите режим отображения. (Варианты: Фильм / Яркий / Стандартный / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 / Пользовательский 3)
Яркость	Кнопками ч отрегулируйте яркость изображения.
Контраст	Кнопками ч отрегулируйте контрастность изображения.
Насыщенность	Кнопками ◀▶ отрегулируйте насыщенность изображения. Примечание. Данная функция доступна только при выборе источником входного сигнала компонентный, Video или S-Video.
Оттенок	Кнопками ◀▶ отрегулируйте оттенок/тон изображения. Примечание. Данная функция доступна только при выборе источником входного сигнала компонентного, Video или S-Video в стандарте NTSC.
Резкость	Кнопками ◀▶ отрегулируйте резкость изображения. Примечание. Данная функция доступна только при выборе источником входного сигнала компонентного, Video или S-Video.
Кнопками ◀► отрегулируйте телесный тон изображения. Телесный тон Примечание. Данная функция доступна только при выборе источнико входного сигнала компонентного, Video или S-Video.	
Сброс настроек изображения	Нажмите кнопку Ввод, чтобы восстановить все настройки по умолчанию.

ИЗОБРАЖЕНИЕ>> Меню Дополнит.

Нажмите кнопку **Меню**, чтобы открыть экранное меню. Кнопками **◄** выберите пункт **ИЗОБРАЖЕНИЕ >> ДОПОЛНИТ.** Кнопками **▲ ▼** перемещайтесь вверх и вниз по пунктам меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ >> ДОПОЛНИТ.** Кнопками **◀ ▶** измените значения настроек.

			ß	-B	٢			
ИЗОБІ	ИЗОБРАЖЕНИЕ >> Дополнит.							
аја <u>г</u>	Іодавление	е шумов		0	•			
↓↓↓↓	цвет. темпе	ература				Теплый		
<u> </u>	амма-корр	екция		0	-			
	егулировк	a HSG						
🛞 L	Цветовой п	рофиль				Авто		

Пункт	Описание	
Подавление шумов	Кнопками ч отрегулируйте шумоподавление.	
Цвет. температура	Кнопками ◄ установите цветовую температуру. Примечание. Данная функция доступна только в пользовательских режимах User 1/2/3.	
Гамма-коррекция	Кнопками ч отрегулируйте гамму изображения.	
Регулировка HSG	Нажмите кнопку Ввод , чтобы войти в подменю Регулировка HSG См. раздел <i>Регулировка HSG</i> на стр. 25.	
Цветовой профиль	Кнопками ◄ ▶ выберите цветовое пространство. (Варианты: Авто / RGB/ SDTV/ HDTV) Примечание. Данная функция доступна только при выборе HDMI источником входного сигнала.	

<u>Регулировка HSG</u>

Нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю Регулировка HSG

Регулировка HSG					
Основной цвет		R			
Оттенок	0				
Насыщенность	100				
Усиление	100				

Пункт	Описание		
Основной цвет	Кнопками ◄ ▶ выберите основной цвет. Примечание. Для настройки доступны шесть цветов – красный, зеленый, синий, голубой, пурпурный, желтый (R / G/ B/ C/ M/ Y).		
Оттенок	Кнопками ч отрегулируйте тон.		
Насыщенность	Кнопками ч отрегулируйте насыщенность.		
Усиление	Кнопками ч отрегулируйте усиление.		

Примечание:

Эта функция доступна, только ели выбран режим показа **«Пользовательский 1», «Пользовательский 2» или «Пользовательский 3»**.

Меню ДИСПЛЕЙ

Нажмите кнопку **Меню**, чтобы открыть экранное меню. Кнопками **◄** выберите меню **ДИСПЛЕЙ**: Кнопками **▲ ▼** перемещайтесь вверх и вниз по пунктам меню **ДИСПЛЕЙ**. Кнопками **◄** измените значения настроек.



Пункт	Описание	
Формат кадра	Кнопками ◄ ▶ установите формат изображения. (Варианты: Авто/ 16:10/ 4:3/ Конверт/ Реальн.)	
Трапецеидальность	Кнопками ◄ скорректируйте трапецеидальные искажения. Примечание. Данная функция доступна только при отключенной функции Автокорр. Трапеции .	
Бланкирование	Кнопками Ч отрегулируйте переразвертку (область по краям изображения).	
Цифровое увеличение	Для настройки цифрового увеличения нажмите кнопки ┥ и 🕨.	
Регулировка компонентов ПК	Нажмите кнопку Ввод , чтобы войти в подменю Регулировка компонентов ПК. См. раздел <i>Регулировка компонентов ПК</i> на стр. 27.	

Регулировка компонентов ПК

Нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю Регулировка компонентов ПК.

Примечание.

Настройка параметров в меню **Регулировка компонентов ПК** доступна только с входным аналоговым сигналом (RGB) с компьютера.

Регулировка компонентов ПК					
Авто					
Частота	0				
Фаза	16				
Гориз. положение	0				
Вертик. положение	0				

Пункт	Описание		
Авто	Нажмите кнопки ENTER/AUTO на панели управления или на пульте ДУ, чтобы автоматически отрегулировать синхронизацию, фазу и положение.		
Частота	Кнопками ч установите коэффициент аналого-цифрового преобразования.		
Фаза	Кнопками ч задайте синхронизацию аналого-цифрового преобразования.		
Гориз. положение	Кнопками ч переместите изображение вправо или влево.		
Вертик. положение	Кнопками ч переместите изображение вверх или вниз.		

Примечание.

Отображение некоторых сигналов видеосигналов некоторых типов может занять некоторое время, или они могут отображаться некорректно. Если автоматическая настройка не приводит к оптимизации сигнала с компьютера, попробуйте вручную настроить ЧАСТОТУ и ФАЗУ.

Меню НАСТРОЙКА >> Основные настройки

Нажмите кнопку **MENU (Меню)**, чтобы открыть **Экранное меню**. Используя кнопки **◄**►, перейдите к пункту меню **НАСТРОЙКА** >> **Основные** настройки. Кнопки **▲** ▼ служат для перемещения вверх и вниз по пунктам меню **НАСТРОЙКА** >> **Основные** настройки. Кнопки **▲** ► служат для изменения значений параметров.

			Ĩ	đ	٢	
HAC	РОЙКИ >	> Осн	овные			
命	Язык					Русский
ŧ	Рекламный ло	оготип				Vivitek
<u>1</u> .	Проекция					Спереди на ст.
۷	Таймер пусто	го экрана				Отключено
Ő	Авто выкл					20 мин
20	Таймер сна					30 мин
	Цвет фона					Фиолетовый
	Настройки ме	ню				
	Источник					
T.	<u>Настройки упр</u>	равления	команда	ми		

Пункт	Описание		
Язык	Кнопками ◀▶ выберите нужный язык системы. (Варианты: Английский / Датский / Голландский / Финский / Французский / Немецкий / Итальянский / Корейский / Норвежский / Польский / Португальский (Латинской Америки) / Русский / Китайский упрощенный / Китайский традиционный / Испанский / Шведский / Чешский / Турецкий / Венгерский / Арабский / Японцы)		
Рекламный логотип	Кнопками ◀▶ выберите вид экрана при запуске системы. (Варианты: Логотип компании Vivitek/Голубой/Черный)		
Проекция	Кнопками ◄ ▶ выберите один из четырех видов проекции: Спереди на ст. / Спереди на пот / Сзади на столе / Сзади на потол.		
Таймер пустого экрана	Кнопками ◀▶ задайте время гашения экрана. По истечении заданного времени изображение проекции автоматически восстановится. (Варианты: Отключено / 5 мин / 10 мин/ 15 мин/ 20 мин/ 25 мин/ 30 мин)		
Авто выкл	Кнопками ◀▶ задайте время таймера автоматического выключения питания. Проектор автоматически выключается по истечении заданного времени, если не определен источник входного сигнала. (Варианты: Отключено/ 5 мин / 10 мин/ 15 мин/ 20 мин/ 25 мин/ 30 мин)		
Таймер сна	Кнопками ◀► задайте время таймера спящего режима. Проектор автоматически выключается по истечении заданного времени. (Варианты: Отключено / 30 мин/ 1 ч/ 2 ч/ 3 ч/ 4 ч/ 8 ч/ 12 ч)		
Цвет фона	Кнопками ◀▶ выберите цвет фона экрана, когда не определен источник входного сигнала. (Варианты: Фиолетовый/ Черный/ Голубой)		
Настройки меню	Нажмите кнопку Ввод , чтобы войти в подменю Настройки меню . См. раздел <i>Настройки меню</i> на стр. 29.		
Настройка управления по локальной сети	Нажмите кнопку Ввод , чтобы войти в подменю Источник . См. раздел <i>Источник</i> на стр. 29.		
Настройки управления ЛВС	Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю Настройки управления ЛВС. Настройки управления ЛВССм. раздел <i>Настройки управления ЛВС</i> на стр. 30.		

Настройки меню

Нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю Настройки меню.

Настройки меню					
Положение меню	В центре				
Время вывода меню	5 c				

Пункт	Описание		
Положение меню	Кнопками ◄ ▶ выберите одну из пяти позиций расположения меню на экране: Вверху слева/ Вверху справа/ В центре / Внизу слева/ Внизу справа.		
Время вывода меню	Кнопками ◄ установите время, по истечении которого меню удаляется с экрана. (Варианты: 5 с/ 10 с/ 15 с / 20 с/ 25 с/ 30 с)		

<u>Источник</u>

Нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю Источник.

Источник	
PC 1	\checkmark
PC 2	\checkmark
HDMI	\checkmark
DisplayPort	<u> </u>
BNC	<u> </u>
Component	<u> </u>
S-Video	\checkmark
Video	\checkmark
Быстрый автопоиск	Выкл

Пункт	Описание
PC 1	Киопками 🜗 задайте или отмените компьютер в канестве истонника сигнада
PC 2	Кнопками чр заданте или отмените компьютер в качестве источника сигнала.
HDMI	Кнопками ч задайте или отмените HDMI в качестве источника сигнала.
DisplayPort	Подключение кабеля интерфейса DisplayPort к источнику сигнала DisplayPort
Байонетные разъемы	Нажимайте кнопки ◀ и ► для включения или отключения источника сигнала BNC.
Component	Кнопками ч задайте или отмените компонентный вход в качестве источника сигнала.
S-Video	Кнопками Ч задайте или отмените S-Video в качестве источника сигнала.
Video	Кнопками ч задайте или отмените Video в качестве источника сигнала.
Быстрый автопоиск	Кнопками ◀▶ включите или отключите функцию ускоренного поиска источника входного сигнала. Примечание. Когда выбран нужный источник сигнала, функция ускоренного поиска отключается.

Настройки управления ЛВС

Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю Настройки управления ЛВС.

Настройки управления командами			
Управление		RS232	
Состояние сети			
Номер проектора	0		

Пункт	Описание
Управление	Используя кнопки Ч , выберите управление проектором с помощью удаленных команд. (Варианты: RS232 / RJ45)
Состояние сети	Нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю Network State (Статус сети). Состояние сетиСм. раздел <i>Статус сети</i> на стр. 30.
Характеристики проектора	При помощи кнопок ◀ и ► установите значение параметра «Номер проектора» для управления проектором посредством интерфейса RS232.

Состояние сети

Состояние сети	
Состояние сети	Подключ.
DHCP	Выкл
IP-адрес проектора	10.10.10.10
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Применить	

Пункт	Описание		
Статус сети	Отображение статуса сетевого соединения.		
	С помощью кнопок ◄ ► включите или выключите DHCP.		
DHCP	Примечание. Если для DHCP выбрано состояние Off (Выкл.), заполните поля IP Address (IP-адрес), Subnet Mask (Маска подсети), Gateway (Шлюз) и DNS.		
IP-адрес проектора	Введите действующий IP-адрес, если DHCP выключен.		
Маска подсети	Введите действующую маску подсети, если DHCP выключен.		
Шлюз по умолчанию	Отображение адреса шлюза сети, заданного по умолчанию.		
DNS	Введите действующее имя DNS, если DHCP выключен.		
Применить	Нажмите кнопку 🗲 (Enter) / 🕨, чтобы подтвердить настройки.		

Для упрощения эксплуатации в проекторе имеются различные функции работы в сети и удаленного управления.

Функция проектора LAN/RJ45 позволяет дистанционно управлять через сеть следующими параметрами: Вкл./Выкл. Питание, Яркость и Контраст, а также получать информацию о состоянии проектора, как например: Видеоисточник, Без звука и др.



LAN_RJ45

1. Подключите кабель RJ45 к портам RJ45 на проекторе и ПК (портативном компьютере).



2. На ПК (портативном компьютере) выберите Start (Пуск) → Control Panel (Панель управления) → Network Connections (Сетевые подключения).



3. Нажмите правой кнопкой манипулятора Local Area Connection (Подключение по локальной сети) и выберите Properties (Свойства).



- 4. В окне Properties (Свойства) выберите закладку General (Общие), а затем параметр Internet Protocol (TCP/IP) (Протокол Интернета (TCP/IP))
- 5. Нажмите кнопку Properties (Свойства).

🚣 Local Area Connection Properties 🏾 🔋	×
General Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	
This connection uses the following items:	
🗹 👵 QoS Packet Scheduler 📃	
Retwork Monitor Driver	
Install Uninstall Properties	
Description	L
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Show icon in notification area when connected	
Votify me when this connection has limited or no connectivity	
OK Cancel	1
	1

6. Нажмите Use following IP address (Использовать следующий IP-адрес), введите IPадрес и маску подсети, а затем нажмите кнопку OK.

ernet Protocol (TCP/IP) Properti	ies ?)				
ieneral					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
◯ <u>O</u> btain an IP address automatica	ally				
Use the following IP address:					
IP address:	10 . 10 . 10 . 99				
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	· · ·				
C Obtain DNS server address auto	matically				
┌	ddresses:				
Preferred DNS server:	· · ·				
Alternate DNS server:					
	Ad <u>v</u> anced				
	OK Cancel				

- 7. На проекторе нажмите кнопку Мепи (Меню).
- 8. Выберите пункты меню «НАСТРОЙКИ >> Основные» → «Настройки командного управления» → «Состояние сети».
- 9. В окне Network (Сеть) введите следующее:
 - DHCP: Выкл
 - ▶ IP-адрес: 10.10.10.10
 - Маска подсети: 255.255.255.0
 - ▶ Шлюз: 0.0.0.0
 - ▶ DNS-сервер: 0.0.0.0
- 10. Нажмите 🗲 (Enter) / 🕨 для подтверждения настроек.

Откройте Интернет-обозреватель (например, Microsoft Internet Explorer с установленной программой Adobe Flash Player версии 9.0 и выше).

Navigation	n Canceled - Windows Internet Explorer	
\bigcirc	[2] http://10.10.10.10/]	• • ×
🚖 Favorites	Avigation Canceled	🟠 ·
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	Refresh the page.	

- 11. В адресной строке введите следующий ІР-адрес: 10.10.10.10.
- 12. Нажмите 🗲 (Enter) / ►.

В проекторе теперь настроена функция удаленного управления. Функция LAN/RJ45 отображается следующим образом:

	Power	V	ol -	Mute		Vol ·	+		-		-
	Sources List									Interfa	ce 2.6.3
	PC1		<u> </u>								
	PC2						Me	nu		Auto	
	HDMI								Enter		
	DisplayPort						Bla	ink	V	Source	
	BNC							I_		ـــــــ	
			•								
		Freeze	Coni	trast E	Brightnes	s	Sharp	ness			
GR	ESTRON.								Exj	oansion Optic	ons

Более подробную информацию см. на веб-сайте http://www.crestron.com.

Меню НАСТРОЙКА >> Дополнительные настройки

Нажмите кнопку **MENU (Меню)**, чтобы открыть **Экранное меню**. Используя кнопки **◄**►, перейдите к пункту **НАСТРОЙКА >> Дополнительные** настройки. Кнопки **▲ ▼** служат для перемещения вверх и вниз по пунктам меню **НАСТРОЙКА >> Дополнительные** настройки.

			ß	Ð	٢	
HAC	гройки	>> Дог	олнит	-		
•	Аудио					
9	Настройки л	ампы				
	HDMI					
Ħ	Режим боль	шой высот	ъ			Выкл
්	Тестовый образец Выкл					Выкл
TEXT	Closed Caption					
Ŷ	Светодиодный контроль Стандартный					Стандартный
G	Таймер презентации					
6	Энергосберегающий режим Выкл					
*	Сброс всех	настроек_				

Пункт	Описание			
Аудио	Нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю Аудио. См. раздел Аудио на стр. 35.			
Настройки лампы	Нажмите кнопку Ввод , чтобы войти в подменю Настройки лампы . См. раздел <i>Настройки лампы</i> на стр. 35.			
HDMI	Нажмите кнопку Ввод , чтобы войти в подменю HDMI . См. раздел <i>HDMI</i> на стр. 36.			
Режим большой высоты	Кнопками ◀▶ включите или отключите данный режим. Он включается, если высота над уровнем моря превышает 1500 м.			
Тестовый образец	При помощи кнопок < и 🕨 выберите источника тестовый образец.			
Closed Caption	Нажмите кнопку Ввод , чтобы войти в подменю Closed Caption . См. раздел <i>Closed Caption</i> на стр. 36.			
Светодиодный контроль	Кнопками ◄ ▶ выберите режим работы индикатора. Выберите параметр Стандартный для нормальной работы светодиодного индикатора или Off для его отключения.			
Таймер презентации	Нажмите кнопку ← (Ввод,) / ►, чтобы войти в меню Presentation Timer (Таймер презентации). См. Раздел <i>Таймер презентации на стр.</i> 37.			
	Нажимайте кнопки курсора ◀► для включения или выключения режима энергосбережения.			
Энергосберегающи й режим	Примечание. При отключенном режиме энергосбережения на выход VGA OUT может выводиться сигнал, когда проектор находится в режиме ожидания.			
	Режим энергосбережения будет недоступен, если для дистанционного управления выбран режим RJ45.			
Сбросить все	Нажмите на кнопку ВВОД для сброса всех настроек до значений, установленных по умолчанию.			

<u>Аудио</u>

Нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю Аудио.

Аудио	
Громкость	5
Высокие частоты	0
Низкие частоты	0
Выкл. звук	Выкл
AGC	Выкл
Вход Аудио	Аудио 1
Сброс	

Пункт	Описание				
Громкость	Кнопками ч отрегулируйте громкость воспроизведения.				
Высокие частоты	Кнопками ч отрегулируйте высокие частоты.				
Низкие частоты	Кнопками ч отрегулируйте низкие частоты.				
Выкл звук	Кнопками ч включите или отключите динамик.				
AGC	Кнопками ч включите или отключите автоматическую регулировку усиления.				
Вход Аудио	При помощи кнопок < и 🕨 выберите источник аудиосигнала.				
Сброс	Нажмите кнопку Ввод, чтобы восстановить все настройки по умолчанию.				

<u>Настройки лампы</u>

Нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю Настройки лампы.

Настройки лампы	
Режим лампы	СТАНДАРТНАЯ
Сброс таймера лампы	
Время работы лампы	0 час

Пункт	Описание			
Режим лампы	Кнопками Ч установите яркость лампы.			
Сброс таймера лампы	Нажмите кнопку Ввод, чтобы сбросить счетчик отработанного времени лампы после ее замены.			
Время работы лампы	Отображает отработанное лампой время в часах.			

<u>HDMI</u>

Нажмите кнопку Ввод, чтобы войти в подменю НDMI.

Формат HDMI Авто Коэффициент усиления HDMI 3	HDMI		
Коэффициент усиления HDMI 3	Формат HDMI		Авто
	Коэффициент усиления HDMI	3	

Пункт	Описание
Формат HDMI	Кнопками ◄ ▶ выберите один из трех форматов отображения HDMI: Авто / Сигнал с ПК / Видеосигнал.
Коэффициент усиления HDMI	Кнопками Ч отрегулируйте коэффициент усиления сигнала HDMI.

Closed Caption

Нажмите кнопку **Ввод**, чтобы войти в подменю **Closed Caption**.

Closed Caption	
Включить СТ	Выкл
Версия СТ	CT1

Пункт	Описание				
Включить СТ	Кнопками ч включите или отключите режим отображения скрытых титров.				
Версия СТ	Кнопками ৰ выберите версию скрытых титров.				

<u>Таймер презентации</u>

С помощью функции Presentation Timer (Таймер презентации) на экране может отображаться время презентации, чтобы пользователю было удобнее следить за временем во время презентации.

Таймер презентации		
Таймер		Выкл
Период таймера	10	
Сброс таймера		

Пункт	Описание				
Таймер	Используйте кнопки курсора ч для включения и отключения таймера презентации.				
Период таймера	Используйте кнопки курсора ◀► для выбора периода таймера (1 - 60 минут)				
Сброс таймера	Нажмите кнопку 🗲 (Ввод) / 🕨, чтобы сбросить настройки таймера.				

Меню ИНФОРМАЦИЯ

Нажмите кнопку **MENU (Меню)**, чтобы открыть **Экранное меню**. Используя кнопки **◄►**, перейдите к пункту меню **ИНФОРМАЦИЯ**.

			ß	ą	•				
сост	состояние								
	Название мо	дели				D5280U			
	Источник					VGA			
	Разрешение				1280) x 1024 75Hz			
	Время работы лампы				0 час				
	Версия встроенного ПО				PWD01				

Пункт	Описание			
Название модели	Отображение наименования модели проектора.			
Источник	Отображение активного источника входного сигнала.			
Разрешение	Отображение входного сигнала с исходным разрешением.			
Время работы лампы	Отображает отработанное лампой время в часах.			
Версия встроенного ПО	Отображение версии программного обеспечения, записанного в ПЗУ.			

Примечание.

Отображаемое в данном меню состояние предназначено только для просмотра и не может быть изменено.

Техническое обслуживание и защита проектора

Замена проекционной лампы

Если проекционная лампа перегорит, ее следует заменить. Для замены можно использовать только сертифицированную сменную лампу, которую можно заказать у продавца проектора.

Важно:

а. Проекционная лампа, используемая в составе этого изделия, содержит небольшое количество ртути.

b. Не выбрасывайте данное изделие вместе с обычными бытовыми отходами.

с. Утилизация изделия должна проводиться в соответствии с местными нормами и предписаниями.

Предупреждение:

Проектор следует отключить и отсоединить от сетевого питания по крайней мере за час до замены лампы. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным ожогам.

Осторожно:

В редких случаях возможно сгорание лампочки при нормальном режиме работы. При этом через вентиляционное отверстие на задней панели могут высыпаться осколки или стеклянный порошок.

Запрещается вдыхать и прикасаться к стеклянному порошку и осколкам. Это приводит к травмам.

Не приближайте лицо к вентиляционному отверстию, чтобы избежать травм от газа и осколков лампы.

Вынимая лампочку из проектора, установленного на потолке, убедитесь в том, что под проектором не стоят люди. В случае перегорания лампы возможно выпадение осколков стекла.

🕂 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЗРЫВЕ ЛАМПЫ

При взрыве лампы внутрь проектора попадает газ и осколки стекла, которые затем высыпаются наружу через вентиляционное отверстие. Газ содержит токсичную ртуть.

Откройте окна и двери для проветривания помещения.

При попадании газа в легкие или осколков стекла в глаза и рот немедленно обратитесь к врачу.

- **1.** Выключите питание проектора, нажав кнопку питания POWER.
- **2.** Дайте проектору остыть не менее 30 минут.
- **3.** Отсоедините кабель питания.



- 4. Откройте крышку лампы.
 5. Поднимите и снимите крышку.
- **6.** Для удаления винтов модуля лампы используйте отвертку.



7. Извлеките модуль лампы.



- Для установки нового 8. модуля лампы повторите пункты 1 – 7 в обратном O порядке. При установке совместите модуль лампы с разъемом на одном уровне во избежание повреждений. Примечание. Перед тем, как затянуть винты, модуль лампы должен быть надежно установлен на месте и разъем надлежащим образом присоединен.
- 9. После замены модуля лампы включите проектор и сбросьте счетчик лампы.

Сброс счетчика лампы

Нажмите кнопку **Меню** → Выберите **НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ:** Доп.наст. → Выберите **Лампа** → Выберите пункт «Сброс таймера лампы». → Нажимайте кнопки ◄ и ► для регулировки настроек.

Чистка проектора

Для нормальной работы проектора требуется проводить чистку для удаления пыли и грязи.

Предупреждение:

1. Проектор следует отключить и отсоединить от сетевого питания по крайней мере за час до проведения чистки. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным ожогам.

2. Для чистки используйте только слегка влажную ткань. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия проектора.

3. Если во время чистки внутрь проектора попало немного воды, оставьте выключенный проектор для просушки на несколько часов в хорошо проветриваемом помещении, прежде чем снова использовать проектор.

4. Если в процессе чистки в проектор попало много воды, отправьте проектор на гарантийное обслуживание.

Чистка объектива

Очиститель для оптического объектива можно приобрести в магазинах фототоваров. Для проведения чистки объектива выполните следующие действия:

- 1. Нанесите немного очистителя для оптических объективов на чистую, мягкую ткань. (Не наносите очиститель непосредственно на объектив).
- 2. Легкими круговыми движениями протрите объектив.

Предостережение:

1. Не используйте абразивные очистители и растворители.

2. Во избежание обесцвечивания или помутнения покрытия не допускайте попадания очистителя на корпус проектора.

Чистка корпуса

Для проведения чистки корпуса выполните следующие действия:

- 1. Сотрите пыль чистой влажной тканью.
- 2. Смочите ткань теплой водой с мягким моющим средством (например, средством для мытья посуды) и протрите корпус.
- 3. Смойте моющее средство и протрите проектор еще раз.

Предостережение:

Во избежание обесцвечивания или помутнения покрытия корпуса не используйте абразивные и спиртосодержащие очистители.

Использование механического запирания

Использование замка Kensington[®] Lock

Если вас беспокоит сохранность проектора, прикрепите проектор к надежному неподвижному объекту с помощью кабеля безопасности и гнезда Kensington[®].



Примечание:

Для приобретения подходящего кабеля безопасности Kensington[®] обратитесь к продавцу проектора.

Замок безопасности относится к системам MicroSaver Security System компании Kensington. С любыми замечаниями обращайтесь по адресу: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Тел: 800-535-4242, <u>Be6-caŭm: http://www.Kensington.com</u>.

Использование цепочки с замком

В дополнение к функции защиты паролем и замку Кенсингтона, можно использовать проушину для цепочки, чтобы защитить проектор от несанкционированного использования.

См. рисунок ниже.



Устранение неполадок

Устранение наиболее общих неполадок

Ниже приводятся советы по устранению неполадок, которые могут возникать при работе с проектором. Если устранить неполадку не удается, обратитесь за помощью к продавцу.

Часто много времени тратится на устранение таких простых неполадок, как потеря контакта при неплотном соединении. Прежде, чем перейти к изложенным далее решениям конкретных проблем, выполните следующие действия:

- Проверьте с помощью другого электроприбора, исправна ли сетевая розетка.
- Проверьте, включен ли проектор.
- Проверьте надежность всех соединений.
- Проверьте, включено ли подсоединенное устройство.
- Убедитесь, что подключенный компьютер не находится в спящем режиме.
- Убедитесь, что подключенный ноутбук настроен для вывода видеосигнала на внешний дисплей. (Обычно на ноутбуке для этого требуется нажать комбинацию клавиш: Fn + другая клавиша).

Советы по устранению неполадок

Старайтесь выполнять все действия, описываемые в разделах, посвященных устранению конкретных проблем, в указанном порядке. Это поможет устранить неполадку быстрее.

Во избежание замены исправных деталей, старайтесь точно определить источник проблемы. Например, если вы заменили батареи, а неисправность осталась, верните батареи на место и перейдите к следующему шагу поиска неисправности.

Записывайте выполненные действия по поиску неисправности, эта записи могут пригодиться при обращении в службу технической поддержки или в центр технического обслуживания.

Сообщения индикаторов об ошибках

Сообщения об ошибках	Индикато (Пит.	ор «Power» ание)	Индикатор «READY» (Готовность)	Индикатор «Темр» (Температура)
	Зеленый	Красный	Красный	Красный
Лампа готова	ВКЛ.	—	ВКЛ.	—
Пуск	_	ВКЛ.	—	—
Охлаждение	ВКЛ.	—	Мигает	—
Перегрев	—	ВЫКЛ.	—	ВКЛ.
Ошибка датчика теплового отключения	_	Мигает 7 раз	—	_
Ошибка лампы	Мигает 5 раз	—	—	—
Ошибка вентилятора записывающего устройства	Мигает 6 раз	—	Мигает 1 раз	—
Ошибка системного вентилятора	Мигает 6 раз	—	Мигает 2 раз	—
Ошибка вентилятора, поглощающего мощность	Мигает 6 раз	—	Мигает 3 раз	—
Корпус открыт	—	Мигает 7 раз	—	—
Ошибка DMD	Мигает 8 раз	—	—	—
Ошибка цветового круга	Мигает 9 раз	_	_	—

В случае ошибки отключите шнур питания переменного тока и подождите 1 (одну) минуту перед тем, как перезапустить проектор. Если все еще мигает индикатор Питание или Готовность или светится индикатор Перегрев, обратитесь в сервисный центр.

Неполадки с изображением

НЕПОЛАДКА: На экране нет изображения

- 1. Проверьте настройки ноутбука или настольного ПК.
- 2. Выключите все устройства и затем снова включите в правильном порядке.

НЕПОЛАДКА: Изображение размыто

- 1. Настройте фокусировку регулятором **Фокус** на проекторе.
- 2. Нажмите кнопку Авто на пульте ДУ или на проекторе.
- 3. Убедитесь, что расстояние от проектора до экрана в пределах допустимого диапазона (около 10 м).
- 4. Проверьте, нет ли загрязнений на объективе проектора.

НЕПОЛАДКА: Изображение шире вверху или внизу (трапецеидальное)

- 1. Расположите проектор перпендикулярно экрану, насколько это возможно.
- **2.** Скорректируйте **Трапецеидальное** искажение с помощью кнопок Трапецеидальность на проекторе или пульте ДУ.

НЕПОЛАДКА: Изображение зеркально отражено

Проверьте значение параметра «Проекция» в меню НАСТРОЙКИ: экранного меню проектора.

НЕПОЛАДКА: Полосы на изображении

- 1. Установите настройки **Частота** и **Трекинг** в меню **Компьютер** в значения по умолчанию.
- Подключите другой компьютер и проверьте, не вызвана ли проблема видеоплатой ПК.

НЕПОЛАДКА: Изображение невыразительное, нет контраста

Настройте параметр Контраст в меню Изображение.

НЕПОЛАДКА: Цвета проецируемого изображения не соответствуют цветам источника видеосигнала

Настройте параметры Цвет.температура и Гамма-коррекция в меню Изображение.

Неполадки с лампой

НЕПОЛАДКА: Отсутствует луч от проектора

- 1. Проверьте надежность подсоединения шнура питания.
- 2. Проверьте с помощью другого электроприбора, исправна ли сетевая розетка.
- **3.** Выключите и снова включите проектор в правильной последовательности и убедитесь, что индикатор ПИТАНИЕ горит зеленым цветом.
- 4. Если вы недавно заменили лампу, попробуйте заново подсоединить все контакты лампы.
- 5. Замените блок лампы.
- 6. Установите в проектор старую лампу и отправьте проектор на гарантийное обслуживание.

НЕПОЛАДКА: Лампа отключается

- **1.** Скачки напряжения могут приводить к отключению лампы. Отключите и снова включите шнур питания. После того, как загорится светоиндикатор питания, включите кнопку питания.
- 2. Замените блок лампы.
- 3. Установите в проектор старую лампу и отправьте проектор на гарантийное обслуживание.

Неполадки с пультом ДУ

НЕПОЛАДКА: Проектор не реагирует на команды с пульта ДУ

- 1. Направьте пульт ДУ на датчик ИК-сигнала на проекторе.
- 2. Убедитесь в отсутствии препятствий ИК-сигналу от пульта ДУ до датчика.
- 3. Выключите все люминесцентные лампы в помещении.
- 4. Проверьте полярность батарей.
- 5. Замените батареи.
- 6. Выключите другие, находящиеся поблизости приборы с источником ИК-сигнала.
- 7. Отдайте пульт ДУ в ремонт.

Неполадки со звуком

НЕПОЛАДКА: Нет звука

- 1. Отрегулируйте громкость с пульта ДУ.
- 2. Отрегулируйте громкость источника аудиосигнала.
- 3. Проверьте надежность подсоединения аудиокабеля.
- 4. Проверьте аудиовыход источника сигнала, используя другой динамик.
- 5. Отправьте проектор на гарантийное обслуживание.

НЕПОЛАДКА: Искажения звука

- 1. Проверьте надежность подсоединения аудиокабеля.
- 2. Проверьте аудиовыход источника сигнала, используя другой динамик.
- 3. Отправьте проектор на гарантийное обслуживание.

Гарантийное обслуживание проектора

Если неполадку устранить не удалось, отправьте проектор на гарантийное обслуживание. Для этого упакуйте проектор в оригинальную коробку. Вложите описание неисправности и список выполненных действий по ее устранению. Эта информация может быть полезной для специалистов по техническому обслуживанию. Отдайте проектор на гарантийное обслуживание в магазин, где вы его приобрели.

Вопросы и ответы об HDMI

Вопрос: В чем заключается разница между «обычным кабелем HDMI» и «высокоскоростным кабелем HDMI»?

В недавнем времени компания «HDMI Licensing LLC» заявила о разделении кабелей на две категории: стандартные и высокоскоростные.

- Стандартные (или категория 1) кабели HDMI работают на скорости 75 МГц или 2,25 Гбит/с, что равно сигналу 720р/1080i.
- Высокоскоростные (или категория 2) кабели HDMI работают на скорости 340 МГц или 10,2 Гбит/с, что является наибольшей на сегодняшний день пропускной способностью для кабелей HDMI, которые передают до 1080р сигналов, включая большую разрядность цвета и/или большую скорость регенерации от источника. Высокоскоростные кабели также могут использоваться для мониторов с большим разрешением, как например, экраны кинотеатров WQXGA (разрешение 2560 x 1600).

Вопрос: Как прокладывать кабели НDMI на расстояние более 10 м?

Существует множество адаптеров HDMI, которые используются в решениях HDMI для увеличения дальности действия от 10 стандартных метров на намного большее расстояние. Компании предлагают множество решений, включая активные кабели (встроенная в кабель активная электроника, увеличивающая и растягивающая сигнал кабеля), промежуточные и другие усилители, а также кабели САТ5/6 и волоконные кабели.

Вопрос: Как определить, сертифицирован ли кабель HDMI?

Производитель обязан сертифицировать продукты HDMI в соответствии с Условиями HDMI проверки на соответствие. Однако, существует множество случаев, когда кабели имеют логотип HDMI, но не прошли надлежащие испытания. Компания «HDMI Licensing LLC» на данный момент активно расследует такие случаи, чтобы обеспечить надлежащеее использование на рынке торговой марки HDMI. Мы рекомендуем пользователям приобретать кабели в надежных торговцев и компаниях с хорошей репутацией.

Более подробную информацию см. на веб-сайте <u>http://www.hdmi.org/learningcenter/fag.aspx#49</u>.

Технические характеристики

Технические характеристики

Тип дисплея	0.67" WUXGA DC3				
Разрешающая способность	Native WUXGA 1920x1200				
Расстояние проекции	1,5-7 метров				
Размер проекционного екрана	36,1-210 дюймов				
Проекционный объектив	Ручной диапазон фокусировки/масштабирования				
Коэффициент масштабирования	1,25				
Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали	±15° - ±40 градусов				
Методы проекцирования	Фронтальная, обратная, настольная/ из-под потолка (обратная, фронтальная)				
Совместимость данных	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, Mac				
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p				
Видеосовместимость	NTSC/NTSC 4,43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM				
Строчный синхроимпульс	15,31 -91,4 КГц				
Кадровой синхроимпульс	43 - 87 Гц				
Сертификация безопасности	FCC-B, cUL, UL, CE, C-tick, CCC, KC, CB, PCT, PSB, ICES-003, NOM, SASO				
Эксплуатационная температура	5°-35°C				
Габариты	431,11 (Ш) x 344,16 (Г) x 161,51 (В) мм				
Вход переменного напряжения	Универсальный переменного напряжения 100-240, Типический @ 110 В переменного тока (100-240)/+-10%				
Потребляемая мощность	Типический 420 Вт (нормальный) / Типический 360 Вт (энергосберегающий)				
Ждущий режим	<0,5 Вт				
Лампа	330 Вт (нормальный) / 280 Вт (энергосберегающий)				
Динамик	3 Вт, 2 шт.				
	VGA, 2 шт.				
	DisplayPort 1 шт.				
Входные разъемы	болонетных развемов (К, С, В, РС, РК) х т Компонентный х 1				
	Полный видеосигнал х 1				
	HDMI, 1 шт.				
	RCA stereo, 2 шт.				
	VGA, 1 шт.				
Выходные разъемы	Аудиоразъем TRS ("джек") для ПК х 1				
	Аудиовыход для ПК х 1				
	RS-232C				
	RJ45				
Контрольные разъемы	экранный триггер: DC Jack, 1 шт. 1 (выходная функция 12 В постоянного тока, 200 мА)				
	USB (только для техобслуживания)				
Безопасность	Kensington lock				

И ПОРТИКА И ПОРТИ И ПОРТИСА И ПОРТИ И ПОРТИКА И ПОРТИКА И ПОРТИКА И ПО

Проекционное расстояние и размер изображения

Таблица параметров проецирования

Стандартный объектив проектора: TR: 1,54–1,93; смещение=110%

	Стандартное			Широкоформатное				
Расстояние (м)	1,66	3,33	4,16	8,31	1,66	3,32	6,63	9,95
Диагональ (в дюймах)	40	80	100	200	50	100	200	300
Высота изображения (мм)	862	1723	2154	4308	1077	2154	4308	6462
Ширина изображения (мм)	538	1077	1346	2692	673	1346	2692	4039
Н (мм)	269	538	673	1346	336	673	1346	2020
О (мм)	296	592	740	1481	370	740	1481	2222
А (мм)	27	54	67	135	34	67	135	202

Объектив дальнего проецирования на большое расстояние: TR: 1,93–2,9; смещение=110%

	Стандартное		Широкоформатное			OE		
Расстояние (м)	2,5	6,25	12,49	18,74	2,08	6,24	12,47	18,71
Диагональ (в дюймах)	40	100	200	300	50	150	300	450
Высота изображения (мм)	862	2154	4308	6462	1077	3231	6462	9693
Ширина изображения (мм)	538	1346	2692	4039	673	2019	4039	6058
Н (мм)	269	673	1346	2020	336	1010	2020	3029
О (мм)	296	740	1481	2222	370	1111	2222	3332
А (мм)	27	67	135	202	34	101	202	303

Объектив для проецирования на короткое расстояние: TR: 0,77; смещение = 110%

	Значение					
Расстояние (м)	0,66	1,33	1,66	2,49		
Диагональ (в дюймах)	40	80	100	150		
Высота изображения (мм)	862	1723	2154	3231		
Ширина изображения (мм)	538	1077	1346	2019		
Н (мм)	269	538	673	1010		
О (мм)	296	592	740	1111		
А (мм)	27	54	67	101		

смещение % = O/H × 100% O=A+H H=(1/2) × (ширина изображения)

Сигнал	Разрешение	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Composite / S-Video	VGA 1/2 (аналоговый)	Байонетные РАЗЪЕМЫ	НDМІ (цифровой)	DP (цифровой)
NTSC	—	15,734	60,0	0	—	0	_	—
PAL/ SECAM	_	15,625	50,0	0	—	0	—	—
	720 x 400	37,9	85,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	—	0	0	0	0
	640 x 480	37,9	72,8	—	0	0	0	0
	640 x 480	37,5	75,0		0	0	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	—	0	0	0	0
	800 x 600	35,2	56,3	—	0	0	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	0	0	0	0
	800 x 600	46,9	75,0		0	0	0	0
	800 x 600	48,1	72,2		0	0	0	0
	800 x 600	53,7	85,1		0	0	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0		0	0	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	0	0	0	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0	—	0	0	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	0	0	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—	0	0	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—	0	0	0	0
	1280 x 800	71,6	84,8	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—	0	0	0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	0	0	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	—	0	0	0	0
	1440 x 900	55,9	60,0	—	0	0	0	0
	1600 x1200	75,0	60	—	0	0	0	0
	1920 x1080	67,2	60	—	0	0	0	0
	1920 x1200[RB]	74,0	60	—	0	0	0	0
	640 x 480	35,0	66,7	—	0	0	0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5	—	0	0	0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	0	0	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	0	0	0	0
SDT/	480i	15,734	60,0		0	—	0	0
	576i	15,625	50,0		0	—	0	0
	576p	31,3	50,0	—	0	—	0	0
	480p	31,5	60,0		0	—	0	0

Таблица режимов синхронизации и форматов видеосигнала

Проектор DLP—Руководство для пользователя

Сигнал	Разрешение	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)	Composite / S-Video	VGA 1/2 (аналоговый)	Байонетные РАЗЪЕМЫ	НDMI (цифровой)	DP (цифровой)
	720p	37,5	50,0	—	0	—	0	0
	720p	45,0	60,0	—	0	—	0	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	—	0	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0	0
HDTV	1080p	27	24,0	—	0	—	0	0
	1080p	28,13	25,0	—	0	—	0	0
	1080p	33,75	30,0	—	0	—	0	0
	1080p	67,5	60,0	—	0	—	0	0
	1080p	56,3	50,0	_	0	—	0	0

О: С поддержкой частоты

—: Без поддержки частоты

(*) На вход VGA можно подавать компонентный сигнал EDTV, SDTV, HDTV посредством адаптера.

Размеры проектора



Соответствие требованиям

Предупреждение (FCC)

Данное оборудование протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил CFR 47 Комиссии FCC. Эти ограничения должны обеспечить разумную защиту от вредных помех при эксплуатации оборудования в офисных помещениях.

Данное оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, и если оно установлено или эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, может создавать помехи для средств радиосвязи. Работа этого оборудования в жилых помещениях может вызывать помехи. В этом случае пользователь обязан за свой счет принять меры по устранению помех.

Любые изменения и модификации, не одобренные официально стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить вас права эксплуатировать это оборудование.

Канада

Данное цифровое оборудование класса В соответствует требованиям канадского промышленного стандарта ICES-003.

Сертификаты безопасности

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003, NOM, и C-tick.

Приложение І

RS-232C Protocol

RS232 Setting

Baud rate:	9600
Parity check:	None
Data bit:	8
Stop bit:	1
Flow Control	None

Control Command Structure

	Header code	Command code	Data code	End code
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Operation Command

Note:

XX=00-98, projector's ID, XX=99 is for all projectors

Return Result P=Pass / F=Fail

n: 0:Disable/1: Enable/Vaule(0~9999)

Command Group 00								
ASCII	HEX	Function	Description	Return Result				
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Power On		P/F				
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Power Off		P/F				
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		P/F				
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Get Lamp Hours		Pn/F				
VXXS0005n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 35h nh 0Dh	Set Air filter timer	n=0~999999	P/F				
VXXG0005	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh	Get Air filter timer	n=0~999999	Pn/F				
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	System Reset		P/F				
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F				
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	Get F/W Version		Pn/F				
VXXG0009	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh	Get Alter EMail		Pn/F				
VXXS0009n	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh	Set Alter Email	n=xxxxxx@xxxx. xxx.xx	P/F				

	Command Group 01								
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value					
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Get Brightness	n=0~100	Pn/F					
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Set Brightness	n=0~100	P/F					
VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Get Contrast	n=0~100	Pn/F					
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Set Contrast	n=0~100	P/F					
VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Get Color	n=0~100	Pn/F					
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Set Color	n=0~100	P/F					
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Get Tint	n=0~100	Pn/F					
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Set Tint	n=0~100	P/F					
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Get Sharpness	0~15	Pn/F					
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Set Sharpness	0~15	P/F					
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Get Color Temperature	0:Warm 1:Normal 2:Cool 3:Cooler 4:High Cool	Pn/F					
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Set Color Temperature	0:Warm 1:Normal 2:Cool 3:Cooler 4:High Cool	P/F					
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Get Gamma	0:1.6 1:1.8 2:2.0 3:2.2t 4:2.4 5:2.6 6:1.0	Pn/F					
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Set Gamma	0:1.6 1:1.8 2:2.0 3:2.2t 4:2.4 5:2.6 6:1.0	P/F					

Command Group 02								
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value				
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	Select RGB		P/F				
VXXS0202	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh	Select RGB2		P/F				
VXXS0203	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh	Select DVI		P/F				
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Select Video		P/F				
VXXS0205	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh	Select S-Video		P/F				
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	Select HDMI		P/F				
VXXS0207	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh	Select BNC		P/F				
VXXS0208	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh	Select YPbPr		P/F				
VXXS0209	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh	Select HDMI 2		P/F				
VXXS0210	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh	Select HDMI 3		P/F				

	Command Group 02								
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value					
VXXS0211	56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 31h 0Dh	Select DP		P/F					
VXXG0220	56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Video 5:S-Video 6:HDMI 7:BNC 8:YPbPr 9:HDMI 2 10:HDMI 3 11:DP	Pn/F					

Command Group 03							
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value			
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5:Auto 6:16:10	Pn/F			
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5:Auto 6:16:10	P/F			
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Blank		Pn/F			
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Blank		P/F			
VXXG0303	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh	Auto Keystone On		Pn/F			
VXXS0303n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh	Auto Keystone On		P/F			
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Freeze On		Pn/F			
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Freeze On		P/F			
VXXG0305	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh	Volume	n=0~10	Pn/F			
VXXS0305n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh	Volume	n=0~10	P/F			
VXXG0306	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh	Treble	n=-15~15	Pn/F			
VXXS0306n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh	Treble	n=-15~15	P/F			
VXXG0307	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh	Bass	n=-15~15	Pn/F			
VXXS0307n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh	Bass	n=-15~15	P/F			
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	Pn/F			
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2:Ceiling 3:Rear+Ceiling	P/F			

Проектор DLP—Руководство для пользователя

Command Group 03							
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value			
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	Pn/F			
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	P/F			
VXXG0310	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh	Set horizontal keystone value	n=-20~+20	Pn/F			
VXXS0310n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh	Set horizontal keystone value	n=-20~+20	P/F			
VXXG0311	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	Pn/F			
VXXS0311n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	P/F			
VXXG0312	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh	Adjust the focus	n=-20~+20	Pn/F			
VXXS0312n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0Dh	Adjust the focus	n=-20~+20	P/F			
VXXG0313	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	Pn/F			
VXXS0313n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh	Adjust the vertical lens shift	n=-20~+20	P/F			
VXXG0314	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh	Adjust the horizontal lens shift	n=-20~+20	Pn/F			
VXXS0314n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh	Adjust the horizontal lens shift	n=-20~+20	P/F			

Command Group 04 (Remote Control)							
ASCII	HEX	Function	Description	Return Value			
VXXS0401	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh	UP arrow		P/F			
VXXS0402	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh	DOWN arrow		P/F			
VXXS0403	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh	LEFT arrow		P/F			
VXXS0404	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh	RIGHT arrow		P/F			
VXXS0405	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh	POWER		P/F			
VXXS0406	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh	EXIT		P/F			
VXXS0407	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh	INPUT		P/F			
VXXS0408	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh	AUTO		P/F			
VXXS0409	56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh	KEYSTONE+		P/F			
VXXS0410	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh	KEYSTONE-		P/F			
VXXS0411	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh	MENU		P/F			
VXXS0412	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh	STATUS		P/F			
VXXS0413	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh	MUTE		P/F			
VXXS0414	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh	ZOOM+		P/F			
VXXS0415	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh	ZOOM-		P/F			
VXXS0416	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh	BLANK		P/F			
VXXS0417	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh	FREEZE		P/F			
VXXS0418	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh	VOLUME+		P/F			
VXXS0419	56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh	VOLUME-		P/F			
VXXS0420	56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh	Enter		P/F			