

Qumi Q3 Plus

User Manual 用戶手冊 用户手册 Manual del usuario Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch Руководство пользователя Manuale d'uso ユーザーマニュアル

Введение

Авторское право

© 2015 Vivitek является торговой маркой компании Delta Electronics, Inc. Иные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. Все значения, веса и размеры в данном руководстве указаны приблизительно. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Заявление об отсутствии гарантий

Информация, содержащаяся в данном руководстве, подлежит изменению без предварительного уведомления. Изготовитель не делает заявлений или гарантий в отношении любой информации, содержащейся в настоящем документе, в частности, отказывается от подразумеваемых гарантий товарного состояния и пригодности для использования по назначению Изготовитель оставляет за собой право изменять или модифицировать данное руководство и любую информацию, содержащуюся в настоящем документе, без предварительного уведомления.

Торговая марка



HDMI, HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах (регионах).

Важная информация по технике безопасности

Важно:

Настоятельно рекомендуется прочесть этот раздел перед использованием Qumi. Правила техники безопасности и инструкции по применению обеспечат безопасное использование Qumi на долгие годы Пожалуйста, храните настоящее руководство должным образом для дальнейшего использования

Условные обозначения

Знаки предупреждения на устройстве и в настоящем руководстве предупреждают о возможных опасных ситуациях.

Следующие стили используются для привлечения внимания к важной информации

Примечание:

Представлена дополнительная информация по рассматриваемому вопросу



Важно:

Представлена дополнительная информация, которую нельзя пропускать.

Л Осторожно:

Предупреждает о ситуациях, при которых возможно повреждение устройства.

Предупреждение:

Предупреждает о ситуациях, при которых возможно повреждение устройства, создается опасность для окружающей среды и здоровья человека.

В данном руководствекомплектующие детали и элементы в меню OSD (On Screen Display) выделены жирным шрифтом. Например:

«Нажмите кнопку меню на пульте дистанционного управления, чтобы открыть главное меню»

Общая информация по технике безопасности

• Не открывайте корпус. В устройстве нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для любого технического обслуживания, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию.

• Соблюдайте все предупреждения и меры безопасности, указанные на корпусе проектора и в данном руководстве.

• Проекционный источник света по своей конструкции обладает высокой яркостью. Во избежание повреждения органов зрения не смотрите в объектив, если включено светодиодное освещение.

• Не устанавливайте проектор на неустойчивой поверхности или стойке.

• Не используйте проектор вблизи воды или теплового оборудования, а также избегаите попадания на проектор прямых солнечных лучей.

• Не ставьте тяжелые предметы (например, книги или сумки) на проектор.

Меры предосторожности при установке

• Расстояние вокруг воздухоотвода должно составлять не менее 50 см.



- Убедитесь в том, что воздухозаборник не втягивает горячий воздух из воздухоотвода.
- При работе с Qumi в закрытом помещении убедитесь в том, что температура воздуха в помещении не превышает рабочей температуры во время эксплуатации Qumi, а доступ к воздухозаборнику и воздухоотводу не затруднен.
- Все закрытые помещения должны пройти профессиональную термическую оценку, чтобы убедиться в том, что Qumi не использует отработанный воздух, поскольку это может привести к отключению устройства даже в том случае, если температура в закрытом помещении не выходит за рамки приемлемого диапазона рабочих температур.

🕂 Осторожно:

Не используйте Qumi в пыльных помещениях.

Техника безопасности при работе с электрическими устройствами

- Используйте только тот адаптер, который поставляется в комплекте с устройством.
- Не ставьте никакие предметы на шнур питания. Разместите шнур питания в надлежащих местах, так, чтобы на него не наступали.
- Если проектор не используется в течение длительного времени, пожалуйста, вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления.

Очистка Qumi

• Перед очисткой отсоедините шнур питания. Смотрите раздел "Qumi Очистка" на стр. 38.

Примечание:

Во время использования Qumi нагревается. Дайте проектору остыть прежде, чем убирать его в шкаф.

Нормативные предупреждения

Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочтите нормативные примечания в разделе «Нормативное соответствие» на стр.47.

Условные обозначения



Запрещается утилизировать старое электрическое и электронное оборудование вместе с бытовыми и городскими отходами. В соответствии с требованиями стран ЕС, необходимо использовать специальную систему утилизации.

Основные характеристики

- Небольшой вес. Легко упаковывать и транспортировать.
- Интенсивная яркость. Отличное изображение при солнечном свете или в светлой комнате.
- Поддерживает 16.70 миллионов цветов и разрешение UXGA, благодаря чему изображения получаются четкими и яркими.
- Гибкость настройки. Поддержка нескольких способов проецирования, включая фронтальную проекцию, проекцию «на просвет», потолочную (перевернутую) проекцию и потолочную (перевернутую) зеркальную.
- Проекция на вертикальную плоскость. При угловой проекции используется дополнительная коррекция трапецеидальных искажений.
- Автоматическое обнаружение источников входного сигнала

О настоящем руководстве

В настоящем руководстве представлены инструкции по установке и использованию QUMI для конечных пользователей. В тех случаях, когда это возможно, соотносимая информация (например, карты-схемы и иллюстрации) представлена на одной странице. Такой способ печати не только облегчает чтение, но и позволяет экономить бумагу и защищает окружающую среду. Распечатывайте соответствующие главы по мере необходимости.

Содержание

| Глава 1 Краткий обзор | 1 |
|--|--|
| Обзор | 1 |
| Комплектация: | 3 |
| Пульт дистанционного управления | 4 |
| Установка батерейки в пульт дистанционного управления | 5 |
| Глава 2. Перед началом работы | 6 |
| Что необходимо для работы | 6 |
| Настройка Qumi | 7 |
| Настройка беспроводного проецирования | 12 |
| Глава 3 Интерфейс пользователя Qumi | 16 |
| Меню | 16 |
| Видео | |
| Приложения | 23 |
| Элементы управления экранного меню | 26 |
| | |
| Настройка языка экранного меню (OSD) | 28 |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава 5 Техническая эксплуатация Qumi | 28 |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава 5 Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi | |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава 5 Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива | |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава 5 Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей | |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава 5 Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей Веб-сайт поддержки Vivitek | |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава 5 Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей Веб-сайт поддержки Vivitek | |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава5Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей Веб-сайт поддержки Vivitek Спецификация Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана | |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава5Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей Веб-сайт поддержки Vivitek Спецификация Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана Расстояние от проектора до экрана и таблица размеров | 28 38 38 38 38 39 43 44 44 45 45 |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава5Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей Веб-сайт поддержки Vivitek Спецификация Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана Расстояние от проектора до экрана и таблица размеров Список совместимых сигналов | 28 38 38 38 38 39 43 44 44 45 45 46 |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава5Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей. Веб-сайт поддержки Vivitek Спецификация Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана Расстояние от проектора до экрана и таблица размеров Список совместимых сигналов Размеры Qumi | 28 38 38 38 38 39 43 44 44 45 45 46 47 |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава5Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей. Веб-сайт поддержки Vivitek Спецификация Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана Расстояние от проектора до экрана и таблица размеров Список совместимых сигналов Размеры Qumi Соблюдение нормативных требований. | |
| Настройка языка экранного меню (OSD) Глава5Техническая эксплуатация Qumi Чистка Qumi Чистка объектива Поиск и устранение неисправностей Веб-сайт поддержки Vivitek Спецификация Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана Расстояние от проектора до экрана и таблица размеров Список совместимых сигналов Размеры Qumi Соблюдение нормативных требований | 28 38 38 38 38 39 43 43 44 45 45 45 45 46 47 48 48 |

Глава 1 Краткий обзор

Обзор

Вид спереди/сверху/справа



Вид сзади/сверху/слева



Вид снизу



Комплектация:

В комплект с проектором Qumi входят:



Если любой из элементов отсутствует, поврежден или устройство не функционирует, обратитесь к соответствующему торговому представителю. Сохраняйте упаковку и компоненты, входящие в комплект поставки, для гарантийного обслуживания.

Пульт дистанционного управления



Установка батерейки в пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает от одной (1) литиевой батарейки 3V (CR2032).



Замена батарейки в пульте дистанционного управления

 Слегка надавив на крышку батарейного отсека (В), поверните ее против часовой стрелки (А) до открытия.



на 2. Извлеките использованную ее батарейку и вставьте ки новую (положительным контактом вверх).



 Установите крышку батарейного отсека на место и поверните ее по часовой стрелке.



Осторожно:

- 1. Используйте только литиевую батарейку 3V (CR2032).
- 2. Утилизируйте старую батарейку в соответствии с местными нормативами.
- 3. Если проектор Qumi не ипользуется длительное время, извлеките батарейку.

<u> Рабочая область</u>

Пульт дистанционного управления управляет QUMI не напрямую, а посредством использования инфракрасного порта.

Радиус действия пульта дистанционного управления составляет около 7 м (23 дюймов), а рабочий угол – 15° выше или ниже Qumi. Не следует направлять пульт дистанционного управления вертикально по отношению к боковой и задней панели корпуса проектора.

Если Qumi не реагирует на команды пульта ДУ, приблизьте пульт к Qumi.

Глава 2. Перед началом работы

Что необходимо для работы

Qumi может быть подключен к внешним и периферийным устройствам нескольких типов. Для воспроизведения музыки, подключите QUMI к внешнему или портативному музыкальному проигрывателю. Для воспроизведения фильмов, подключите QUMI к DVD, VCD или VHS проигрывателю. Для воспроизведения видео и показа фотографий, подключите QUMI к видеокамере или цифровой фотокамере. Для просмотра другх типов мультимедийной инфорамции, подключите Qumi к периферийным устройствам, таким как компьютер и USB-диск.

Эти устройства могут быть подключены к Qumi через соответствующие кабели. Убедитесь, что все подключенные к нему устройства имеют соответствующие выходные интерфейсы.



Настройка Qumi

Подключение периферийных устройств через соединение НДМІ

Подключите HDMI совместимые периферийные устройства к Qumi через (оптические) кабели.

Использование



<u>Подключение USB-накопителя</u>

Подключите запоминающее устройство (например, USB-накопитель) соответствующему порту Qumi.



Аудио выход/АV

Подключите наушники или мини-динамики к гнезду аудиовыхода Qumi.



к

Заряд аккумулятора

После прекращения работы зарядите аккумулятор проектора по следующей схеме:

Подключите адаптер переменного тока к Qumi.

Подключите другой конец адаптера переменного тока к электрической розетке.

Во время зарядки приемник сигналов пульта дистанционного управления загорится синим. После того, как аккумулятор будет полностью заряжен, синий свет погаснет.



Время полной зарядки аккумулятора составляет 3-4 часа.

Включение/выключение питания Qumi

1. Подключите адаптер переменного тока к Qumi.

Подключите другой конец адаптера переменного тока к электрической розетке.

Примечание:

В разных регионах модели адаптеров могут отличаться.

2. Нажмите U кнопку питания, чтобы включить Qumi.

Когда адаптер переменного тока подключен к проектору, нажимайте и удерживайте кнопку в течение 1 сек.

Когда адаптер переменного тока не подключен к проектору, нажимайте и удерживайте кнопку в течение 5 сек.

Qumi отображает экран запуска и определяет все подключенные к нему устройства.





- - 11

- 3. Если подключены несколько внешних устройств, нажмите кнопку SOURCE (источник сигнала) на пульте дистанционного управления и выберите соответствующее устройство через кнопки ▲ и ▼.
 - HDMI: HDMI/DVI
 - USB1: USB-диск
 - USB2: USB-диск
- 4. нажмите О кнопку питания для выключения питания QUMI
- 5. Когда появится сообщение «Выключить? Нажмите кнопку питания еще раз», повторно нажмите Ů

кнопку питания.

Регулировка положения проектора

Опустите выдвижную опору, чтобы отрегулировать положение проектора

Использование штатива

Проектор Qumi может использоваться со штативом, который вставляется в отверстие в нижней части проектора.К данному проектору подходит множество

стандартных типов штативов.

Технические характеристики штатива:

- Тип: Штатив
- Размер отверстия: 1/4-20 L6.3 mm





Выключить?



(¹)

Настройка беспроводного проецирования

Эта функция обеспечивает проецирование с помощью Qumi Q3 Plus содержимого экрана подключенного по беспроводной сети компьютера, смартфона или планшета (с операционной системой iOS, MacOS, Windows или Android) без использования кабелей. Qumi Q3 Plus поддерживает 3 технологии беспроводного проецирования: AirPlay с AirReceiver, Google Cast с AirReceiver и Miracast.

- AirPlay c AirReceiver
 - Технология AirPlay и приложение AirReceiver обеспечивают беспроводную передачу изображения с устройства под управлением iOS или MacOS на проектор Qumi Q3 Plus.
- Google Cast c AirReceiver
 - Технология Google Cast и приложение AirReceiver обеспечивают беспроводную передачу изображения со смартфона или планшета под управлением Android или из браузера Chrome на проектор Qumi Q3 Plus.
- Miracast
 - Технология беспроводного подключения дисплеев Miracast обеспечивает беспроводную передачу изображения со смартфона или планшета под управлением Android на проектор Qumi Q3 Plus.

| Операционная система | Версия | Типы устройств | Поддерживаемая технология беспроводной передачи |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| iOS | До 11.2 | iPhone, iPad | AirPlay c AirReceiver |
| MacOS | До 10.12 | MacBook | AirPlay c AirReceiver |
| Windows | До Windows 10 | ПК под управлением Windows | Google Cast c AirReceiver |
| Android* | До 7.1.1 | Смартфоны, планшеты | Google Cast c AirReceiver, Miracast |

Совместимость

*Примечание: по состоянию на декабрь 2017 г.были протестированы смартфоны и планшеты под управлением Android ведущих марок, однако мы не можем гарантировать совместимость с проектором Qumi Q3 Plus устройств всех имеющихся в продаже моделей и марок.

Известные ограничения

1. Некоторые приложения потоковой передачи видео, например Netflix, несовместимы с AirReceiver.

• Некоторые приложения потоковой передачи видео, например Netflix, Amazon Video, HBO Go, YouTube и большинство спортивных и TB-приложений, либо используют особые фирменные протоколы, либо блокируют соединения, установленные не самим устройством под управлением iOS или MacOS. Некоторые поставщики услуг этих приложений также блокируют вывод изображения через AirPlay с помощью Apple TV. В настоящее время мы ищем способы добавления этих функций в будущих версиях AirReceiver. В некоторых случаях может быть возможно выводить изображение и передавать контент на другое устройство.

2. Не поддерживается передача фильмов с DRM-защитой из iTunes.

- Передача фильмов с DRM-защитой из iTunes не поддерживается.
- 1. Настройка устройства под управлением iOS/MacOS для AirPlay с AirReceiver

Примечание: приложение AirReceiver по умолчанию всегда включено, поэтому его не требуется запускать.

- А. Подключите смартфон, планшет или компьютер под управлением iOS/MacOS и проектор Qumi Q3 Plus к одной офисной или домашней беспроводной сети.
- В. Не требуется скачивать приложение AirReceiver на смартфон, планшет или компьютер под управлением iOS/MacOS.

С. а. Чтобы открыть пункт управления на смартфоне или планшете под управлением iOS, смахните снизу вверх. В этом меню должна отображаться кнопка AirPlay, нажмите ее. Выберите требуемое устройство для проецирования содержимого экрана. В данном случае устройство будет называться «Vivitek».
b. На компьютере под управлением MacOS вызовите меню статуса в верхнем правом углу экрана. В нем должна отображаться кнопка видеоповтора.

b. На компьютере под управлением масОS вызовите меню статуса в верхнем правом углу экрана. В нем должна отображаться кнопка видеоповтора. Выберите требуемое устройство для проецирования содержимого экрана. В данном случае устройство будет называться «Vivitek».

Настройка устройства под управлением iOS

| Вызовите пункт Н | Нажмите кнопку | Выберите требуемое |
|------------------|------------------|-------------------------|
| управления. « | «Повтор экрана». | устройство для передачи |
| | | содержимого экрана. |
| t | | COCCPANNINOTO SKPAHA. |

Настройка устройства под управлением MacOS



D. После этого должно быть установлено соединение, и содержимое экрана устройства под управлением iOS/MacOS должно передаваться на проектор Q3 PlusQ3 P.

2. .Настройка устройства под управлением Android для Google Cast с AirReceiver

Примечание: приложение AirReceiver по умолчанию всегда включено, поэтому его не требуется запускать.

- А. Подключите смартфон или планшет под управлением Android и проектор Qumi Q3 Plus к одной офисной или домашней беспроводной сети.
- В. На смартфоне или планшете под управлением Android запустите функцию Google Cast. Выберите требуемое устройство для проецирования содержимого экрана. В данном случае устройство будет называться «Vivitek».

Примечание: на смартфонах и планшетах под управлением Android функция Google Cast работает по разному. Сверьтесь с руководством по эксплуатации смартфона или планшета или обратитесь в сервисный центр его производителя, чтобы узнать название функции Google Cast.

С. После этого должно быть установлено соединение, и содержимое экрана устройства под управлением Android должно передаваться на проектор Q3 Plus.

3. Настройка Miracast на устройствах под управлением Android

Примечание: технология Miracast совместима только с некоторыми смартфонами и планшетами под управлением Android.

- А. Подключите смартфон или планшет под управлением Android и проектор Qumi Q3 Plus к одной офисной или домашней беспроводной сети.
- В. Запустите приложение Miracast на проекторе Q3 Plus. Это приложение находится в папке «Подключение» на начальной странице.



- C. Подключите смартфон или планшет под управлением Android к проектору
 - i. Запустите функцию повтора экрана на смартфоне или планшете и обязательно включите функцию беспроводного подключения к дисплею.
 - ii. Найдите проектор. В данном случае имя устройства проектора: Android XXXX (пример).
 - 1. В это время на проекционном экране отобразится сообщение по попытке подключения к проектору смартфона или планшета. Разрешите подключение, после чего будет установлено беспроводное соединение с проектором.

Примечание: на смартфонах и планшетах под управлением Android функция Miracast работает по разному. Сверьтесь с руководством по эксплуатации смартфона или планшета или обратитесь в сервисный центр его производителя, чтобы узнать название функции Miracast.

- D. После этого должно быть установлено соединение, и содержимое экрана смартфона или планшета под управлением Android должно передаваться на проектор Q3 Plus
- 4. Настройка устройства под управлением Windows для Google Cast с AirReceiver Примечание: приложение AirReceiver по умолчанию всегда включено, поэтому его не требуется запускать.
 - A. Подключите компьютер под управлением Windows и проектор Qumi Q3 Plus к одной офисной или домашней беспроводной сети.
 - В. На компьютере под управлением Windows запустите браузер Chrome, нажмите кнопку с тремя точками и выберите в раскрывшемся меню пункт «Трансляция». Выберите требуемое устройство для проецирования

содержимого экрана. В данном случае устройство будет называться «Vivitek». Google Cast позволяет выводить окно браузера Chrome или содержимое экрана компьютера.

Настройка устройства под управлением Windows

| Запустите | браузер Cl | hrome. | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| \bigcirc | | | |
| Выберите | пункт «Тр | ансляция» | в меню. |
| New tab New window New incognito wind | Ctrl+T Ctrl+N ow Ctrl+Shift+N | | |
| History Downloads Bookmarks | ► Ctrl+J ► | | |
| Zoom – Print Cast Fill More bis | 100% + [] Ctrl+P Ctrl+F | | |
| Edit Cut Settings Help | Copy Paste | | |
| Exit | Ctrl+Shift+Q | | |
| солержим | треоуемое эго экрана | е устроист | во для передачи |
| Cast to 🗸 | sie skpund | × | |
| J Vivitek | Vivitek | | |
| Выберите или содерх | трансляци кимого экр | ию окна б рана компь | раузера Chrome ютера. |
| Select source | | × | |
| Share your screen | | | |
| 🔲 Cast desktop | | | |



Глава 3 Интерфейс пользователя Qumi

Меню

Интерфейс пользователя Qumi предназначен для настройки и удобной работы с проектором. Интерфейс пользователя позволяет работать с мультимедийными файлами, доступ к которым осуществляется через смарт-устройства (телефоны или планшеты) или плешки.



Интерфейс пользователя включат в себя девять функций:

- Фотографии позволяет проматривать фотографии и показывать слайд-шоу. Изображения, доступные для показа и хранящиеся в подключенных к проектору USB-накопителях или USB-устройствах, перечислены в меню «Фотографии».
- Видео воспроизводит видео файлы; Видео файлы, доступные для показа и хранящиеся в подключенных к проектору USB-накопителях или USB-устройствах, перечислены в меню «Видео».
- Музыка воспроизводит аудио файлы. Аудио фаулы, доступные для показа и хранящиеся в подключенных к проектору USB-накопителях или USB-устройствах, перечислены в меню «Музыка».
- Офис воспроизводит документы. Документы, доступные для показа и хранящиеся в подключенных к проектору USB-накопителях или USB-устройствах, перечислены в меню «Документы».
- APPStore управляет загрузками, обновлениями и доступом к App Store.
- Браузер отображает HTML-файлы на серверах веб-страниц или файловых системах (приложение для стандартных и общих языков разметки) и помгает пользователю в работе с файлами.
- Аррѕ управляет настройками приложений, установленных на QUMI.
- WiFi устанавливает беспроводное соединение между ПК, портативными устройствами (например, планшет, мобильный телефон) и проектором.
- Настройки позволяет работать с настройками Дисплея, Аудио, Беспроводной связи, Bluetooth, Памяти, Приложениями, Системы и Общими настройками.

<u>Фотографии</u>

Изображения, доступные для показа и хранящиеся в подключенных к проектору USB-накопителях или USB-устройствах, перечислены в меню «Фотографии».

Откройте Image (Изображения) – Выберите режим Viewing (Просмотр).



Нажатием кнопок , , , и на пульте дистанционного управления выберите необходимые изображения и нажмите кнопку — для показа. Экран панели управления будет изменяться в зависимости от файла. В таблице, представленной далее, перечислены доступные функции

| Строка меню/ Иконка | Описание |
|---------------------|--|
| Albums | Фотоальбом, Место, Время, Рисунок, тег. |
| 1. | Выберите фотоальбом, Разрешить просмотр в оффлайн режиме, Обновить |
| pic Crist-view | Просмотр слайдов, Обзор сети |
| 2. | Воспроизвести слайд, Выберать объект, Группировать по |

<u>Budeo</u>

Воспроизводит видео файлы; видео файлы, доступные для показа и хранящиеся в подключенных к проектору USB-накопителях или USB-устройствах, перечислены в меню «Видео». Откройте Video (Видео) – Выберите локальный диск / USB – Нажмите на видео для воспроизведения.

| | 5 |
|------------|---|
| Cocal Disk | |
| USB(A:) | |
| USB(B:) | |

| | Ð |
|---------------------------|---|
| C Android | |
| 🤭 documents | |
| 🥽 picture | |
| System Volume Information | |
| E Life Video 1.mp4 | |
| E Life Video 2.mp4 | |
| | |

Нажатием кнопок , , , и на пульте дистанционного управления выберите необходимые видео файлы и нажмите кнопку – , для воспроизведения. Экран панели управления будет изменяться в зависимости от файла. В таблице, представленной далее, перечислены доступные функции.

| Строка меню/ Иконка | Описание |
|---------------------|-----------------------------|
| đ | Возврат к Меню пользователя |
| b | Назад к предыдущему шагу |

<u>Музыка</u>

Воспроизводит аудио файлы. Аудио фаулы, доступные для показа и хранящиеся в подключенных к проектору USB-накопителях или USB-устройствах, перечислены в меню «Музыка». Откройте меню Music (Музыка), которое включает пять категорий: Исполнители, Альбом, Песни, Плейлисты и Проигрывается.

| Исполнители | Альбомы | <mark>са</mark> Треки | Н Плейлисты | О Что играет |
|-------------|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| our song 1 | | | | 3:46 |
| our song 2 | | | | 4:05 |
| our song 3 | | | | 3:26 |
| our song 4 | | | | |
| our song 5 | | | | 5:00 |
| our song 6 | | | | 4:46 |
| our song 7 | | | | |
| | | | | |



Нажатием кнопок , , , и на пульте дистанционного управления выберите необходимые видео файлы и нажмите кнопку — для воспроизведения. Экран панели управления будет изменяться в зависимости от файла. В таблице, представленной далее, перечислены доступные функции.

| Строка меню/ Иконка | Описание |
|---------------------|--|
| 1 H | Список песен |
| >\$ | Воспроизвести в случайном порядке |
| Ş | Повторное воспроизведение всех / Текущие песни |

<u>Файлы</u>

Воспроизводит файлы. Документы, доступные для показа и хранящиеся в подключенных к проектору USB-накопителях или USB-устройствах, перечислены в меню «Документы». Откройте меню «Документы» - Открыть – Локальный каталог – Выберите файл для открытия.

| ₩_ | Open Share Manage | | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------------|--------|
| | | | | |
| Folder | s Cloud Storage | | | |
| | Andregehörpestal advance songr den andregehörpestal advance songr den andregehörpestal den andregehörp | | | |
| | Last Modified:1970-01-01.08:00:00 | | | |
| | Last Modified:1970-01-01 08:00:00 | | | |
| 1 | Last Modified:1970-01-01 08:00:00 | | | |
| Locat | Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 ion Access-Code: 768700 Join shared play, only needs to input location access code | | | |
| Locat | Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 | Â | Ø | × |
| Locat C | Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 Last Modified: 1970-01-01 08:00 Last Modified: 1970-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01 | Last modified | Ö File siz | × |
| Locat Cocat File nam | Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 Last Modified: 1970-01-01 08:00 Last Modified: 1970-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01 | 101/1980 00:00 | کې File siz | × e |
| Locat C Tile nam | Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 stat ston Access-Code: 768700 Join shared play, only needs to input location access code sda1 e Android documents | Last modified 01/01/1980 00:00 01/01/1980 00:00 | ۞ File siz | e |
| Locat | Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 stan Access-Code: 768700 Join shared play, only needs to input location access code sda1 e Android documents System Volume Information | Last modified 01/01/1980 00:00 01/01/1980 00:00 08/15/2016 11:20 | ۞ File siz | 2 |
| Locat File nam | Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 Last Modified: 1970-01-01 08:00 Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 Last Modified: 1970-01-01 08:00 Last Modified: 1970-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01-01-01-01 Last Modified: 1970-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01 | Last modified 01/01/1980 00:00 01/01/1980 00:00 08/15/2016 11:20 03/04/2016 18:43 | File siz 3,1 MB | × e |
| Locat File nam | Last Modified: 1970-01-01 08:00:00 stat stat stat Android documents System Volume Information QUM1.pptx QUM1.xlsx | Last modified 01/01/1980 00:00 01/01/1980 00:00 01/01/1980 00:00 03/04/2016 11:20 03/04/2016 18:43 03/04/2016 16:47 | © File siz 3,1 MB 45,6 KB | × e |

Нажатием кнопок , , , и на пульте дистанционного управления выберите необходимые видео файлы и нажмите кнопку – , для воспроизведения. Экран панели управления будет изменяться в зависимости от файла. В таблице, представленной далее, перечислены доступные функции.

| Строка меню/ Иконка | Описание |
|---------------------|---|
| Открыть | Локальный каталог, Облачное хранилище |
| Поделиться | Отправить на внешний диск, Доступ и Совместное использование, Подробнее |
| Управление | Скопировать файлы, Удалить файлы, Очистить записи |
| Ē | Нажмите кнопку Удалить, проверьте файл, который нужно удалить, нажмите кнопку ОК для удаления. |
| Ø | Сортировать по: имени файла, времени изменения (обновления) |
| × | Закрыть |

APP Store

Управляет загрузками, обновлениями и доступом к AppStore



Поиск необходимого приложения

| | | Search | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | q | w | e | •] | r | | t | I | у | I | u | i | 0 | | р |
| | а | s | | d | | f | | g | | h | j | | k | | |
| 0 | Ŷ | z | | x | | с | | v | | b | n | | m | | |
| | English | | 0 | ?123 | | | | | | | | | | ٩ | |

<u>Браузер</u>

Отображает HTML-файлы на серверах веб-страниц или файловых системах (приложение для стандартных и общих языков разметки) и помогает пользователю в работе с файлами.



vivitek



Нажатием кнопок , , , и на пульте дистанционного управления выберите необходимые видео файлы и нажмите кнопку , для воспроизведения. Экран панели управления будет изменяться в зависимости от файла. В таблице, представленной далее, перечислены доступные функции.

| Строка меню/ Иконка | Описание |
|---------------------|---|
| | Обновить, Вперед, Новая вкладка, Поделиться веб-страницой, Найти на веб-странице, Запрос на доступ к основной версии веб-сайта, Информация о веб-странице, Установить |
| 2 | Добавить в закладки |
| 9 | Поиск по веб-сайту или ввод адреса веб-сайта |
| | Найти сохраненную закладку |

<u>Приложения</u>

Управляет настройками приложений, установленных на QUMI.

Откройте All applications (Все приложения) – Выберите необходимое приложение

| Gallery | Browser | Music | YouTube |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| AppInstall | WPS Offic | Download | FileBrows |
| Miracast | | MoviePlay | App Store |
| | | | |
| | | | |

<u>WiFi</u>

Устанавливает беспроводное соединение между ПК, портативными устройствами (например, планшет, мобильный телефон) и проектором.

Включите WiFi – Выберите имя сети

| 🔯 Wi-Fi | | • • | + | 1 |
|---------|---|------------|---|---|
| | WirelessAP1 Подключено | 9 1 | | |
| | spkl Защита WPA/WPA2 | ę, | | |
| | ChinaNet-k9ZL Защита WPA/WPA2 (доступно WPS) | (i) | | |
| | 全民wifi0229 | ¢ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Введите пароль – Нажмите кнопку Connect (Соединить)

| 🗴 Wi-Fi | | | | | | | | 63 | | Ξ |
|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---|-----|---|----|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ChinaNet-k Защита WPA/ | Уровень сигна. Защита | na Отличны WPA/WF | ый PA2 PSK | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Дополнительн | но | зать пароль | | | | | | |
| | | | Отмена | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| a | w | e | r t | | / | u i | | o | D | |
| a | s | d | f | g | h | j | k | | | |
| ି ନୁ | z | x | с | v | b | n | m | I | | |
| 英文 | • | ?123 | | | | | | | | |

| Строка меню/ Иконка | Описание |
|------------------------|---|
| OFF / ON | Включение / выключение WiFi |
| \$ | Нажмите кнопку защиты WLAN на маршрутизаторе, которая может быть помечена как " WPS " или |
| + | Добавить сеть |
| | Сканировать, Ввод кода для WPS, WLAN direct, Дополнительно |

<u>Настройки</u>

Позволяет работать с настройками Дисплея, Аудио, Беспроводной связи, Bluetooth, Памяти, Приложениями, Системы и Общими настройками.



Нажатием кнопок , , , и на пульте дистанционного управления выберите необходимые видео файлы и нажмите кнопку – , для воспроизведения. Экран панели управления будет изменяться в зависимости от файла. В таблице, представленной далее, перечислены доступные функции.

| Строка меню/ Иконка | Описание |
|------------------------|---|
| Дисплей | Изменить размер шрифта, Экран проектора |
| Аудио файл | Громкость, Система Звуковая подсказка по умолчнаию, Touch prompt (Сенсорная подсказка) |
| Беспроводная сеть | Подключение беспроводной сети |
| Bluetooth | Вкл./Выкл. Bluetooth |
| Хранилище | Отображение встроенной памяти, установка и форматирование карты памяти SD |
| Общие настройки | Настройки беспроводной сети и настройки сети, настройки оборудования, личные настройки, настройки учетной записи, настройки системы |
| Приложения | Загруженные приложения, запущенные приложения, все приложения |
| Система | Информация о состоянии, юридическая информация, модель, Android-версия, версия ядра, номер версии |

Элементы управления экранного меню

В Qumi имеется меню настроек Экранного меню, которое позволяет вносить корректировки и изменения в настройки, в частности, параметры воспроизведения и звуковые параметры. В рамках экранного меню OSD имеется 10 меню:

- Меню «Язык» позволяет установить язык меню и сообщений, а также язык отображаемого интерфейса. Нажмите ОК для входа. Выберите нужный язык, используя клавиши со стрелками, а затем нажмите кнопку Меню или Выход для выхода.
- Меню «Изображение» настройка яркости, насыщенности, резкости и контрастности экрана. Нажмите ОК для входа. При помощи кнопок Влево / Вправо выберите различные режимы изображения. Нажмите кнопку Вверх / Вниз, чтобы выбрать режим пользователя. Нажмите кнопку Влево / Вправо, чтобы настроить яркость, насыщенность, резкость и контрастность. Нажмите кнопку Меню или Выход для подтверждения и выхода.
- Меню «Аудио» позволяет изменить настройки эквалайзера. При помощи кнопок Влево / Вправо выберите нужный режим, а затем нажмите Меню или Выход для подтверждения и выхода.
- Цветовая температура позволяет регулировать цветовую температуру экрана и RGB параметры. При помощи кнопок Влево / Вправо выберите нужный режим, а затем нажмите Меню или Выход для подтверждения и выхода.
- Меню Zoom (Увеличение) позволяет регулировать масштаб экрана. При помощи кнопок Вверх / Вниз выберите нужный режим, а затем нажмите Меню или Выход для подтверждения и выхода.
- Метод проецирования флип-экран. Нажмите ОК для просмотра флип-эффекта.
- Электронная коррекция трапецеидальных искажений помогает корректировать трапеции, отображаемые на экране.
- Обновление программного обеспечения (USB). Поместите программное обеспечение в корневой каталог USB-накопителя, а затем нажмите кнопку OK, чтобы войти в интерфейс подтверждения обновления, выберите Да, чтобы обновить программное обеспечение.
- Сбросить все восстановление заводских настроек и параметров системы по умолчанию, включая изображения, звук, флип-экран, трапеции и т.д.
- О проекторе отображает важную информации о системе (версия и т.д.).

Если интерфейс установлен на HDMI, в экранное меню можно перейти, нажав на кнопку МЕНЮ на пульте дистанционного управления или клавиатуре.

Если интерфейс установлен на меню Qumi Media, в экранное меню можно перейти, нажав на кнопку МЕНЮ на пульте дистанционного управления или посредством нажатия на кнопку МЕНЮ на клавиатуре.

Примечание:

Если экранное меню не активно в течение 10 секунд, экранное меню закрывается.



Обзор экранного меню

Следующая иллюстрация поможет вам быстро найти настройки или определить диапазон настроек.

| Главное меню | Пункты меню / настройки | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
| Язык меню | Чешский, английский, французский, датский, испанский, хорватский, немецкий, турецкий, итальянский, венгерский, польский, словатский, нидерландский, португальский, словенский, норвежский, русский, боснийский, финский, упрощенный китайский, шведский, традиционный китайский, болгарский | | | | |
| Режим | яркий контраст 50, яркость 50, цвет 50, резкость 50, оттенок 50 | | | | |
| отображения | демо контраст 49, яркость 49, цвет 50, резкость 50, оттенок 50 | | | | |
| | Кино контраст49, яркость 49, цвет 40, резкость 50, оттенок 50 | | | | |
| | Настройки пользователя – пользователь самостоятельно устанавливает настройки в соответствии с требованиями приложения | | | | |
| Аудиорежим | Стандартный – высокие частоты 50, низкие частоты 50 | | | | |
| | Музыка - высокие частоты 75, низкие частоты 75 | | | | |
| | Кино - высокие частоты 75, низкие частоты 90 | | | | |
| | Спорт - высокие частоты 35, низкие частоты 35 | | | | |
| | Настройки пользователя – пользователь самостоятельно устанавливает настройки в соответствии с требованиями приложения | | | | |
| Цветовая | Холодный цвет -красный 50, зеленый 50, голубой 50 | | | | |
| температура | Стандартный - красный 50, зеленый 50, голубой 50 | | | | |
| | Теплый цвет - красный 60, зеленый 38, голубой 25 | | | | |
| | Настройки пользователя – пользователь самостоятельно устанавливает | | | | |
| | настройки в соответствии с требованиями приложения | | | | |
| Масштаб изображения | 4:3, 16:9, увеличить в 1, увеличить в 2 | | | | |
| Метод | 3, 2, 1, 0 | | | | |
| проецирования | | | | | |
| Электронная | Авто – стандартная автоматическая коррекция трапециевидных | | | | |
| коррекция трапецеилальных | искажении | | | | |
| искажений | Ручной35 - +35 | | | | |
| Обновление | 1 | | | | |
| программного | | | | | |
| обеспечения | | | | | |
| Сбросить все | Да/Нет | | | | |
| О проекторе | Модель Q3 Plus | | | | |
| | Верия №. XX.X-XXX.XX.XX | | | | |

Настройка языка экранного меню (OSD)

Язык экранного меню можно изменить. Чтобы изменить язык экранного меню, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем на пульте дистанционного управления и войдите в экранное меню.

2. Перемещайте курсор, чтобы выделить OSD Language (Язык экранного меню), и нажмите кнопку —

| SETTING | |
|-------------------|---------|
| Настройка языков | русский |
| Режим показа | |
| Режи.Звука | |
| Температура цвета | |
| Aspect Ratio | |
| Проекция | |
| Keystone | |
| Обновление по(U | |
| Сбросить все | |
| Состояние | |
| | |

3. При помощи кнопок , , и выберите необходимый язык (название языка должно быть выделено другим цветом).



4. Нажмите кнопку 🚬, чтобы выйти из экранного меню.

Параметры настройки экрана

Режим отображения может быть изменен. Чтобы изменить режим отображения, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем на пульте дистанционного управления и войдите в экранное меню.

| Настройка языков Режим показа Яркий Режи.Звука Температура цвета Aspect Ratio Проекция Кеystone Обновление по(U Сбросить все | SETTING |
|--|--------------------|
| Режим показа Яркий Режи.Звука Температура цвета Aspect Ratio Проекция Кеystone Обновление по(U Сбросить все | Настройка языков |
| Режи.Звука Температура цвета Aspect Ratio Проекция Keystone Обновление по(U Сбросить все | Режим показа Яркий |
| Температура цвета Aspect Ratio Проекция Keystone Обновление по(U Сбросить все | Режи.Звука |
| Aspect Ratio Проекция Keystone Обновление по(U Сбросить все | Температура цвета |
| Проекция Keystone Обновление по(U Сбросить все | Aspect Ratio |
| Keystone Обновление по(U Сбросить все | Проекция |
| Обновление по(U Сбросить все | Keystone |
| Сбросить все | Обновление по(U |
| | Сбросить все |
| Состояние | Состояние |
| | |

3. При помощи кнопок , , , и выберите необходимый режим отображения (название режима должно быть выделено другим цветом).

4. Нажмите кнопку 😂, чтобы выйти из экранного меню.



Примечание:

Контраст, яркость, цвет и резкость режима отображения, установленные пользователем, могут быть скорректированы в соответствии с требованиями приложения.

Настройка аудио режима

Аудиорежим может быть изменен. Чтобы изменить аудиорежим, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем 🔲 управления и войдите в экранное меню.

на пульте дистанционного

2. Перемещайте курсор, чтобы выделить Sound Mode (Аудио режим), и нажмите кнопку 🛹

| SETTING |
|---|
| Настройка языков Режим показа |
| Режи.Звука Стандартн |
| Температура цвета Aspect Ratio Проекция Kevstone |
| Обновление по(U |
| Сбросить все |
| Состояние |
| |

3. При помощи кнопок , , , и выберите необходимый аудио режим: Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Пользовательский (название режима должно быть выделено другим цветом).

4. Нажмите кнопку 🖾, чтобы выйти из экранного меню.

| 3Byk | Стандар |
|------|-----------|
| | Treble 50 |
| | Bass 50 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Примечание:

Настройки высоких и низких частот, установленные пользователем, могут быть скорректированы в соответствии с требованиями приложения.

Настройка цветовой температуры

Цветовая температура может быть изменена. Чтобы изменить цветовую температуру, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем на на управления и войдите в экранное меню.

на пульте дистанционного

2. Перемещайте курсор, чтобы выделить Color Temperature (Цветовая температура),

и нажмите кнопку 🛹

| SETTING | |
|-------------------|--------|
| Настройка языков | |
| Режим показа | |
| Режи.Звука | |
| Температура цвета | Холодй |
| Aspect Ratio | |
| Проекция | |
| Keystone | |
| Обновление по(U | |
| Сбросить все | |
| Состояние | |
| | |

Ę L L

3. При помощи кнопок , , , и выберите необходимую цветовую тепературу (её название должно быть выделено другим цветом).

4. Нажмите кнопку 🖾, чтобы выйти из экранного меню.

| Температур | Холодный |
|------------|----------|
| Красну | ю 50 |
| Зелену | ю 50 |
| Синюю | 50 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Примечание:

Настройки красного, зеленого и синего цветов, установленные пользователем, могут быть скорректированы в соответствии с требованиями приложения.

Настройка масштаба изображения

Масштаб изображения может быть изменен. Чтобы изменить масштаб изображения, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем і на пульте дистанционного управления и войдите в экранное меню.

2. Перемещайте курсор, чтобы выделить Aspect Ratio (Масштаб изображения), и нажмите кнопку —



3. При помощи кнопок , , , и выберите необходимый масштаб изображения (размер изображения должен быть выделен другим цветом).

4. Нажмите кнопку 🚬, чтобы выйти из экранного меню.

Настройка способа проецирования

Способ проецирования может быть изменен. Чтобы изменить способ проецирования, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем і на пульте дистанционного управления и войдите в экранное меню.





3. Несколько раз нажмите кнопку 🗢 и выберите нужный способ проецирования (его название должно быть выделено другим цветом).

4. Нажмите кнопку 🔄, чтобы выйти из экранного меню.

Настройка электронной коррекции трапецеидальных искажений

Параметры электронной коррекции трапецеидальных искажений могут быть изменены. Чтобы изменить настройки электронной коррекции трапецеидальных искажений, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем на пульте дистанционного управления и войдите в экранное меню.

2. Перемещайте курсор, чтобы выделить Keystone (коррекция трапециевидных искажений), и нажмите кнопку



3. При помощи кнопок , , , , и выберите необходимый режим коррекции трапециевидных искажений (название режима должно быть выделено другим цветом).

4. Нажмите кнопку 🗁, чтобы выйти из экранного меню.

| Keystone | | Manual |
|----------|---|--------|
| | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Примечание:

Электронная коррекция трапециевидных искажений может быть скорректирована в соответствии с требованиями приложения. (Значения между -35 - +35)

Настройка обновления программного обеспечения (USB)

Пожалуйста, свяжитесь с местным поставщиком проекторов.





Настройка меню «Сбросить все»

Настройки экранного меню могут быть сброшены. Выполните следующие шаги, чтобы сбросить все настройки:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем управления и войдите в экранное меню.

на пульте дистанционного

2. Перемещайте курсор, чтобы выделить Reset All (Сбросить все), и нажмите кнопку

| SETTING |
|---|
| Настройка языков Режим показа Режи.Звука Температура цвета Aspect Ratio Проекция Keystone |
| Обновление по(U |
| Сбросить все |
| Состояние |
| |
| |

4. Нажмите кнопку ⁽, чтобы выбрать Да. Все настройки будут сброшены автоматически. После этого пользовательский интерфейс QUMI автоматически

переключится обратно Нажмите кнопку , чтобы выбрать Нет. Экранное меню автоматически переключится обратно.



О проекторе

Просмотреть информацию о проекторе можно при помощи экранного меню. Выполните следующие шаги, чтобы просмотреть информацию о проекторе:

1. Нажмите на кнопку управления дисплеем на на управления и войдите в экранное меню.

на пульте дистанционного

2. Перемещайте курсор, чтобы выделить Status (О проекторе), и нажмите кнопку





Чистка Qumi

Производите очистку QUMI, чтобы пыль и грязь не мешали его нормальной работе.

\land Предупреждение:

1. Перед очисткой закройте QUMI и отсоедините его электрической розетки. В противном случае это может привести к повреждению системы и травмам.

2. Во время очистки используйте только влажную ткань. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия Qumi.

3. Если во время очистки внутрь проектора попало небольшое количество воды, не включайте проектор до тех пор, пока вода полностью не испарится и не подключайте проектор к электросети.

4. Если во время очистки внутрь пректора попало большое количество воды, проектор необходимо отправить в службу технической поддержки. Не подключайте проектор к электросети.

Чистка объектива

Жидкость для чистки оптических линз можно приобрести в большинстве фотомагазинов и других торговых точках. Выполните следующие действия для очистки объектива Qumi:

1. Нанесите небольшое количество раствора для очистки оптических линз на чистую мягкую ткань. (Не наносите чистящий раствор прямо на линзы).

2. Осторожно протрите объектив круговыми движениями.

Осторожно:

1. Не используйте абразивные очистительные жидкости или растворители.

2. Для предупреждения нарушения цвета или обесцвечивания защищайте корпус Qumi от попадания чистящего раствора.

Поиск и устранение неисправностей

Часто задаваемые вопросы и решения

В случае возникновения проблем в процессе использования Qumi, перечисленные ниже методы могут помочь решить возникшую проблему. Если проблема не может быть решена, обратитесь к дистрибьютору за помощью.

Некоторые проблемы могут быть вызваны неправильным подключением кабелей. Пожалуйста, проверьте соблюдены ли все перечисленные ниже условия прежде, чем искать конкретные решения.

- С помощью другого электроприбора проверьте исправность электрической розетки,
- Убедитесь, что Qumi включен.
- Убедитесь, что все соединения защищены.
- Убедитесь, что все подключенные устройства включены в сеть.
- Убедитесь, что подключенный компьютер не находится в режиме сна.
- Убедитесь, что подключенный ноутбук был настроен на внешнее воспроизведение.

<u>Поиск и устранение неисправностей</u>

В каждом разделе, посвященном определенной проблеме, выполните действия, соблюдая предложенный порядок. Это поможет вам быстрее решить проблему.

Чтобы избежать замены исправных деталей, постарайтесь найти и локализовать проблему.

Например, если вы заменили батарейки, а проблема осталась, снова вставьте оригинальные батарейки и перейдите к следующему действию.

Ведите учет действий, выполняемых при поиске и устранении неисправностей. Информация может оказаться полезной при вызове специалистов из службы технической поддержки и при отправке Qumi в сервисный центр.

<u>Использование кнопки «Сброс»</u>



Клавиша «Сброс» снабжена встроенным переключателем. Вставьте в отверстие штифт, соответствующий размерам отверстию Reset Key, и нажмите на переключатель, расположенный внутри.

Неполадки, связанные с изображением

Неисправность: Изображение на экране отсутствует

1. Проверьте конфигурацию параметров персонального компьютера

2. Отключите все устройства, а затем включите их снова в правильной последовательности.

Неисправность: Размытое изображение

1. Используйте пульт дистанционного управления.

2. Убедитесь в том, что расстояние от Qumi до экрана не выходит за рамки установленного диапазона.

3. Протрите линзы Qumi тканью для очистки оптических линз в случае их загрязнения.

Неисправность: Изображение шире в верхней или нижней части экрана (трапецеидальный эффект)

1. Поворачиваейте проектор в вертикальном направлении, пока изображение не примет надлежащий вид.

2. Для устранения проблемы отрегулируйте параметры коррекции трапецеидальных искажений в экранном меню или подключите функцию Автокорр. Трапеции

Неисправность: перевернутое изображение

Проверьте ориентацию в меню "Projection method" (Метод проецирования) в соответсвующем пункте экранного меню.

Неисправность: Изображение в полоску

1. В экранном меню восстановите заводские настройки в разделе "Frequency" (Частота) и "Track" of "Computer" (Дорожка компьютера).

2. Подключите проектор к другому компьютеру и проверьте, не вызвана ли эта проблема неисправностью видеокарты компьютера.

Неисправность: Изображение неконтрастное

Отрегулируйте настройки в разделе "Contrast" (Контраст) в пункте экранного меню "Image" (Изображение).

Неисправность: Цвет проецируемого изображения не соответствует цвету исходного изображения.

Отрегулируйте настройки в разделе " Color temperature " (Цветовая температура) в пункте экранного меню "Image" (Изображение).

Неисправность пульта дистанционного управления

Неисправность: Qumi не реагирует на команды пульта дистанционного управления

1. Направьте пульт дистанционного управления в направлении сенсора, расположенного на корпусе Qumi.

2. Убедитесь, что между пультом дистанционного управления и сенсором сигналов дистанционного управления нет никаких препятствий

3. Выключите флуоресцентные лампы в помещении.

4. Проверьте, вставлена ли батерейка в пульт в соответствии с полярностью.

5. Замените батарейку

- 6. Отключите прочее оборудование, которое использует инфракрасные лучи.
- 7. Отправьте пульт дистанционного управления в сервисный центр.

Audio problem

Неисправность: звук отсутствует

- 1. Отрегулируйте громкость источника звукового сигнала
- 2. Проверьте подключение звукового кабеля
- 3. Проверьте выход звукового сигнала с помощью других динамиков.
- 4. Отправьте проектор на техническое обслуживание.

Неисправность: искажение звука

- 1. Проверьте подключение звукового кабеля
- 2. Проверьте выход звукового сигнала с помощью других динамиков.
- 3. Отправьте проектор на техническое обслуживание.



Часто задаваемые вопросы и решения

1. Можно ли подключить Qumi к игровой консоли, такой как Microsoft Xbox или Sony PS3?

Да. Qumi можно использовать для отображения контента игровой приставки Xbox или PS3. Для этого кабель HDMI от игровой приставки подключают к Qumi.

2. Может ли Qumi воспроизводить сигнал от телевизора?

Для просмотра телевизионного контента подключите к устройству кабельную коробку, цифровую абонентскую приставку или спутниковый приемник, поскольку телевизоры могут воспроизводить изображение только на собственных экранах. Например, при использовании кабельной коробки, она подключается к Qumi с помощью HDMI кабеля.

3. Как воспроизводить изображения с цифровой камеры или запоминающего устройства USB?

Подключите такое устройство к Qumi для воспроизведения соответствующих изображений или другого содержимого с помощью:

- USB-диска, жесткого диска и устройства для считывания карт
- Цифровой камеры
- Смартфона
- Браузера для хранения мультимедиа

При подключении к такому устройству, для воспроизведения изображений можно использовать QUMI медиа-центр.

4. Какой тип кабеля следует использовать для подключения устройства к Qumi?

Для подключения устройства к Qumi могут быть использованы HDMI-кабели или USB-диск, если такие устройства снабжены соответствующими портами.

5. Какие видео форматы может воспроизводить Qumi?

Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg.

6. Какие аудио форматы может воспроизводить Qumi?

MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE.

- Какие форматы документов может воспроизводить Qumi?
 Microsoft[®] Office 97-2010 (Word, Excel[®], PowerPoint[®]), Adobe[®] PDF (1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).
- 8. Какие форматы изображений может воспроизводить **Qumi**? JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF.
- 9. Каков срок эксплуатация светодиода в Qumi и как его можно заменить?

Qumi не поддерживает стандартные лампы QUMI. Вместо этого Qumi использует набор светодиодов (LED) для освещения и проецирования изображений. По сравнению с традиционными лампами, светодиодные имеют более длительный срок службы. Примерный срок службы светодиодов Qumi составляет 30 000 часов. Срок службы светодиода зависит от яркости, условий обслуживания, условий окружающей среды и т.д. Яркость LED со временем уменьшается. Светодиодные модули замене не подлежат.

10. Почему необходимо перенастраивать фокусировку Qumi после включения питания?

Для того, чтобы добиться наилучшего качества изображения, используйте кнопки

Zoom in+/Zoom out- (Увеличить/Уменьшить) на пульте дистанционного управления при достижении проектором рабочей температуры.

11. Bluetooth не работает, если в качестве источника сигнала используется вход HDMI? Bluetooth поддерживается только в режиме Android.

Веб-сайт поддержки Vivitek

Для получения дополнительной информации, поддержки и регистрации проектора, пожалуйста, посетите <u>www.vivitekcorp.com</u>.



Спецификация

| Модель | Qumi Q3 Plus Series |
|----------------------------|---|
| Разрешение | HD (720p-1280x720) |
| Расстояние от проектора до | 0.7м~3.7м (19"-100") |
| экрана | |
| Размер проекционного | 483мм~2,540мм (19"~100") |
| экрана (по диагонали) | |
| Проекционнные линзы | Электронное увеличение / уменьшение |
| Диапазон проекционного | 1.66:1 |
| отношения | |
| Вертикальная коррекция | +/-35 шаг (-45° - +33°) |
| трапецеидальных искажений | |
| Метол проенирования | Проецирование на светоотражающий экран, проецирование на |
| | светопропускающий экран и проецирование на потолок |
| Совместимость данных | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, Mac |
| SDTV/EDTV/HDTV | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p |
| Совместимость | HDTV(720p, 1080i/p), NTSC/NTSC4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), |
| видеоформатов | SECAM |
| Сертификат безопасности | UL, CCC, CE, CB, BQB, FCCID, WEEE, RoHS, SRRC, Reach, |
| Рабочая температура | 5°C~45°C |
| Условия хранения | -10ºC~ 50ºC, 5-95% (Без конденсации влаги) |
| Размеры (ШхВхГ) | 176мм(6.93") х 102.5мм(4.04") х 27.6мм (1.09) |
| Входное напряжение | Общее AC 100-240В, типичное значение @ 110VAC |
| переменного тока | (100-240) / + - 10% |
| Энергопотребление | 36W |
| Звуковой динамик | 2W двухканальный динамик |
| | HDMI 1 и AV (3,5 мм мини штекер имеется) |
| Бходной разьем | Тип USB x 2 |
| Выходной разъём | 3,5 мм разьем для наушников (регулятор громкости) х 1 |

Примечание:

По вопросам о спецификации продукта связывайтесь с местными дистрибьюторами.

Зависимость размера проекции от расстояния от проектора до экрана



Расстояние от проектора до экрана и таблица размеров

| Диагональ изображения (см / дюйм) | Ширина изображения (см / дюйм) | Высота изображения (см / дюйм) | Расстояние проецирования (см / дюйм) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 76/30 | 66/26 | 37/15 | 110/43 |
| 102/40 | 89/35 | 50/20 | 147/58 |
| 127/50 | 111/44 | 62/25 | 184/72 |
| 152/60 | 133/52 | 75/30 | 220/87 |
| 178/70 | 155/61 | 87/34 | 257/101 |
| 203/80 | 177/70 | 100/40 | 294/116 |
| 229/90 | 200/78 | 112/44 | 331/130 |

Примечание:

Из-за различий в оптических компонентах допускается около 10% отклонений от указанных значений.

Список совместимых сигналов

| Сигнал | Разрешение | Горизонтальная синхронизация (КГц) | Вертикальная синхронизация (Гц) | DVI/HDMI |
|------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| | 720x400 | 37.9 | 85.0 | 0 |
| | 640x480 | 31.5 | 60.0 | 0 |
| | 640x480 | 37.9 | 72.0 | 0 |
| | 640x480 | 37.5 | 75.0 | 0 |
| | 640x480 | 43.3 | 85.0 | 0 |
| | 800x600 | 35.2 | 56.0 | 0 |
| | 800x600 | 37.9 | 60.0 | 0 |
| | 800x600 | 48.1 | 72.0 | 0 |
| | 800x600 | 46.9 | 75.0 | 0 |
| | 800x600 | 53.7 | 85.0 | 0 |
| | 800x600 | 76.3 | 120.0 | 0 |
| | 1024x768 | 48.4 | 60.0 | 0 |
| VECA | 1024x768 | 56.5 | 70.0 | 0 |
| VESA | 1024x768 | 60.0 | 75.0 | 0 |
| | 1024x768 | 68.7 | 85.0 | 0 |
| | 1024x768 | 97.6 | 120.0 | 0 |
| | 1280x800 | 49.7 | 59.8 | 0 |
| | 1280x800 | 62.8 | 74.9 | 0 |
| | 1280x800 | 71.6 | 84.8 | 0 |
| | 1280x1024 | 63.98 | 60.0 | 0 |
| | 1280x1024 | 79.98 | 75.0 | 0 |
| | 1280x1024 | 91.1 | 85.0 | 0 |
| | 1400x1050 | 65.3 | 60.0 | 0 |
| | 1440x900 | 55.9 | 60.0 | 0 |
| | 1600x1200 | 75.0 | 60.0 | 0 |
| | 1920x1080 | 67.2 | 60.0 | 0 |
| | 640x480 | 35.0 | 66.68 | 0 |
| A | 832x624 | 49.725 | 74.55 | 0 |
| Apple [®] Mac | 1024x768 | 60.24 | 75.0 | 0 |
| | 1152x870 | 68.68 | 75.06 | 0 |
| CDTV | 480i | 15.734 | 60.0 | 0 |
| SDIV | 576i | 15.625 | 50.0 | 0 |
| EDTV | 480p | 31.469 | 60.0 | 0 |
| EDIV | 576p | 31.25 | 50.0 | 0 |
| | 720p | 37.5 | 50.0 | 0 |
| | 720p | 45.0 | 60.0 | 0 |
| UDTV | 1080i | 33.8 | 60.0 | 0 |
| | 1080i | 28.1 | 50.0 | 0 |
| | 1080p | 67.5 | 60.0 | 0 |
| | 1080p | 56.3 | 50.0 | 0 |

О: Поддерживаемая частота

-: Неподдерживаемая частота

*: Уровень воспроизведения

Размеры Qumi



Соблюдение нормативных требований

Предупреждение Федеральной комиссии связи США (FCC)

Данное оборудование прошло проверку и признано соответствующим ограничениям, установленным для устройств класса В в соответствии с Частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения умеренной защиты от вредного воздействия при работе устройства в промышленных помещениях.

Данное оборудование вырабатывает, использует и излучает энергию радиочастот и, в случае невыполнения инструкций по установке и эксплуатации, может создать вредные помехи для средств радиосвязи. Работа данного оборудования в жилых зонах может создавать вредные помехи. В этом случае пользователь обязан устранить возникшие помехи своими силами и за свой счет.

Внесение изменений или модификаций, не утвержденных сторонами, ответственными за соблюдение нормативных требований, приводит к аннулированию разрешения пользователя на использование оборудования.

<u>Канада</u>

Цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту оборудования ICES-003.

Сертификат безопасности

Проектор: CENB, REACH, ROHS, WEEE, FCCID, UL, CCC, SRRC, CB, BQB;

Сетевой адаптер: DOE, WEEE;

Утилизация

В данном продукте могут содержаться опасные электронные отходы, требующие надлежащей утилизации. Утилизация и переработка должна выполняться в соответствии с местным, государственными или федеральными законами. За дополнительной информацией обращайтесь в Ассоциацию электронной промышленности по адресу: www.eiae.org.