
NovoScreenote

Índice

AVISO LEGAL 4

1. INTRODUÇÃO 5

1.1 Sobre o software NovoScreenote 5

1.2 Requisitos do sistema 5

2. INSTALAR O NOVOSCREENOTE 6

2.1 Instalar o NovoScreenote no PC (Windows) 6

2.2 Instalar o NovoScreenote no PC (Mac) 10

3. UTILIZAR O NOVOSCREENOTE 15

3.1 Visão geral 15

3.2 Modo de anotação 17

3.3 Cortar 17

3.4 Zoom 18

3.5 Gravação do ecrã 19

3.6 Câmara para documentos 19

3.7 Captura de ecrã para e-mail 20

3.8 Definições 20

4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 22

Aviso legal

Copyright @ Vivitek Corporation. Todos os direitos reservados.

O conteúdo deste manual pode ser alterado para melhoramento do produto.

Não é permitido alterar ou transmitir parte ou a totalidade deste manual a terceiros sem permissão da Vivitek corporation.

Informação das Ferramentas Interativas Novo

Para obter as informações e o software mais recentes, contacte o distribuidor local.

1. Introdução

1.1 Sobre o software NovoScreenote

O NovoScreenote é um software que transforma o seu projetor Interativo num potente sistema de apresentação digital interativa totalmente integrado. Desde salas de aula a salas de reuniões, o NovoScreenote ajuda-o a preparar apresentações dinâmicas para estudantes, potenciais clientes e colegas de trabalho. Com o software NovoScreenote, pode apresentar documentos, aceder a páginas web e reproduzir vídeos num ecrã de projeção que responde às canetas de infravermelhos.

O NovoScreenote permite-lhe

- Criar anotações diretamente no ecrã do ambiente de trabalho de forma discreta para aplicações em execução nesse momento
- Guardar, gravar e enviar estas anotações por e-mail

Pode utilizar o software NovoScreenote com e sem o projetor Interativo para preparar apresentações integradas, altamente dinâmicas e interativas. Com as suas funcionalidades, o software NovoScreenote ajuda-o a aumentar o nível de participação em debates de grupo, reuniões de avaliação, reuniões de brainstorming e demonstrações de vendas. Em combinação com o projetor Interativo, o NovoScreenote é a solução perfeita para aulas, reuniões, apresentações gerais e colaborações mais eficazes.

1.2 Requisitos do sistema

Pode obter os melhores resultados proporcionados pelo software NovoScreenote, se o seu computador incluir os componentes necessários para suportar todas as suas funcionalidades.

	Requisitos mínimos
CPU	Intel ® Core™, 2GHz ou superior (preferencialmente i5 e superior)
SO	Windows XP e Windows 7 (32 bits e 64 bits) Mac OS X v10.7 e posterior
RAM	4GB

2. Instalar o NovoScreenote

2.1 Instalar o NovoScreenote no PC (Windows)

O assistente de instalação irá guiá-lo através deste processo de configuração do NovoScreenote no seu computador.

Para dar início à instalação, siga estes passos:

1. Insira o CD das Ferramentas Interativas Novo na unidade de CD-ROM.
2. Clique em “Install NovoScreenote (Instalar o NovoScreenote)” e siga as instruções apresentadas no ecrã.

3. Selecione o seu idioma preferido. Clique em **OK** para prosseguir.

4. Feche todas as outras aplicações e clique em **Next (Seguinte)** para prosseguir.

5. Leia o contrato de licença de utilizador final e selecione **Accept (Aceitar)** e, de seguida, clique em **Next (Seguinte)** para prosseguir.



6. Depois de apresentados os componentes de instalação, clique em **Next (Seguinte)** para prosseguir.



7. Selecione a pasta de destino e clique em **Next (Seguinte)** para prosseguir.



8. Selecione a pasta do menu Iniciar onde gostaria de criar o atalho do NovoScreenote. De seguida, clique em **Install (Instalar)** para prosseguir.



É apresentado de seguida o ecrã do progresso da instalação.



9. Selecione Criar atalho no ambiente de trabalho e clique em **Finish (Concluir)** para concluir a instalação.



10. Após concluída a configuração e criado o atalho no ambiente de trabalho, deverá ver o seguinte ícone para o grupo de programas do NovoScreenote .

2.2 Instalar o NovoScreenote no PC (Mac)

O assistente de instalação irá guiá-lo através deste processo de configuração do NovoScreenote no seu computador.

Para dar início à instalação, siga estes passos:

1. Insira o CD das Ferramentas Interativas Novo na unidade de CD-ROM. O ícone do disco é exibido no ambiente de trabalho. Faça duplo clique no ícone do disco.
2. Quando o conteúdo do disco for apresentado, faça duplo clique no ícone **NovoScreenote.mpkg** e siga as instruções apresentadas no ecrã.



3. É apresentado o ecrã de início da instalação. Clique em **Continue (Continuar)** para prosseguir.



4. Leia o contrato de licença de software e selecione**Continue (Continuar)** e, de seguida, clique em **Agree (Concordo)** para prosseguir.



5. Será apresentado o ecrã de instalação. Caso deseje instalar as predefinições, clique em **Install (Instalar)**. Caso deseje alterar o destino da instalação, clique em **Change Installation Location... (Alterar o local da instalação...)**.



6. Introduza a informação de um utilizador com direitos de administrador para o computador e clique em **OK**.

7. Será apresentado um ecrã de confirmação para reiniciar o computador quando a instalação estiver concluída. Clique em **Continue Installation (Continuar a instalação)**.



8. Será apresentado o ecrã de conclusão da configuração. Dependendo do seu computador, será apresentado um ecrã de confirmação para reiniciar o computador. Neste caso, deve reiniciar o seu computador antes de utilizar o NovoScreenote.



9. É possível iniciar o software NovoScreenote a partir do localizador. Selecione **NovoScreenote** a partir de **Applications (Aplicações)**.



10. Poderá ver os ícones na pasta de aplicações Ferramentas Interativas Novo.

3. Utilizar o NovoScreenote

3.1 Visão geral

Ligue a ficha USB do projetor Interativo à porta USB do PC antes de utilizar o software NovoScreenote.



Quando abrir o NovoScreenote pela primeira vez, será apresentada a imagem seguinte no lado esquerdo do ecrã do ambiente de trabalho.

O software NovoScreenote fornece um atalho para as funções que se seguem. Tenha atenção que os marcadores, marcadores de realce e borracha têm a função de fixação e tem de clicar no botão do modo de cursor para sair.

Ícone		Utilização
	Modo de cursor	O modo de cursor é utilizado para sair do modo de anotação. Prima o botão para entrar no modo de cursor. Clique nos marcadores ou marcador de realce para entrar no modo de anotação.
	Página em branco	Clique para tornar o ambiente de trabalho numa página em branco. Clique novamente para repor o modo de ambiente de trabalho. A anotação será mantida separadamente no modo de ambiente de trabalho e modo de página em branco.

	Marcadores	Clique em um dos ícones de marcadores para escrever e desenhar no ambiente de trabalho ou página em branco. Clique novamente para selecionar a espessura e cor da linha através da caixa de diálogo.
	Marcador de realce	Clique para realçar quaisquer objetos com um marcador de realce virtual. Clique novamente para selecionar a espessura e cor da linha através da caixa de diálogo.
	Borracha	Clique para apagar uma imagem com uma borracha virtual.
	Limpar	Limpe todas as anotações no ambiente de trabalho ou página em branco.
	Anular	Anule a última alteração (aplicável a até quinze níveis do histórico de atividade).
	Refazer	Reponha a última alteração.
	Cortar	Pode ser utilizado para copiar uma área retangular selecionada e armazená-la na área de transferência do sistema.
	Zoom	Aplique mais zoom numa área selecionada. A anotação efetuada na janela de Zoom será aplicada no ambiente de trabalho ou página em branco após fechar a janela de Zoom.
	Gravação do ecrã	A função de gravação do ecrã permite-lhe gravar todas as ações realizadas e exibidas no ambiente de trabalho, assim como a saída de áudio, durante uma apresentação. A gravação é guardada como ficheiro AVI numa área de trabalho predefinida. Parar a gravação clicando em
	Câmara para documentos	Prepare uma apresentação de vídeo em tempo real utilizando a webcam do seu PC ou um dispositivo de câmara para documentos. Um exemplo de utilização da câmara para documentos é apresentar o conteúdo de um livro ou documento.

	Ecrã Guardar	Guarde a página atual como um ficheiro de imagem PNG. O ficheiro de imagem será guardado na área de trabalho predefinida.
	Captura de ecrã para e-mail	Envie por e-mail a atual captura de ecrã como anexo através da aplicação de e-mail predefinida. Os formatos de ficheiro suportados são: - Ficheiro Adobe Reader (PDF) - Imagem (JPG/ PNG)
	Definições	Configure as definições do sistema, tal como o caminho da área de trabalho, idioma, formato do ficheiro de anexo e a qualidade de vídeo da gravação do ecrã.
	Sair	Saia da aplicação.

3.2 Modo de anotação

Pode utilizar marcadores, marcadores de realce e a borracha para criar anotações no ambiente de trabalho ou página em branco. Pode criar anotações com até 5 canetas de infravermelhos em simultâneo.



3.3 Cortar

Clique em e utilize o cursor para selecionar uma área retangular no ecrã. A área selecionada será guardada na área de transferência.

3.4 Zoom

Clique em e utilize o cursor para selecionar uma área retangular no ecrã. A área selecionada será aumentada e apresentada na caixa de diálogo.



A anotação efetuada na janela de Zoom será aplicada no ambiente de trabalho ou página em branco após fechar a janela de Zoom.





3.5 Gravação do ecrã

Clique em para gravar todas as ações realizadas e apresentadas no ambiente de trabalho.

Será exibido um cronómetro no topo do ecrã. Clique em para parar a gravação.

3.6 Câmara para documentos

Clique em para abrir a câmara web incorporada ou o ecrã da câmara para documentos conforme se segue.



Clique em para aplicar mais zoom na câmara.

Clique em para aplicar menos zoom na câmara.

Clique em para selecionar o modo de ecrã inteiro da câmara como o ecrã seguinte.



Clique em para sair do modo de ecrã inteiro.

3.7 Captura de ecrã para e-mail

Clique para abrir a aplicação predefinida de e-mail e anexar a captura de ecrã atual em formato de ficheiro predefinido.

3.8 Definições

Clique em para abrir a caixa de diálogo das definições. Clique no botão novamente para fechar a caixa de diálogo.

Pode procurar uma diferente área de trabalho para ficheiros criados pela função Gravação do ecrã, Ecrã Guardar ou Captura de ecrã para e-mail.


Settings
General
Workspace
C:\Users\DELTA\Screen Note
BROWSE
Language
English (English)
Email Screenshot
Attachment File Type
PDF
PNG
JPG
Screen Recorder
Video Quality
High
Medium
Low
Audio Recording
About
Version: 2.0.
Copyright © 2013 Delta Electronics, Inc. All right reserved.
SAVE
CANCEL

4. Resolução de problemas

Este capítulo descreve os problemas mais comuns encontrados aquando da utilização do NovoScreenote e soluções para os mesmos.

Nãoconsigo instalar o NovoScreenote.

Inicie a sessão como Administrador para instalar/desinstalar o NovoScreenote.

No Mac, certifique-se de que a versão do sistema operativo é 10.7 ou acima.

A funçãomultitoque não funciona no Windows 7.

Após instalação do software NovoPointer, a função multitoque é automaticamente ativada. Alternativamente, vá até [Painel de controlo]->[Programas e funcionalidades]->[Ativar ou desativar funcionalidade do Windows] para ativar [Componentes de tablet PC].

O NovoScreenote e o Microsoft Paint são dois programas que suportam operações por multitoque.

Não consigo escrever no ecrã usando duas canetas ao mesmo tempo.

Instale o NovoPointer para ativar a funcionalidade multitoque, tal como descrito acima.

É apresentada uma mensagem que diz “Câmara não detetada.” Mas existe uma câmara ligada.

O NovoScreenote não suporta a deteção de dispositivos através de plug-and-play. Ative a câmara ligada ao PC antes de abrir o NovoScreenote.

Ao fazer anotações no ecrã, alguns indicadores de gestos aparecem constantemente o que é aborrecido.

Estes indicadores têm o nome de “movimentos” no Windows 7. É necessário desativar esta funcionalidade para evitar o aparecimento destes indicadores. Eis como o fazer:

1. Selecione [Iniciar] -> [Painel de controlo] -> [Caneta e toque]. Uma caixa de diálogo “Caneta e toque” é apresentada.
2. Retire o visto da opção “Usar movimentos para executar acções comuns rápida e facilmente” no separador “Movimentos”.
3. Clique no botão “OK”.

Ao fazer anotações no ecrã, estas aparecem muito lentamente.

Provavelmente este problema deve-se a uma CPU lenta, a falta de memória (RAM), ou a uma configuração incorreta da placa gráfica do computador.

1. Certifique-se de que os recursos de hardware do PC são adequados. Os requisitos em termos do hardware encontram-se listados na secção 1.2 “Requisitos do sistema” deste manual.
2. Feche aplicações ou widgets não necessários para libertar mais espaço na CPU e na memória.
3. Verifique as definições da placa gráfica do computador. Geralmente este problema pode ser resolvido instalando a mais recente versão do controlador para a sua placa gráfica. Adicionalmente, pode também ser necessário definir alguns parâmetros para melhorar o desempenho da placa gráfica. Eis dois exemplos:

   3.1 <u>Instalação da versão mais recente do controlador da placa gráfica</u>

   Step 1. Transfira a versão mais recente do controlador da sua placa gráfica.

   Step 2. Selecione [Iniciar] -> [Painel de controlo] -> [Gestor de dispositivos]. Deverá ver uma lista dos dispositivos instalados no computador. Escolha a opção “Placas gráficas” para ver qual o controlador usado no seu computador. Prima a tecla direita do rato sobre este item para abrir o menu correspondente, aqui poderá escolher “Actualizar controlador de software” ou “Desinstalar.”

   Para reinstalar o software de raiz, escolha “Desinstalar” para prosseguir.



Step 3. Depois siga as instruções no ecrã para instalar o novo controlador da placa gráfica.

3.2 Definição dos parâmetros

Os controladores de algumas placas gráficas incluem algumas opções avançadas. Por exemplo, se estiver a usar o AMD (ATI) Catalyst Control Center terá de definir a opção PowerPlay para “Maximizar desempenho.” Eis como o fazer.

Step 1. Abra o Catalyst Control Center premindo a tecla direita do rato no ambiente de trabalho e escolhendo a opção “Catalyst (TM) Control Center”.



Step 2. Selecione o item de menu “PowerPlay.”



Step 3. Assinale a opção “Ativar PowerPlay.”

i. Defina a opção “Plugged in (Ligado)” para “Maximize Performance (Maximizar desempenho)”

ii. Defina a opção “Battery (Bateria)” para “Maximize Performance (Maximizar desempenho)”

Depois, clique em “Apply (Aplicar)” para confirmar.


RADEON GRAPHICS
AMD
Catalyst Control Center
Preferences
Search
Pinned
Presets
Desktop Management
Common Display Tasks
My Built-in Displays
Video
Gaming
Power
PowerPlay™
Information
PowerPlay™
Manage graphics processor performance when your notebook is running on battery or plugged in.
Use PowerPlay to adjust your graphics processor settings for higher performance or longer battery life.
Battery Level:
99%
Active Power Plan:
Delta Company Standard
Power Source:
Plugged In
Enable PowerPlay
Plugged In:
Maximize Performance
Battery:
Maximize Performance
Defaults
Discard
Apply